

Dell™ OptiPlex™ SFF

AIO Stand

使用者指南

型號：IKAIO-01



備註、注意和警告



備註：「備註」表示有助於您更有效地使用電腦的重要資訊。



注意：「注意」表示若未遵循指示，則有造成硬體損壞或資料損失的風險。



警告：「警告」表示有造成財產損失、人身傷害或死亡的可能性。

本出版文件所含資訊如有更改，恕不另行通知。

© 2011 Dell Inc. 版權所有。

未經 Dell Inc. 的書面許可，嚴禁任何人以任何方式複製這些材料。

本文所用商標：Dell™、DELL 標誌、Dell Precision™、OptiPlex™、Latitude™、PowerEdge™、PowerVault™、PowerConnect™、OpenManage™、EqualLogic™、KACE™、FlexAddress™ 和 Vostro™ 是 Dell Inc. 的商標；Intel®、Pentium®、Xeon®、Core™ 和 Celeron® 是 Intel Corporation 在美國和其他國家的註冊商標。AMD® 是 Advanced Micro Devices, Inc. 的註冊商標，而 AMD Opteron™、AMD Phenom™ 和 AMD Sempron™ 是 Advanced Micro Devices, Inc. 的商標；Microsoft®、Windows®、Windows Server®、MS-DOS® 和 Windows Vista® 是 Microsoft Corporation 在美國和/或其他國家的商標或註冊商標。Red Hat Enterprise Linux® 和 Enterprise Linux® 是 Red Hat, Inc. 在美國和/或其他國家的註冊商標。Novell® 和 SUSE™ 是 Novell Inc. 在美國和其他國家的註冊商標或商標。Oracle® 是 Oracle Corporation 和/或其子公司的註冊商標。Citrix®、Xen®、XenServer® 和 XenMotion® 是 Citrix Systems, Inc. 在美國和/或其他國家的註冊商標或商標。VMware®、Virtual SMP®、vMotion®、vCenter® 和 vSphere® 是 VMWare, Inc. 在美國或其他國家的註冊商標或商標。

本出版文件可能使用其他商標和品牌名稱來指稱擁有該商標或名稱的實體或其產品。除了其本身的商標和品牌名稱之外，Dell Inc. 並不擁有其他商標和品牌名稱的任何權益。



型號：IKAIO-01

2011 年 1 月修訂版 A00

目錄

1	關於 Dell OptiPlex SFF All-in-One Stand	4
2	裝配 Dell OptiPlex SFF All-in-One Stand	6
3	規格	13
4	尋找資訊	13

關於 Dell OptiPlex SFF All-in-One Stand



1 DELL 顯示器：17 英吋 – 24 英吋”

2 DELL 快拆顯示器安裝板

3 電腦：Dell OptiPlex SFF

4 纜線收納槽

5 旋轉底座 - 360° 旋轉

6 纜線匣

7 把手

8 電腦鎖定開關

9 電腦纜線蓋




10 扣鎖環

11 電源接頭

12 網路接頭

13 固定纜線槽



移動範圍



散熱空間需求



注意：請勿堆放設備、將設備放在密閉空間，或將設備安裝在易受熱氣影響的環境下。設備的所有散熱區域應騰出至少 10.2 公分 (4 英吋) 的空間，保持通風良好。通風不良會導致設備損壞或過熱。



警告：為了降低人身傷害和/或設備損壞的風險，必須將 AIO Stand 放在穩固的水平表面上。




警告：有觸電的危險。請勿讓電子零件接觸到液體。


裝配 Dell OptiPlex SFF AIO Stand

盒中物件


AIO Stand、纜線蓋、VGA 纜線、USB 纜線



備註：請參閱分開包裝的《顯示器和電腦使用指南》。




1 請將 AIO Stand 放在穩固的水平面上。




警告：為了降低人身傷害和/或設備損壞的風險，必須將 AIO Stand 放在穩固的水平表面上。

2 轉動撥盤，設定符合顯示器重量的 AIO stand 負重量。




3 將顯示器安裝至 AIO stand 上。




4 a 將電源線、顯示器纜線和 USB 纜線連接至顯示器。


b 將顯示器和 USB 纜線牽引穿過前方的纜線收納槽。




5 預留足夠的鬆弛度，將顯示器纜線收入纜線槽中。




- 6 將配件纜線 (鍵盤、滑鼠、喇叭等纜線) 牽引穿過前方的纜線收納槽。





- 7 將電腦向下，然後向前滑入 AIO stand。



- 8 將顯示器纜線、電源線、網路線和所有配件纜線 (鍵盤、滑鼠、喇叭等纜線) 連接至電腦背面。




- 9 將纜線蓋安裝至電腦。





 備註：將纜線蓋的鉤具滑入機箱上的槽中。

10 滑動開關，將電腦鎖定至 AIO stand。





11 a 將網路線連接至 AIO stand 後方與網路插座。

b 將電腦隨附的電源線連接至 AIO Stand 後方與牆壁上的電源插座。



12 連接安全配件。

 備註：AIO stand 未隨附安全配件



規格

實際尺寸*

高度	15.4 英吋 (390 公釐)
厚度	11.7 英吋 (298 公釐)
寬度	16.5 英吋 (418 公釐)
重量	12.8 磅 (5.8 公斤)

* 不含顯示器與電腦

顯示器與電腦負重量

Dell 顯示器 (17 英吋 – 24 英吋 , 含快拆設計)	5.5 - 13.2 磅 (2.5 - 6.0 公斤)
Dell 電腦 : OptiPlex SFF	= 13.75 磅 (6.24 公斤)

溫度

操作	32 °F 至 104 °F (0 °C 至 40 °C)
存放	-40 °F 至 149 °F (-40 °C 至 +69 °C)
運輸	-40 °F 至 149 °F (-40 °C 至 +69 °C)

電源功率

輸入	100-240 V~, 50/60 Hz , 7.0 - A
輸出 – 顯示器連接埠	100-240 V~, 50/60 Hz , 2.0 - A
電腦連接埠	100-240 V~, 50/60 Hz , 5.0 - A

安全功能

Kensington 安全鎖孔	支援標準 Kensington Slim MicroSaver
-----------------	---------------------------------

扣鎖環	支援鉤環直徑為 3 - 8 公釐的扣鎖
-----	---------------------

尋找資訊

如果您需要：

尋找適合您所用電腦的最佳安全實踐資訊；查閱保固資訊、條款及細則 (僅限於美國)、安全指示、法規資訊、人體工學資訊以及終端使用者協議

請參見：

電腦或顯示器隨附的《安全、環境和法規遵循資訊指南》(Safety, Environmental, and Regulatory Information Guide)。有關電磁相容性 (EMC)、其他法規資訊以及最佳安全實務，請參見「法規遵循」主頁，網址為：www.dell.com/regulatory_compliance。