


# Dell OptiPlex XE2

## Information om installation och funktioner

### Om varningar

 **WARNING:** Detta meddelande indikerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara.

### Minitorndator – fram- och baksida



Figur 1. Fram- och baksidan av minitorndator


- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 1. strömbrytarlampa, strömindikator | 10. diagnostiklampa för strömförsörjning |
| 2. fack för optisk enhet            | 11. diagnostikknapp för strömförsörjning |
| 3. hörlurskontakt                   | 12. strömbrytare                         |
| 4. mikrofonkontakt                  | 13. kontakter på bakpanelen              |
| 5. optisk enhet (tillval)           | 14. kortplatser för expansionskort (4)   |
| 6. utmatningsknapp för optisk enhet | 15. säkerhetskabeluttag                  |
| 7. USB 2.0-kontakter (2)            | 16. hänglåsring                          |
| 8. USB 3.0-kontakter (2)            |  |
| 9. indikator för enhetsaktivitet    |  |



0Vw4PWA00

Regleringsmodell: D13M, D07S  
Regleringstyp: D13M001, D07S001  
2013 - 03


## Minitorndator — baksida



Figur 2. Vy från baksidan av minitorndator

- |                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1. muskontakt                        | 8. tangentbordskontakt          |
| 2. indikator för nätverkslänkegritet | 9. USB 2.0-kontakter (2)        |
| 3. nätverkskontakt                   | 10. DisplayPort-kontakter (2)   |
| 4. indikator för nätverksaktivitet   | 11. USB 3.0-kontakter (2)       |
| 5. USB 2.0-kontakter (2)             | 12. VGA-kontakt                 |
| 6. serieport                         | 13. linjeingång/mikrofonkontakt |
| 7. linjeutgång                       |                                 |


## Dator med liten formfaktor — fram- och baksida



Figur 3. Fram- och baksidan av dator med liten formfaktor

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 1. optisk enhet                      | 9. hänglåsring                               |
| 2. utmatningsknapp för optisk enhet  | 10. säkerhetskabeluttag                      |
| 3. strömbrytarlampan, strömindikator | 11. strömbrytare                             |
| 4. USB 2.0-kontakter (2)             | 12. diagnostikknapp för strömförsörjning     |
| 5. USB 3.0-kontakter (2)             | 13. diagnostikindikator för strömförsörjning |
| 6. mikrofonkontakt                   | 14. kontakter på bakpanelen                  |
| 7. hörlurskontakt                    | 15. kortplatser för expansionskort (2)       |
| 8. indikator för enhetsaktivitet     |  |

## Dator med liten formfaktor — baksida



Figur 4. Vy från baksidan av dator med liten formfaktor


- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1. muskontakt                           | 8. tangentbordskontakt          |
| 2. serieport                            | 9. DisplayPort-kontakter (2)    |
| 3. USB 2.0-kontakter (2)                | 10. VGA-kontakt                 |
| 4. indikator för nätverkslänkintegritet | 11. USB 3.0-kontakter (2)       |
| 5. nätverkskontakt                      | 12. USB 2.0-kontakter (2)       |
| 6. indikator för nätverksaktivitet      | 13. linjeingång/mikrofonkontakt |
| 7. linjeutgång                          |                                 |

## Snabbinstallation


**⚠ WARNING:** Innan du utför någon av åtgärderna i det här avsnittet ska du läsa igenom och följa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer information om säker hantering finns på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)

**✍ OBS:** En del enheter kanske inte finns med eftersom du inte beställde dem.


1. Anslut bildskärmen med en av följande kablar:



Figur 5. VGA-adapter



**Figur 6. DisplayPort-kabel.**




**Figur 7. VGA-till-DisplayPort-adaptör**

2. Anslut USB-tangentbordet eller musen (tillval).



**Figur 8. USB-anslutning**

3. Anslut nätverkskabeln (valfritt).



**Figur 9. Nätverksanslutning**

4. Anslut en eller flera nätkablar.



**Figur 10. Ansluta ström**

5. Tryck på strömbrytaren på datorn och på skärmen.



Figur 11. Slå på strömmen

## Specifikationer

**OBS:** Erbjudanden kan variera mellan olika regioner. Följande specifikationer är endast vad som enligt lag måste levereras med datorn. Mer information om datorns konfiguration får du om du klickar på **Start** → **Hjälp och support** och väljer alternativet att visa datorinformation.

### Strömförsörjning:

Spänning	100 VAC - 240 VAC
Knappcells batteri	3 V CR2032-litiumcellbatteri
Effekt:	
Minitordator	365 W
Dator med liten formfaktor	315 W
Maximal värmeförlust:	
Minitordator	1245 BTU/h
Dator med liten formfaktor	1075 BTU/h

**OBS:** Värmeförlusten är beräknad med strömförsörjningens wattmärkning.

Fysiska mått	Minitordator	Dator med liten formfaktor
Höjd	360,00 mm (14,17 tum)	290,00 mm (11,42 tum)
Bredd	175,00 mm (6,89 tum)	93,00 mm (3,66 tum)
Djup	417,00 mm (16,42 tum)	312,00 mm (12,28 tum)
Vikt (minimum)	9,40 kg (20,72 pund)	6,00 kg (13,23 pund)

### Miljöpåverkan

Drifttemperatur:	5 °C till 35 °C (41 °F till 95 °F)
	5 °C till 45 °C (41 °F till 113 °F) (begränsad till 65W eller lägre processor. Inga separata grafikkort)

## Information para NOM (únicamente para México)

Informationen som följer tillhandahålls för den i detta dokument beskrivna enheten i enlighet med de officiella mexikanska standarderna (NOM).

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	5,0 A / 4,4 A

## Hitta mer information och resurser

Se säkerhetsanvisningarna som medföljde datorn samt hemsidan för regelefterlevnad på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) för mer information om:

- Säkert handhavande
- Föreskrifter
- Ergonomi

Se [www.dell.com](http://www.dell.com) för ytterligare information om:

- Garanti
- Villkor (endast USA)
- Licensavtal för slutanvändare

Ytterligare information om din produkt finns på [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals)

### © 2013 Dell Inc.

Varumärken som återfinns i denna text: Dell™, DELL-logotypen, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ och Wi-Fi Catcher™ är varumärken som tillhör Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® och Celeron® är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och andra länder. AMD® är ett registrerat varumärke och AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ och ATI FirePro™ är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, Windows Vista-startknappen och Office Outlook® är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft i USA och/eller andra länder. Blu-ray Disc™ är ett varumärke som tillhör Blu-ray Disc Association (BDA) och är licensierad för användning på skivor och i spelare. Bluetooth®-ordmärket är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth® SIG, Inc. och används av Dell Inc. under licens. Wi-Fi® är ett registrerat varumärke som tillhör Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.