





ADVARSEL: ADVARSEL angiver en potentiel risiko for tingskade, personskade eller død.

Oplysninger om opsætning og funktioner



ADVARSEL: Forsøg ikke selv at servicere computeren. Det kan skabe mulige farer.

Minitower – set forfra og bagfra



- 1 optisk drev
- 2 udløserknap til optisk drev
- 3 optisk drevbås
- 4 USB 2.0-stik (2)
- 5 tænd/sluk-knap
- 6 mikrofonstik
- 7 hovedtelefonstik
- 8 19-i-1 mediekortlæser
- 9 strømkabelstik
- 10 kontakt til valg af spænding
- 11 stik på bagpanel
- 12 udvidelseskortstik (4)



BEMÆRK: Kontakten til valg af spænding findes ikke på 250 W PFC strømforsyninger.




For Minitower - Reguleringsmodel: D07M Reguleringstype: D07M001
For Slimtower - Reguleringsmodel: D03D Reguleringstype: D03D001

Marts 2010



07VCWWA01

Minitower og slimtower – bagpanel



- 1 PS/2-musestik
- 2 lysindikator for linkintegritet
- 3 stik til netværksadapter
- 4 lysindikator for netværksaktivitet
- 5 stik til indgående linje
- 6 stik til udgående linje
- 7 mikrofonstik
- 8 USB 2.0-stikforbindelser (4)
- 9 VGA-stik
- 10 serielt stik
- 11 PS/2-tastaturstik

Hurtig opsætning




ADVARSEL: Inden du udfører nogen af fremgangsmåderne i dette afsnit, skal du læse sikkerhedsinstruktionerne, som blev leveret med computeren. Du kan finde flere oplysninger om best practice på www.dell.com/regulatory_compliance.




BEMÆRK: Visse enheder er måske ikke inkluderet, hvis du ikke bestilte dem.

1 Tilslut netværkskablet (valgfrit).




2 Tilslut modemmet (valgfrit).




3 Tilslut skærmen med (kun) et af følgende kabler:


a Det blå VGA-kabel.




b Det hvide DVI-kabel.




c VGA-kablet til en DVI-adapter.





4 Forbind USB-tastatur eller mus (valgfrit).



5 Tilslut strømkabler.



6 Tryk på tænd/sluk-knapperne på skærmen og computeren.
Til Minitower Til Slimtower



Specifikationer



BEMÆRK: Følgende specifikationer er udelukkende dem, som ifølge loven skal følge med computeren. Gå til support.dell.com for at få en komplet og aktuel liste over specifikationerne for din computer.

Systemoplysninger

Chipsæt	Intel® G41 Express-chipsæt
Processor	<ul style="list-style-type: none">• Intel Core™2 Quad• Intel Core2 Duo• Intel Pentium® Dual Core• Intel Celeron®

Video

Videotype:

Integreret	integreret på systemkortet Intel GMA X4500
Diskret	Minitower: PCI-E x16 fuld højde grafikkort Slimtower: PCI-E x16 halv højde grafikkort
Videohukommelse	
Integreret	op til 512 MB delt skærmhukommelse (med 1 GB systemhukommelse)
Diskret	NVIDIA GeForce G310 - 512 MB NVIDIA GeForce GT 220 (kun til Minitower) - 1 GB

Hukommelse

Hukommelsesmodulstik	to DIMM-stik
Hukommelsesmodulkapacitet	1 GB eller 2 GB
Hukommelsestype	1066 MHz DDR3
Hukommelse (minimum)	1 GB
Hukommelse (maksimum)	4 GB

Drev

	Minitower	Slimtower
Eksternt tilgængelige:		
3,5" drevbås	et	ingen
5,25" drevbås	to	et
Internt tilgængelige:		
3,5-tommers SATA drevbåse	to	to
Tilgængelige enheder:		
3,5" SATA harddiske	to	to
To 5.25" SATA dvd-rom/ dvd/cd-rw og dvd +/-rw-drev	to	et

Kontrollamper og diagnosticeringslamper

Strømknaplampe	Konstant blåt lys – angiver, at der er tændt for strømmen. Blinkende blåt lys – angiver, at computeren er i dvaletilstand. Konstant orange lys (når computeren ikke starter) – angiver et problem med systemkortet eller strømforsyningen. Blinkende orange lys – angiver et problem med systemkortet.
Lampe for drevaktivitet:	Viser aktivitet på SATA – harddisken eller det optiske drev. Grønt lys – indikerer, at computeren læser data fra eller skriver data til det optiske drev. Blåt lys – indikerer, at computeren læser data fra eller skriver data til harddisken.
Netværksforbindelseslampe (bag på computeren)	Grønt lys – indikerer, at der er en god 10/100 Mbps-forbindelse mellem netværket og computeren. Gult lys – indikerer aktivitet på netværket. Orange lys – indikerer, at der findes en god 1000 Mps forbindelse imellem netværk og computer. Slukket (lyser ikke) – computeren genkender ikke en fysisk forbindelse til netværket.

Strøm	Watt	Maksimal varmeudstråling	Spænding
Minitower	300 W	1338 BTU/t	115/230 VAC 50/60 Hz 9,0/4,5 A
Slimtower	250 W	1233 BTU/t	115/230 VAC 50/60 Hz 8,0/4,0 A

Møntcellebatteri 3 V CR2032 litium-møntcellebatteri

BEMÆRK: Varmeudstråling er beregnet på grundlag af strømforsyningsangivelsen.

BEMÆRK: Se sikkerhedsoplysningerne, som fulgte med computeren, for vigtig information om spændingsindstilling.

Mål	Minitower	Slimtower
Højde	37,0 cm	37,3 cm
Bredde	17,0 cm	10,6 cm
Dybde	42,7 cm	43,7 cm
Vægt (minimum)	6,1 kg	5,8 kg

Miljø

Temperatur

Drift 10 °C til 35 °C

Opbevaring -40 °C til 65 °C

Relativ luftfugtighed 20 % til 80 % (ikke fortættet)

Miljø (fortsat)

Højde

Drift	-15,2 m til 3.048 m
Opbevaring	-15,2 m til 10.668 m
Luftbårne forurenende stoffer niveau	G2 eller lavere som defineret af ISA-S71.04-1985

Sådan finder du flere oplysninger og ressourcer

Se den sikkerhedsmæssige og regulatoriske dokumentation, der blev leveret med din computer, og hjemmesiden for lovpligtige bestemmelser på www.dell.com/regulatory_compliance for at få flere oplysninger om:

- Bedste fremgangsmåder for sikkerhed
- Garanti
- Vilkår og betingelser
- Lovpligtig certificering
- Ergonomi
- Licensaftale for slutbrugere

**Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.
© 2009–2010 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Trykt i Irland.**

Enhver form for gengivelse af disse materialer uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.

Varemærker brugt i denne tekst: *Dell*, *DELL*-logoet, og *Vostro* er varemærker tilhørende Dell Inc.; *Intel*, *Pentium* og *Celeron* er registrerede varemærker og *Core* er et varemærke tilhørende Intel Corporation i USA og andre lande.

Andre varemærker og firmanavne kan være brugt i dette dokument til at henvise til enten de fysiske eller juridiske personer, som gør krav på mærkerne og navnene, eller til deres produkter. Dell Inc. frasiger sig al ejerinteresse i varemærker og -navne, som ikke er deres egne.

