


Dell Vostro 270S

Informasi Pengaturan dan Fitur

Tentang Peringatan

 **PERINGATAN:** PERINGATAN menunjukkan potensi terjadinya kerusakan properti, cedera pada seseorang, atau kematian.

Tampilan Depan dan Belakang



Angka 1. Tampilan Depan dan Belakang

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. tombol daya | 6. konektor USB 2.0 (2) |
| 2. lampu aktivitas hard drive | 7. tombol pembuka drive optis |
| 3. pembaca kartu media | 8. drive optik |
| 4. konektor headphone | 9. ring gembok |
| 5. konektor mikrofon | 10. slot kabel keamanan |




0FGKVPA00

Model Resmi: D06S
Tipe Resmi: D06S001
2012 - 02

- 11. konektor daya
- 12. sakelar pilihan tegangan
- 13. lampu diagnosis catu daya
- 14. slot kartu ekspansi (2)
- 15. konektor panel belakang

Panel Belakang



Angka 2. Panel Belakang

- 1. konektor saluran input
- 2. konektor saluran output
- 3. konektor mikrofon
- 4. konektor VGA
- 5. konektor HDMI
- 6. konektor USB 3.0 (2)
- 7. konektor USB 2.0 (4)
- 8. lampu integritas link jaringan
- 9. konektor adapter jaringan
- 10. lampu aktivitas jaringan

Pemasangan Cepat



PERINGATAN: Sebelum Anda memulai salah satu prosedur dalam bagian ini, bacalah informasi keselamatan yang dikirim bersama komputer Anda. Untuk informasi praktik terbaik lainnya, lihat www.dell.com/regulatory_compliance.




CATATAN: Beberapa peralatan kemungkinan tidak tersedia jika Anda belum mememangnya.







CATATAN: Beberapa kabel mungkin tidak dikirim bersama komputer Anda.

1. Sambungkan kabel jaringan (opsional).




Angka 3. Sambungan Jaringan

2. Jika Anda membeli kartu grafis diskret opsional, sambungkan layar ke konektor pada kartu grafis diskret. Atau, sambungkan layar menggunakan konektor VGA atau HDMI. Sambungkan monitor hanya menggunakan salah satu dari kabel berikut:



Angka 4. Konektor VGA dan Konektor HDMI

3. Sambungkan keyboard atau mouse USB (opsional).



Angka 5. Sambungan USB

4. Sambungkan kabel daya.



Angka 6. Menyambungkan Daya

5. Tekan tombol daya di monitor dan komputer.



Angka 7. Menghidupkan Daya

Spesifikasi

 **CATATAN:** Spesifikasi berikut disyaratkan oleh hukum untuk dikirim bersama komputer Anda. Untuk daftar spesifikasi lengkap dan terbaru saat ini untuk komputer Anda, kunjungi support.dell.com.

Daya

Watt	220 W
Tegangan (untuk informasi penting tentang pengaturan tegangan, lihat informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda)	100 V - 127 V/ 200 V - 240 V
Baterai sel koin	Sel koin lithium 3 V CR2032

Fisik

Panjang	271,00 mm
Lebar	100,00 mm
Tinggi	376,20 mm

Fisik

Berat 5,90 kg

Lingkungan

Suhu Pengoperasian: 10 °C hingga 35 °C (50 °F hingga 95 °F)

Memperoleh Lebih Banyak INformasi dan Sumber-Sumber

Lihat dokumen keamanan dan peraturan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan situs peraturan di www.dell.com/regulatory_compliance untuk informasi lebih lengkap mengenai

- Praktik-praktik keamanan terbaik
- Sertifikasi peraturan
- Ergonomi

Lihat www.dell.com untuk memperoleh informasi lebih lanjut tentang:

- Jaminan
- Persyaratan dan Kondisi (A.S. saja)
- Kesepakatan Lisensi Pengguna Akhir

Informasi lebih lanjut tentang produk Anda tersedia di support.dell.com/manuals.

Information para NOM (únicamente para México)

Informasi berikut mengenai perangkat yang diuraikan dalam dokumen ini diberikan untuk memenuhi persyaratan standar resmi Meksiko (NOM):

Voltaje de alimentación	100 V CA – 127 V CA/ 200 V– 240 V CA
Frecuencia	50–60 Hz
Consumo eléctrico	6,00 A/3,00 A

Informasi dalam publikasi ini dapat berubah tanpa pemberitahuan.

© 2012 Dell Inc. Semua hak dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak material ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Dell Inc.

Merek dagang yang digunakan dalam teks ini: Dell™, logo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™, and Wi-Fi Catcher™ adalah merek dagang dari Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino®, dan Celeron® adalah merek dagang terdaftar atau merek dagang Intel Corporation di AS, dan negara-negara lain. AMD® adalah merek terdaftar dan AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™, dan ATI FirePro™ adalah merek dagang dari Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, tombol mulai Windows Vista, dan Office Outlook® adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan/atau negara-negara lain. Blu-ray Disc™ adalah merek dagang yang dimiliki oleh Blu-ray Disc Association (BDA) dan dilisensikan untuk digunakan pada disk dan pemutar. Huruf merek Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar dan dimiliki oleh Bluetooth® SIG, Inc. dan penggunaan apa pun oleh dari merek tersebut oleh Dell Inc. adalah di bawah lisensi. Wi-Fi® adalah merek dagang terdaftar dari Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Merek dagang dan nama dagang lainnya dapat digunakan dalam publikasi ini untuk merujuk pada entitas yang mengklaim merek dan nama produk-produknya, Dell Inc. menyanggah setiap minat kepemilikan dalam merek dan nama dagang selain daripada merek dan nama dagang miliknya sendiri.