

Vostro 3250


Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka
Gyors üzembe helyezési útmutató
Skrócona instrukcja uruchomienia
Stručná úvodná príručka




1 Connect the keyboard and mouse

Připojení klávesnice a myši
Csatlakoztassa a billentyűzetet és az egeret
Podłącz klawiaturę i mysz
Pripojte klávesnicu a myš




2 Connect the network cable — optional

Připojte síťový kabel – volitelné
Csatlakoztassa a hálózati kábelt — opcionális
Podłącz kabel sieciowy — opcjonalnie
Pripojte sieťový kábel – voliteľný



3 Connect the display

Připojte displej
Csatlakoztassa a monitort
Podłącz monitor
Pripojte obrazovku



NOTE: If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.

POZNÁMKA: Pokud jste si počítač objednali se samostatnou grafickou kartou, připojte displej k samostatné grafické kartě.



MEGJEGYZÉS: Ha a számítógéphez egy különálló grafikus kártyát rendelt, a monitort csatlakoztassa a különálló grafikus kártyára.

UWAGA: Jeśli z komputerem zamówiono autonomiczną kartę graficzną, wyświetlacz należy podłączyć do złącza w tej karcie.

POZNÁMKA: Ak ste si počítač objednali s diskretnou grafickou kartou, pripojte obrazovku k diskretnéj grafickej karte.


4 Connect the power cable and press the power button

Připojte napájecí kabel a stiskněte vypínač
Csatlakoztassa a tápkábelt és nyomja meg a bekapcsológombot
Podłącz kabel zasilania i naciśnij przycisk zasilania
Zapojte napájací kábel a stlačte spínač napájania




5 Finish Windows 10 setup

Dokončete instalaci systému Windows 10
Fejezze be a Windows 10 beállítását
Zakończ instalację systemu Windows 10
Dokončite nastavenie systému Windows 10



Enable Support and Protection

Povolte Podporu a ochranu
Engedélyezze a támogatást és a védelmet
Włącz pomoc techniczną i zabezpieczenia
Povolte podporu a ochranu



Connect to your network

Připojte se k síti
Kapcsolódjon a hálózathoz
Nawiąż połączenie z siecią
Pripojte sa k sieti


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

POZNÁMKA: Pokud se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti, po výzvě zadejte heslo pro přístup k bezdrátové síti.

MEGJEGYZÉS: Ha egy biztonságos vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, adja meg annak jelszavát, amikor erre a vezeték nélküli hálózathoz való hozzáféréshez szűkség van.

UWAGA: Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

POZNÁMKA: Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, na výzvu zadajte heslo prístupu k bezdrôtovej sieti.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si vytvořte místní účet
Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot
Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne
Prihláste sa do konta Microsoft alebo si vytvorte lokálne konto.

Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům
Terméktámogatás és kézikönyvek
Pomoc techniczna i podręczniki
Podpora a príručky produktu

Contact Dell

Kontaktujte spoločnosť Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel
Kontakt z firmą Dell | Kontaktujcie Dell

Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost | Szabályozások és biztonság
Przepisy i bezpieczeństwo
Zákonom vyžadované a bezpečnostné informácie

Regulatory model

Směrniceový model | Szabályozó modell
Model | Regulačný model

Regulatory type

Regulační typ | Szabályozó típus
Typ | Regulačný typ

Computer model

Model počítače | Számítógép modell
Model komputera | Model počítača

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/support/linux

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance

D13S

D13S001

Vostro -3250

Locate Dell apps

Vyhledejte aplikace Dell | Keresse meg a Dell alkalmazásokat

Zlokalizuj aplikacje Dell | Nájdite aplikácie Dell



Dell Product Registration

Register your computer


Registrace počítače
Regisztrálja a számítógépét
Zarejestruj komputer
Zaregistrujte si počítač



Dell SupportAssist


Check and update your computer

Kontrola počítače a prípadná aktualizace
Ellenőrizze és frissítse számítógépét
Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera
Kontrolujte a aktualizujte svoj počítač



Features

Funkce | Jellemzők | Funkcje | Vlastnosti



1. Optical drive
2. Optical-drive eject button
3. Line-out connector
4. Power button
5. Microphone connector
6. Hard-drive activity light
7. VGA connector
8. Memory-card reader
9. HDMI connector
10. Headset connector

11. USB 2.0 connectors
12. USB 3.0 connectors
13. Network connector
14. Expansion-card slots
15. Power connector
16. Power-supply diagnostic button
17. Power-diagnostic light
18. Line-in connector
19. Padlock Ring
20. Security-cable slot

1. Optická jednotka
2. Tlačítko pro vysunutí optické jednotky
3. Výstupní konektor
4. Vypínač
5. Konektor pro mikrofon
6. Indikátor činnosti pevného disku
7. Konektor VGA
8. Čtečka paměťových karet
9. Konektor HDMI
10. Konektor náhlavní sady
11. Konektory USB 2.0
12. Konektory USB 3.0

1. Optikai meghajtó
2. Optikai meghajtó kidobó gomb
3. Line kimenet csatlakozó
4. Bekapcsológomb
5. Mikrofon csatlakozó
6. Merevlemez-meghajtó aktivitás jelzőfény
7. VGA csatlakozó
8. Memóriakártya-olvasó
9. HDMI csatlakozó
10. Fejhallgató csatlakozó
11. USB 2.0 csatlakozók
12. USB 3.0 csatlakozók

13. Síťový konektor
14. Pozice pro rozšiřující karty
15. Konektor napájení
16. Diagnostické tlačítko napájení
17. Diagnostický indikátor napájení
18. Konektor Line-in
19. Kroužek na visací zámek
20. Slot bezpečnostního kabelu

13. Hálózati csatlakozó
14. Bővítőkártya foglalatok
15. Tápcsatlakozó
16. Tápegység diagnosztika gomb
17. Tápforrás-diagnosztika lámpa
18. Vonalbemeneti csatlakozó
19. Lakat gyűrű
20. Biztonsági kábel foglalat

1. Napęd dysków optycznych
2. Przycisk wysuwania dysku optycznego
3. Złącze wyjścia liniowego
4. Przycisk zasilania
5. Złącze mikrofonu
6. Lampka aktywności dysku twardego
7. Złącze VGA
8. Czytnik kart pamięci
9. Złącze HDMI
10. Złącze zestawu słuchawkowego
11. Złącza USB 2.0
12. Złącza USB 3.0

1. Optická jednotka
2. Tlačidlo vysunutia pre optickú jednotku
3. Konektor na linkový výstup
4. Tlačidlo napájania
5. Zásuvka na mikrofón
6. Kontrolka aktivity pevného disku
7. Konektor VGA
8. Čítačka pamäťových kariet
9. Konektor HDMI
10. Konektor náhlavnej súpravy
11. Konektory USB 2.0
12. Konektory USB 3.0

13. Złącze sieciowe
14. Gniazda kart rozszerzeń
15. Złącze zasilania
16. Przycisk diagnostyki zasilacza
17. Lampka diagnostyczna zasilania
18. Złącze wejścia liniowego
19. Ucho któdkki
20. Gniazdo linki antykradzieżowej



OYFDR4A00