


# Dell Vostro 330

## Informasi Fitur dan Pemasangan

### Tentang Peringatan

 **PERINGATAN: PERINGATAN** menunjukkan potensi terjadinya kerusakan properti, cedera pada seseorang, atau kematian.

### Tampak Depan dan Belakang




#### Angka 1. Tampak Depan

- |                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. kamera                     | 8. konektor USB 2.0 (2)   |
| 2. lampu aktivitas kamera     | 9. konektor headphone     |
| 3. mikrofon                   | 10. konektor mikrofon     |
| 4. display                    | 11. lampu aktivitas drive |
| 5. tombol penambah volume     | 12. tombol daya           |
| 6. tombol penurun volume      | 13. penopang              |
| 7. Pembaca kartu media 7-in-1 |                           |



OYH28JA00

Regulatory Model: W02C  
Regulatory Type: W02C001  
January 2011



## Angka 2. Tampak Belakang

- |                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. konektor USB 2.0 (4)  | 6. ventilasi pendinginan      |
| 2. konektor kabel output | 7. slot kabel keamanan        |
| 3. konektor jaringan     | 8. tombol pembuka drive optis |
| 4. konektor daya         | 9. drive optis                |
| 5. penopang belakang     |                               |

## Pemasangan Cepat



**PERINGATAN:** Sebelum memulai prosedur di bagian ini, baca informasi keselamatan yang disertai bersama komputer Anda. Untuk informasi tambahan mengenai praktik terbaik, kunjungi [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).




**CATATAN:** Beberapa perlengkapan kemungkinan tidak tersedia jika Anda belum memesannya.

1. Siapkan penopang belakang.




### Angka 3. Pengaturan Penopang Belakang

2. Sambungkan USB keyboard atau mouse. Untuk menyambung ke jaringan dan mouse, lihat lembar teknis *Menyiapkan Mouse Nirkabel, Keyboard, dan Penerima USB* yang dikirim bersama keyboard dan mouse.



### Angka 4. Sambungan USB

3. Sambungkan kabel jaringan (opsional).



### Angka 5. koneksi jaringan


4. Sambungkan kabel daya.



**PERINGATAN:** Sambungkan adaptor daya power outlet terdapat.



**PERINGATAN:** Kabel ekstensi label atau pita Label Ekstensi dari daya kita strips seharusnya tidak digunakan sebagai substitusi permanen pengkabelan elektrik/



### Angka 6. Menyambungkan daya pada komputer E

5. Tekan tombol daya pada sistem.



## Angka 7. Menghidupkan Daya Spesifikasi

 **CATATAN::** Spesifikasi berikut hanya yang dipersyaratkan oleh hukum untuk dikirimkan bersama komputer Anda. Untuk daftar spesifikasi lengkap dan terkini untuk komputer Anda, kunjungi [support.dell.com](http://support.dell.com).

---

### Informasi Sistem

---

Chipset	Intel HM57
---------	------------

---

### Prosesor

---

Prosesor	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intel Core i3</li><li>• Intel Core i5</li><li>• Intel Core i7</li><li>• Intel Pentium Dual-Core</li></ul>
----------	---

---

### Video

---

Tipe Video:

Terintegrasi	Intel HD Graphics
--------------	-------------------

Diskret	ATI Mobility Radeon HD 5470
---------	-----------------------------

Memori video:

Terintegrasi	Hingga 384 MB memori video bersama
--------------	------------------------------------

Diskret	1 GB DDR3
---------	-----------

---

### Memori

---

Konektor modul memori	dua slot DIMM
-----------------------	---------------

Kapasitas modul memori	1 GB, 2 GB, dan 4 GB
------------------------	----------------------

Tipe	1333 MHz DDR3 (hanya non-ECC)
------	-------------------------------

<b>Memori</b>	
Memori minimum	2 GB
Memori maksimum	8 GB
<b>Drive</b>	
Dapat diakses secara eksternal:	
5,1 inci drive bay	satu
Dapat diakses secara internal:	
Drive bay SATA 3,5 inci	satu
<b>Lampu Kontrol dan Lampu Diagnostik</b>	
Lampu daya	Lampu putih — Lampu putih solid menunjukkan kondisi daya aktif.  Lampu kuning — Komputer ada dalam modus tidur/standby atau mungkin ada masalah pada board sistem atau catu daya. Lampu putih berkedip menunjukkan bahwa komputer telah mendeteksi kesalahan selama Power-on self-test (POST).
Lampu aktivitas drive	Lampu putih — Lampu putih berkedip menunjukkan bahwa komputer sedang membaca data dari atau menulis data ke hard drive.
Lampu konektivitas jaringan	Lampu hijau — Terdapat koneksi yang baik antara jaringan dan komputer.  Padam (tidak menyala) — Komputer tidak mendeteksi adanya koneksi fisik ke jaringan.
<b>Fisik</b>	
Panjang	420 mm (16,5 inci)
Lebar	570 mm (22,4 inci)



---

## Adaptor AC

---

Dimensi:	90 W	130 W
Panjang	32 mm (1,26 inci)	25,40 mm (1 inci)
Lebar	128 mm (5,04 inci)	154 mm (6,06 inci)
Tinggi	52 mm (2,05 inci)	76,20 mm (3,00 inci)

### Kisaran suhu:

Pengoperasian 0 °C hingga 40 °C (32 °F hingga 104 °F)

Penyimpanan -40 °C hingga 70 °C (-40 °F hingga 158 °F)

## Mendapatkan Sumber dan Informasi Selengkapnya

Lihat dokumen keselamatan dan peraturan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan kunjungi situs web pemenuhan peraturan di [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) untuk informasi lebih lanjut mengenai:

- Praktik keselamatan terbaik
- Sertifikasi peraturan
- Ergonomis

Lihat [www.dell.com](http://www.dell.com) untuk informasi tambahan tentang:

- Garansi
- Ketentuan dan Persyaratan (hanya AS)
- Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir

Informasi dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan.

© 2010 Dell Inc. Semua hak dilindungi undang-undang.

Dilarang keras memperbanyak materi ini dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari Dell Inc.

Merek dagang yang digunakan di dalam teks ini: Dell™, logo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™, dan Wi-Fi Catcher™ adalah merek dagang Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino®, dan Celeron® adalah merek dagang terdaftar atau merek dagang dari Intel Corporation di AS dan negara lain. AMD® adalah merek dagang terdaftar dan AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™, dan ATI FirePro™ adalah merek dagang dari Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, tombol Start Windows Vista, dan Office Outlook® adalah merek dagang terdaftar dari Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan/atau negara lain. Blu-ray Disc™

adalah merek dagang yang dimiliki oleh Blu-ray Disc Association (BDA) dan dilisensikan untuk dipakai pada diska dan pemutar. Merek kata Bluetooth® adalah merek dagang dan dimiliki oleh Bluetooth® SIG, Inc. dan setiap penggunaan tanda itu oleh Dell Inc. berada di bawah lisensi. Wi-Fi® adalah merek dagang terdaftar dari Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Merek dagang dan nama dagang lain dapat digunakan di dalam publikasi ini untuk merujuk kepada entitas yang mengklaim merek dan nama produknya, Dell Inc. melepaskan setiap kepentingan kepemilikan dalam merek dagang selain miliknya sendiri.