

VOSTRO

3800/3900/3900G/3902


Quick Start Guide

Skrócona instrukcja uruchomienia
Краткое руководство по началу работы
Hızlı Başlangıç Kılavuzu




1 Connect the keyboard and mouse

Podłącz klawiaturę i mysz
Подсоедините клавиатуру и мышь
Klavye ve farenin bağlanması



USB Connector
Złącze USB
Разъем USB
USB Konnektörü


Or | Inny sposób | или | Veya



PS/2 Connector
Złącze PS/2
Разъем PS/2
PS/2 Konnektör


2 Connect the network cable (optional)

Podłącz kabel sieciowy (opcjonalnie)
Подсоедините сетевой кабель (не обязательно)
Ağ kablosunu takın (isteğe bağlı)




3 Connect the display

Podłącz monitor
Подключите дисплей
Ekranın bağlanması



HDMI Connector
Złącze HDMI
Разъем HDMI
HDMI Konnektörü

Or | Inny sposób | или | Veya



VGA Connector
Złącze VGA
Разъем VGA
VGA Konnektörü

NOTE: If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.


UWAGA: Jeśli z komputerem została zamówiona autonomiczna karta graficzna, monitor należy podłączyć do złącza w autonomicznej karcie graficznej.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы заказали компьютер с дискретной видеокартой, подключите дисплей к дискретной видеокарте.

NOT: Bilgisayarınızı ayrı bir grafik kartıyla sipariş ettiyseniz, ekranı ayrı grafik kartına bağlayın.


4 Connect the power cable on your computer and display

Podłącz kabel zasilania komputera i monitora
Подключите кабель питания к компьютеру и дисплею
Güç kablosunu bilgisayarınıza ve ekranınıza takın




5 Turn on your computer and display

Włącz komputer i monitor
Включите компьютер и дисплей
Bilgisayarınızı ve ekranınızı açın



6 Finish Windows setup

Ukończ konfigurację systemu Windows | Завершите установку Windows
Windows kurulumunu tamamlayın




Enable security and updates

Włącz zabezpieczenia i aktualizacje
Включите обновления и службы
обеспечения безопасности
Güvenlik ve güncellemeleri etkinleştirin



Connect to your network

Połącz się ze swoją siecią
Подключитесь к сети
Ağınıza bağlanın



Log in to your Microsoft account or create a local account

Zaloguj się do swojego konta Microsoft
lub utwórz konto lokalne

Войдите в свою учетную запись Microsoft
или создайте локальную учетную запись
Microsoft hesabınızı kullanarak oturum
açın ya da yerel bir hesap oluşturun

Explore resources

Eksploruj zasoby | Узнайте больше
Kaynakları keşfedin



Help and Tips

Pomoc i wskazówki | Помощь и подсказки
Yardım ve İpuçları



My Dell

Mój Dell | Мой компьютер Dell
Dell Bilgisayarım




Register your computer

Zarejestruj swój komputer | Зарегистрируйте компьютер
Bilgisayarınızı kaydedin




Features

Funkcje | Особенности | Özellikler



Vostro 3900/3900G/3902



Vostro 3800

1. Optical-drive (optional)
2. Power button/Power light
3. Hard-drive activity light
4. Power-supply diagnostic light
5. Voltage selector switch
6. Optical-drive eject button
7. Power cable connector
8. Headphone connector
9. Microphone connector
10. Keyboard connector
11. USB 2.0 connector
12. Network connector
13. USB 3.0 connector
14. HDMI connector
15. VGA connector
16. Line-out connector
17. Microphone connector
18. Line-in connector
19. Expansion card slots
20. Security cable slot
21. Padlock ring
22. Mouse connector
23. Optical-drive/hard-drive bay
24. Flex bay
25. Media card reader

1. Napęd optyczny (opcjonalnie)
2. Przycisk zasilania/lampka zasilania
3. Lampka aktywności dysku twardego
4. Lampka diagnostyczna zasilania
5. Przełącznik wyboru napięcia
6. Przycisk wysuwania dysku optycznego
7. Złącze kabla zasilania
8. Złącze słuchawek
9. Złącze mikrofonu
10. Złącze klawiatury
11. Złącze USB 2.0
12. Złącze sieciowe
13. Złącze USB 3.0
14. Złącze HDMI
15. Złącze VGA
16. Złącze wyjścia liniowego
17. Złącze mikrofonu
18. Złącze wejścia liniowego
19. Gniazda kart rozszerzeń
20. Gniazdo linki zabezpieczającej
21. Ucho kłódki
22. Złącze myszy
23. Wnęka na napęd optyczny/dysk twardy
24. Wnęka FlexBay
25. Czytnik kart pamięci

1. Оптический дисковод (заказывается дополнительно)
2. Кнопка питания/индикатор питания
3. Индикатор работы жесткого диска
4. Диагностический индикатор блока питания
5. Селекторный переключатель напряжения
6. Кнопка извлечения лотка оптического дисковода
7. Разъем кабеля питания
8. Разъем для подключения наушников
9. Разъем для микрофона
10. Разъем клавиатуры
11. Разъем USB 2.0
12. Сетевой разъем
13. Разъем USB 3.0
14. Разъем HDMI
15. Разъем VGA
16. Разъем линейного выхода
17. Разъем для микрофона
18. Разъем линейного входа
19. Слоты для плат расширения
20. Гнездо для защитного троса
21. Проушина для навесного замка
22. Разъем для мыши
23. Отсек для оптического дисковода/жесткого диска
24. Отсек Flex Bay
25. Устройство чтения мультимедийных карт

1. Optik sürücü (isteğe bağlı)
2. Güç düğmesi/Güç ışığı
3. Sabit disk etkinlik ışığı
4. Güç kaynağı tanılama ışığı
5. Voltaj seçme anahtarı
6. Optik sürücü çıkarma düğmesi
7. Güç kablosu konektörü
8. Kulaklık konektörü
9. Mikrofon konektörü
10. Klavye konektörü
11. USB 2.0 konektör
12. Ağ konektörü
13. USB 3.0 konektör
14. HDMI konektörü
15. VGA konektörü
16. Çıkış konektörü
17. Mikrofon konektörü
18. Hat giriş konektörü
19. Genişletme kartı yuvaları
20. Güvenlik kablosu yuvası
21. Asma kilit halkası
22. Fare konektörü
23. Optik sürücü/sabit sürücü yuvası
24. Esnek bölme
25. Ortam kartı okuyucu

Product support and manuals
 Wsparcie techniczne i podręczniki
 Техническая поддержка и руководства по продуктам
 Ürün desteği ve kılavuzlar

dell.com/support
dell.com/support/manuals
dell.com/windows8

Contact Dell
 Skontaktuj się z firmą Dell
 Обратитесь в компанию Dell
 Dell'e başvurun

dell.com/contactdell

Regulatory and safety
 Przepisy i bezpieczeństwo
 Безопасность и соответствие стандартам
 Mevzuat ve güvenlik

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model and type
 Model i typ
 Нормативный номер и тип модели
 Yasal model ve tip

D08D, D17M
D08D001, D17M001

Computer model
 Model komputera
 Модель компьютера
 Bilgisayar modeli

Vostro 3800/3900/3900G/3902