


Dell Vostro 470

معلومات حول الإعداد والميزات

حول التحذيرات

تحذير:  تشير كلمة "تحذير" إلى احتمال حدوث ضرر بالملكات أو التعرض لإصابة شخصية أو الوفاة.

منظر أمامي وخلفي



شكل 1. منظر أمامي وخلفي


- | | |
|---------------------------------|---|
| 12. باب اللوحة الأمامية (مفتوح) | 1. محرك أقراص مضغوطة/أقراص DVD |
| 13. زر التشغيل | 2. محرك أقراص مضغوطة/أقراص DVD (اختياري) |
| 14. مصباح تشخيصي لمصدر الطاقة | 3. مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة |
| 15. مفتاح محدد الجهد الكهربائي | 4. وحدات قراءة بطاقات الوسائط (اختياري) |
| 16. موصل التيار | 5. موصل الميكروفون |
| 17. موصلات اللوحة الخلفية | 6. موصل سماعة الرأس |
| 18. فتحات بطاقة التوسعة (4) | 7. اللوحة الأمامية لحاوية محرك الأقراص (مفتوحة) |
| 19. فتحة كابل الأمان | 8. CD/DVD أزرار إخراج (2) |
| 20. فتحة القفل | 9. موصل USB 2.0 المزود بالتيار |
| | 10. موصل USB 2.0 |
| | 11. موصل USB 3.0 (2) |



ملاحظة:

يُعمل زر إخراج محرك الأقراص المضغوطة/محرك أقراص DVD الثاني فقط في حالة تثبيت محرك أقراص مضغوطة/أقراص DVD ثاني في الكمبيوتر.

اللوحة الخلفية



شكل 2. اللوحة الخلفية

1. مصباح تكامل الاتصال
2. موصل مهائئ الشبكة
3. مصباح نشاط الشبكة
4. موصل مركزي/مضخم صوت
5. موصل دخل خط
6. موصل خرج خط أمامي أيسر/أيمن
7. موصل ميكروفون
8. موصل مكبر صوت خلفي أيمن/أيسر
9. موصل صوت محيطي جانبي أيسر/أيمن
10. موصل S/PDIF
11. موصل HDMI
12. موصل VGA
13. موصل (2 USB 3.0)
14. موصلات USB 2.0 (4)

الإعداد السريع

تحذير:

قبل الشروع في أي إجراء من الإجراءات الموضحة في هذا القسم، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل الممارسات، انظر www.dell.com/regulatory_compliance.


ملاحظة:

قد لا ترد بعض الأجهزة إذا لم تقم بطلبها.

ملاحظة:


قد لا يتم شحن بعض الكابلات مع الكمبيوتر.

1. قم بتوصيل كابل الشبكة (اختياري).




شكل 3. الاتصال بالشبكة

2. قم بتوصيل كابل الهاتف (اختياري).



شكل 4. توصيل الهاتف

3. إذا قمت بشراء بطاقة رسومات منفصلة اختيارية، فقم بتوصيل الشاشة بالموصل الموجود على بطاقة الرسومات المنفصلة. وإلا، فقم بتوصيل الشاشة باستخدام إما موصل VGA أو HDMI المدمج. وقم بتوصيل الشاشة باستخدام أحد الكابلات التالية فقط:



شكل 5. موصل VGA و موصل HDMI

4. قم بتوصيل لوحة المفاتيح أو الماوس USB (اختياري).




شكل 6. وصلة USB

5. قم بتوصيل كابل (كابلات) الطاقة.



شكل 7. توصيل الطاقة

6. اضغط على أزرار التشغيل الموجودة على الشاشة وفي جهاز الكمبيوتر.



شكل 8. تشغيل الطاقة

المواصفات

ملاحظة:

المواصفات التالية هي التي يتطلب القانون تضمينها في الكمبيوتر فقط. للاطلاع على لائحة كاملة وحديثة بمواصفات الكمبيوتر الخاص بك، تفضل بزيارة الموقع support.dell.com.

التيار	
القدرة الكهربائية بالوات	350 وات/460 وات
الجهد الكهربائي (انظر معلومات الأمان المرفقة بالكمبيوتر للتعرف على معلومات إعداد الجهد الكهربائي الهامة)	من 100 فولت إلى 127 فولت/من 200 فولت إلى 240 فولت, 50 هرتز/60 هرتز, 8 أمبير/4 أمبير
البطارية الخلووية المصغرة	بطارية ليثيوم خلووية مصغرة طراز CR2032 بقوة 3 فولت
المواصفات المادية	
الارتفاع	
بدون القاعدة	360.00 ملم (14.17 بوصة)
بالقاعدة	362.90 ملم (14.29 بوصة)
العرض	175.00 ملم (6.89 بوصات)
العمق	445.00 ملم (17.52 بوصة)
الوزن	من 9.66 كجم إلى 11.22 كجم (من 21.30 رطلاً إلى 24.74 رطلاً)
المواصفات البيئية	
درجة الحرارة أثناء التشغيل:	من 10 درجات مئوية إلى 35 درجة مئوية (من 50 درجة فهرنهايت إلى 95 درجة فهرنهايت)

البحث عن المزيد من المعلومات والموارد

ارجع إلى مستندات الأمان والوثائق التنظيمية الواردة مع جهاز الكمبيوتر وموقع الويب للتوافق التنظيمي على العنوان www.dell.com/regulatory_compliance لمزيد من المعلومات حول:

- أفضل ممارسات الأمان
- الشهادة التنظيمية
- الهندسة البشرية

ارجع إلى www.dell.com للحصول على معلومات إضافية حول:

