

Dell Vostro 470

Informazioni sulla configurazione e sulle funzionalità

Informazioni sui messaggi di Avvertenza

 **AVVERTENZA:** Un messaggio di AVVERTENZA indica un rischio di danni materiali, lesioni personali o morte.

Vista anteriore e posteriore




Figura 1. Vista anteriore e posteriore

- | | |
|---|---|
| 1. Unità CD/DVD | 12. sportello del pannello anteriore (aperto) |
| 2. Unità CD/DVD (opzionale) | 13. pulsante di alimentazione |
| 3. indicatore di attività del disco rigido | 14. Indicatore di diagnostica dell'alimentatore |
| 4. lettori di schede multimediali (opzionale) | 15. interruttore del selettore di tensione |
| 5. Connettore del microfono | 16. connettore di alimentazione |
| 6. Connettore delle cuffie | 17. Connettori del pannello posteriore |
| 7. pannello anteriore alloggiamento dell'unità (aperto) | 18. slot per schede di espansione (4) |
| 8. pulsanti di espulsione CD/DVD (2) | 19. slot per cavo di sicurezza |
| 9. connettore alimentato USB 2.0 | 20. slot lucchetto |
| 10. connettore USB 2.0 | |
| 11. connettori USB 3.0 (2) | |

 **N.B.:** Il secondo pulsante di espulsione dell'unità CD/DVD è funzionante solo se nel computer è installata una seconda unità CD/DVD.



OXN8GJA00

Modello normativo: D10M
Tipo normativo: D10M002
2011 - 10

Pannello posteriore




Figura 2. Pannello posteriore

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Indicatore di integrità della connessione | 9. connettore surround L/R laterale |
| 2. connettore della scheda di rete | 10. connettore S/PDIF |
| 3. Indicatore di attività della rete | 11. connettore HDMI |
| 4. connettore centrale/subwoofer | 12. connettore VGA |
| 5. connettore della linea di ingresso | 13. connettori USB 3.0 (2) |
| 6. connettore della linea in uscita L/R anteriore | 14. Connettori USB 2.0 (4) |
| 7. Connettore del microfono | |
| 8. connettore altoparlante L/R posteriore | |

Installazione rapida

⚠ AVVERTENZA: Prima di iniziare le procedure descritte in questa sezione, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite assieme al computer. Per maggiori informazioni sulle procedure consigliate, consultare il sito Web www.dell.com/regulatory_compliance.

🔪 N.B.: Alcuni dispositivi potrebbero non essere inclusi se non sono stati ordinati.

🔪 N.B.: Alcuni cavi potrebbero non essere forniti assieme al computer.

1. Collegare il cavo di rete (opzionale).




Figura 3. Connessione rete

2. Collegare il cavo telefonico (opzionale).




Figura 4. Collegamento telefonico

3. Se è stata acquistata una scheda grafica opzionale, collegare lo schermo al connettore sulla scheda grafica. Altrimenti, collegare lo schermo mediante il connettore VGA o HDMI integrato. Collegare il monitor utilizzando uno dei seguenti cavi:




Figura 5. Connettore VGA e connettore HDMI

4. Collegare la tastiera o il mouse USB (opzionale).




Figura 6. Connessione USB

5. Collegare i cavi di alimentazione.



Figura 7. Collegare l'alimentazione

6. Premere i pulsanti di alimentazione sul monitor e sul computer.




Figura 8. Accendere l'alimentazione

Specifiche

N.B.: Le seguenti specifiche sono esclusivamente quelle richieste dalla legge per spedire il computer. Per un elenco completo e aggiornato delle specifiche del computer, visitare il sito Web support.dell.com.

Alimentazione

Potenza	350 W/460 W
Tensione (consultare le istruzioni di sicurezza fornite con il computer per informazioni importanti sulle impostazioni di tensione)	100 V-127 V/200 V-240 V, 50 Hz/60 Hz, 8 A/4 A
Batteria pulsante	Batteria pulsante al litio CR2032 da 3 V

Dimensioni

Altezza	
senza base	360,00 mm
con base	362,90 mm (14,29 pollici)
Larghezza	175 mm
Profondità	445,00 mm (17,52 pollici)
Peso	9,66 kg – 11,22 kg (21,30 lb – 24,74 lb)

Caratteristiche ambientali

Temperatura d'esercizio:	Da 10 °C a 35 °C
--------------------------	------------------

Individuare altre informazioni e risorse

Consultare i documenti sulla sicurezza e normativi spediti con il computer e il sito Web sulla conformità normativa all'indirizzo www.dell.com/regulatory_compliance per maggiori informazioni su:

- Best practice sulla sicurezza
- Certificazione normativa
- Ergonomia

Consultare www.dell.com per informazioni aggiuntive su:

- Garanzia

- Termini e condizioni (solo USA)
- Contratto di licenza con l'utente finale

Informazioni aggiuntive sul prodotto sono disponibili all'indirizzo support.dell.com/manuals.

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione sono soggette a modifica senza preavviso.

© 2012 Dell Inc. Tutti i diritti riservati.

È severamente vietata la riproduzione, con qualsiasi strumento, senza l'autorizzazione scritta di Dell Inc.

Marchi registrati usati in questo testo: Dell™, il logo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ e Wi-Fi Catcher™ sono marchi registrati di Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® e Celeron® sono marchi o marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi. AMD® è un marchio registrato e AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon e™ ATI FirePro™ sono marchi registrati di Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, il pulsante Start di Windows Vista e Office Outlook® sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Blu-ray Disc™ è un marchio registrato di proprietà di Blu-ray Disc Association (BDA) e concesso in licenza per l'utilizzo su dischi e lettori. Il marchio Bluetooth® è un marchio registrato di proprietà di Bluetooth® SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo da parte di Dell Inc. è dietro concessione di licenza. Wi-Fi® è un marchio registrato di Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Per altri marchi e nomi commerciali che potrebbero essere utilizzati in questo documento con riferimento ad entità che dichiarano i marchi e i nomi dei propri prodotti, Dell Inc. nega ogni interesse proprietario tranne che per il proprio.