

# Dell Wyse Zero Client

## Wyse 1010

### Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka  
Skrócona instrukcja uruchomienia  
Ghid de pornire rapidă  
Stručná úvodná príručka



## 1 Install Windows MultiPoint Server on the Server

Instalace produktu Windows MultiPoint Server na server  
Zainstaluj system Windows MultiPoint Server  
Instalați pe server utilitarul Windows MultiPoint Server  
Na server nainštalujte Windows MultiPoint Server

- NOTE:** Install according to the Microsoft installation documentation, select the How It Works tab at: <http://www.microsoft.com/windows/multipoint>
- POZNÁMKA:** Instalaci provedte v souladu s instalační dokumentací společnosti Microsoft, vyberte kartu Jak to funguje na adrese: <http://www.microsoft.com/windows/multipoint>
- UWAGA:** Instalacja systemu powinna przebiegać zgodnie z opisem w instrukcji instalacji firmy Microsoft – patrz karta „How It Works” na stronie: <http://www.microsoft.com/windows/multipoint>
- NOTĂ:** Realizați instalarea conform documentației de instalare de la Microsoft, selectați fila How It Works (Cum funcționează) de la adresa <http://www.microsoft.com/windows/multipoint>
- POZNÁMKA:** Inštaláciu vykonajte v súlade s inštaláčnými pokynmi spoločnosti Microsoft, ktoré nájdete na karte How it Works (Ako to funguje) na adrese: <http://www.microsoft.com/windows/multipoint>

## 2 Update drivers on the Server

Aktualizace ovladačů na serveru  
Zaktualizuj sterowniki na serwerze  
Actualizați driverele pe server  
Aktualizujte ovládače na serveri

- CAUTION: For the MultiPoint Server to recognize zero client, ensure that all devices (including all graphics cards) are properly recognized by the server.**
- UPOZORNĚNÍ:** V zájmu rozpoznání nulového klienta produktem MultiPoint Server zajistěte, aby všechna zařízení (včetně všech grafických karet) byla serverem správně rozpoznána.
- PRZESTROGA:** Aby system MultiPoint Server rozpoznawał klienta zerowego, wszystkie urządzenia (w tym karty graficzne) muszą być prawidłowo rozpoznawane przez serwer.
- ATENȚIE:** Pentru ca utilitarul MultiPoint Server să recunoască clientul zero, asigurați-vă că toate dispozitivele (inclusiv toate plăcile video) sunt recunoscute în mod corect de către server.
- VAROVANIE:** Aby MultiPoint Server rozpoznal nulového klienta, skontrolujte, že server všetky zariadenia (vrátane všetkých grafických kariet) správne rozpoznal.

## 3 Install the “10xx (and Exx) Zero Client Driver” on the Server

Instalace ovladače „10xx (and Exx) Zero Client Driver” na server  
Zainstaluj sterownik „10xx (and Exx) Zero Client Driver” na serwerze  
Instalați „10xx (și Exx) Zero Client Driver” pe Server  
Na server nainštalujte „Ovládač nulového klienta 10xx (a Exx)”

- NOTE:** Driver software can be found at: [www.dell.com/wyse/downloads](http://www.dell.com/wyse/downloads)
- POZNÁMKA:** Software ovladače naleznete na adrese: [www.dell.com/wyse/downloads](http://www.dell.com/wyse/downloads)
- UWAGA:** Potrzebne sterowniki można znaleźć na stronie: [www.dell.com/wyse/downloads](http://www.dell.com/wyse/downloads)
- NOTĂ:** Software-ul pentru driver poate fi găsit la adresa: [www.dell.com/wyse/downloads](http://www.dell.com/wyse/downloads)
- POZNÁMKA:** Ovládače možno nájsť na adrese: [www.dell.com/wyse/downloads](http://www.dell.com/wyse/downloads)


## 4 Install the stand

Montáž podstavce  
Zainstaluj podstawkę  
Instalați suportul  
Namontujte podstavec



## 5 Connect client device to the Server

Připojení zařízení klienta k serveru  
Podłącz urządzenie klienckie do serwera  
Conectați dispozitivul client la server  
Pripojte klientské zariadenie k serveru




**Network connector**  
Síťový konektor  
Złącze sieciowe  
Conector rețea  
Sieťový konektor

- CAUTION: You cannot mix E00 or E01 with E02 and zero client. They all need to be either USB-connected zero clients or Ethernet-connected zero clients.**
- UPOZORNĚNÍ:** Nelze kombinovat model E00 nebo E01 s modelem E02 a nulovým klientem. Všichni klienti musí být buď nuloví klienti připojení prostřednictvím rozhraní USB, anebo nuloví klienti připojení prostřednictvím sítě ethernet.
- PRZESTROGA:** Klientów E00 lub E01 nie można łączyć z wersją E02 ani klientem zerowym. Wymagane są klienty zerowe podłączane za pomocą portu USB lub Ethernet.
- ATENȚIE:** Nu puteți amesteca E00 sau E01 cu E02 și clientul zero. Clienții zero trebuie să fie conectați fie cu toții prin USB, fie cu toții prin Ethernet.
- VAROVANIE:** E00 alebo E01 nemožno miešať s E02 a nulovým klientom. Pri všetkých musí ísť o nulových klientov s USB pripojením alebo nulových klientov s ethernetovým pripojením.

## 6 Connect the keyboard and mouse to your client device


Připojení klávesnice a myši k zařízení klienta  
Podłącz klawiaturę i mysz do urządzenia klienckiego  
Conectați tastatura și mouse-ul la clientul zero  
Do svojho klientského zariadenia pripojte klávesnicu a myš



**USB connector**  
konektor USB  
złącze USB  
conector USB  
zásuvka USB

## 7 Connect the display to your client device

Připojení monitoru k zařízení klienta  
Podłącz monitor do urządzenia klienckiego  
Conectați afișajul la clientul zero  
Pripojte k svojmu klientskému zariadeniu obrazovku



**VGA connector**  
Konektor VGA  
Złącze VGA  
Conector VGA  
Konektor VGA

**Product support and manuals**  
Podpora k produktu a příručky  
Wsparcie techniczne i podręczniki dotyczące produktu  
Manuale și asistență pentru produse  
Podpora výrobu a návody

[dell.com/support](http://dell.com/support)  
[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)

**Contact Dell**  
Kontaktujte společnost Dell | Skontaktuj się z firmą Dell  
Contactați Dell | Kontaktați spoličnost Dell

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

**Regulatory and safety**  
Regulace a bezpečnost | Przepisy i zasady bezpieczeństwa  
Reglementări și siguranță | Regulácie a bezpečnosť

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

**Regulatory model**  
Směrnice model | Model wg normy  
Model pentru reglementare | Model regulácie

**N05D**

**Regulatory type**  
Regulační typ | Typ wg normy  
Tip de reglementare | Typ regulácie

**N05D001**

**Client device model**  
Model zařízení klienta | Model urządzenia klienckiego  
Modelul dispozitivului client | Model klientského zariadenia

**Wyse 1010**



06GNCA00

© 2016 Dell Inc.  
© 2016 Microsoft Corporation.

Printed in Taiwan.  
2016-04


## 8 Connect the power cable on your client device and display

Připojte napájecí kabel k zařízení klienta a displeji

Podłącz kabel zasilania do urządzenia klienckiego i monitora


Conectați cablul de alimentare al dispozitivului client și al afișajului

Zapojte napájacie káble svojho klientského zariadenia a obrazovky



### Client device power connector

Napájecí konektor zařízení klienta  
Złącze zasilania urządzenia klienckiego  
Conectorul de alimentare a dispozitivului client  
Konektor napájania klientského zariadenia



### Display power connector

Napájecí konektor displeje  
Złącze zasilania monitora  
Conectorul de alimentare a afișajului  
Konektor napájania obrazovky

**NOTE:** Your client device is ready to use when the client device activity light goes off.

**POZNÁMKA:** Jakmile zhasne indikátor aktivity zařízení klienta, vaše zařízení klienta je připraveno k používání.

**UWAGA:** Urządzenie klienckie jest gotowe do użycia, kiedy gaśnie lampka aktywności urządzenia klienckiego.

**NOTĂ:** Dispozitivul client este pregătit pentru utilizare atunci când se aprinde indicatorul luminos de activitate al dispozitivului client.

**POZNÁMKA:** Klientské zariadenie možno začať používať po tom, čo zhasne kontrolka aktivity klientského zariadenia.

## 9 Turn on your client device and display

Zapnutí zařízení klienta a displeje

Włącz urządzenie klienckie i monitor

Porniți dispozitivul client și afișajului

Zapnite klientské zariadenie a obrazovku

**NOTE:** It takes a few minutes for the MultiPoint Manager to launch on the server. If no launch occurs, go to **Start > All Programs**, and click **MultiPoint Manager** window.

**POZNÁMKA:** Spuštění nástroje MultiPoint Manager na serveru zabere několik minut. Pokud ke spuštění nedojde, přejděte do nabídky **Start > Všechny programy** a klikněte na okno **MultiPoint Manager**.

**UWAGA:** Uruchomienie programu MultiPoint Manager na serwerze może potrwać kilka minut. Jeśli program się nie uruchomi, przejdź do **Start > Wszystkie programy** i kliknij okno **MultiPoint Manager**.

**NOTĂ:** Durează câteva minute pentru ca utilitarul MultiPoint Manager să fie lansat pe server. Dacă nu are loc lansarea, accesați **Start > Toate programele** și faceți clic pe fereastra **MultiPoint Manager**.

**POZNÁMKA:** Spúšťanie MultiPoint Manager na serveri trvá niekoľko minút. Ak sa nič nespustí, prejdite do ponuky **Štart > Všetky programy** a kliknite na okno **MultiPoint Manager**.

## 10 Configure your client device on Windows MultiPoint Server

Konfigurace zařízení klienta v produktu Windows MultiPoint Server

Skonfiguruj urządzenie klienckie w systemie Windows MultiPoint Server

Configurați dispozitivul client pe Windows MultiPoint Server

Nakonfigurujte si klientské zariadenie na serveri Windows MultiPoint

**NOTE:** For additional configurations and customizations follow Microsoft deployment documentation and the online **Help** located on the **MultiPoint Manager** window.

**POZNÁMKA:** Dodatečné konfigurace a přizpůsobení proveďte v souladu s dokumentací k nasazení společnosti Microsoft a online **Nápovědou**, kterou naleznete v okně nástroje **MultiPoint Manager**.

**UWAGA:** Informacje o dodatkowych konfiguracjach i ustawieniach można znaleźć w dokumentacji wdrożeniowej firmy Microsoft oraz w **Pomocy** online dostępnej w oknie **MultiPoint Manager**.


**NOTĂ:** Pentru mai multe configurații și opțiuni de personalizare, consultați documentația de implementare de la Microsoft și resursele **Ajutor** online, în fereastra **MultiPoint Manager**.

**POZNÁMKA:** Pokyny na ďalšiu konfiguráciu a prispôsobenie nájdete v dokumentácii pre zavádzanie od spoločnosti Microsoft a v online **Pomocníkovi** v okne **MultiPoint Manager**.


## VESA mounting

Uchycení VESA | Uchwyt VESA | Montarea VESA | Upevnenie VESA


1




3



2




4



## Features

Funkce | Funkcje | Caracteristici | Prvky



1. +5V DC Power adapter input
2. Security-cable slot
3. Reset button
4. Network port, 10/100/1000 Base-T
5. VGA port
6. Power on/off switch
7. Microphone in jack

1. Vstup napájecího adaptéru +5V stejn. proudu
2. Slot bezpečnostního kabelu
3. Tlačítko Reset
4. Síťový port, 10/100/1000 Base-T
5. Port VGA
6. Vypínač

1. Złącze zasilacza +5 V DC
2. Gniazdo linki antykradzieżowej
3. Przycisk resetowania
4. Port sieciowy (10/100/1000 Base-T)
5. Złącze VGA
6. Wyłącznik zasilania

8. Audio out jack
9. USB 2.0 port (4x)

**NOTE:** Not all USB devices are supported; check with Dell or your Dell representative to find out if a particular device is supported on your product.

7. Konektor typu jack vstupu pro mikrofon
8. Konektor typu jack zvukového výstupu
9. Port USB 2.0 (4x)

**POZNÁMKA:** Ne všechna zařízení USB jsou podporována; potřebujete-li zjistit, zda je konkrétní zařízení vašim produktem podporováno, kontaktujte společnost Dell nebo zástupce společnosti Dell.

7. Wejście mikrofonu
8. Wyjście audio
9. Port USB 2.0 (4x)

**UWAGA:** Nie wszystkie urządzenia USB są obsługiwane; aby dowiedzieć się, czy dane urządzenie jest obsługiwane, należy skontaktować się z firmą Dell lub lokalnym przedstawicielem firmy Dell.

1. Intrare adaptor alimentare c.c. +5 V
2. Slot pentru cablul de securitate
3. Buton de resetare
4. Port de rețea, 10/100/1000 Base-T
5. Port VGA
6. Comutator de pornire/oprire a alimentării

**NOTĂ:** Butonul de resetare reduce dispozitivul E03 la starea inițială.

1. Port napájecího adaptéru +5 V jednosm.
2. Otvor pre bezpečnostný kábel
3. Tlačidlo Reset
4. Sieťový port, 10/100/1000 Base-T
5. Port VGA
6. Vypínač

**POZNÁMKA:** Tlačidlo Reset vráti E03 do pôvodného stavu zapnutia.

7. Mufă intrare microfon
8. Mufă ieșire audio
9. Port USB 2.0 (4 porturi)

**NOTĂ:** Nu toate dispozitivele USB sunt suportate; consultați Dell sau reprezentantul Dell pentru a afla dacă un anumit dispozitiv este suportat de către produsul dvs.

7. Vstup mikrofónu
8. Výstup zvuku
9. Porty USB 2.0 (4)

**POZNÁMKA:** Nie sú podporované všetky zariadenia USB. Či váš produkt podporuje konkrétne zariadenie zistíte od spoločnosti Dell alebo jej zástupcu.

**NOTE:** Components may vary based on model and location.

**POZNÁMKA:** Součásti se mohou lišit v závislosti na modelu a oblasti.

**UWAGA:** Cechy urządzenia mogą się różnić w zależności od modelu i lokalizacji.

**NOTĂ:** Componentele pot diferi în funcție de model și de locația dvs.

**POZNÁMKA:** Súčasti sa môžu v závislosti od modelu a polohy lišiť.