

# Dell Wyse Cloud Client

## Wyse 3030 LT


### Quick Start Guide

Hurtig startguide  
Pikaopas  
Hurtigstart  
Snabbstartguide




## 1 Install the vertical stand

Monter den vertikale fod  
Asenna pystyjälusta  
Monter det vertikale stativet  
Installera det vertikala stativet



## 2 Connect the keyboard and mouse


Tiislut tastatur og mus  
Liitä näppäimistö ja hiiri  
Slik kobler du til tastaturet og musa  
Anslut tangentbordet och musen




**USB connector**  
USB-stik  
USB-liitin  
USB-kontakt  
USB-port

## 3 Connect the network

Tiislut netværket  
Kytke verkko  
Tilkoble nettverket  
Anslut nätverket



Or | Eller | Tai | Eller | eller



### Network connector


Netværksstik  
Verkkoliitin  
Nettverkskontakt  
Nätverksanslutning

### Wireless antenna (optional)

Trådløs-antenne (valgfrit tilbehør)  
Langaton antenni (valinnainen)  
Trådløs antenne (tilleggsutstyr)  
Trådløs antenn (tillval)

## 4 Connect the display

Tiislut skærmen  
Liitä näyttö  
Slik kobler du til skjermen  
Anslut bildskärmen



### DisplayPort connector

DisplayPort-stik  
DisplayPort-liitin  
DisplayPort-kontakt  
DisplayPort-kontakt

### Product support and manuals

Produktsupport og manualer  
Tuotetuki ja käyttöoppaat  
Produktstøtte og håndbøker  
Produktsupport och handböcker

[dell.com/support](https://dell.com/support)  
[dell.com/support/manuals](https://dell.com/support/manuals)

### Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot  
Kontakt Dell | Kontakta Dell

[dell.com/contactdell](https://dell.com/contactdell)

### Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed  
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus  
Lovpålagte forhold og sikkerhet  
Reglering och säkerhet

[dell.com/regulatory\\_compliance](https://dell.com/regulatory_compliance)

### Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli  
Regulerende modell | Regleringsmodell

N06D

### Regulatory Type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi  
Forskriftsmessig type | Regleringstyp

N06D001

### Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli  
Datamaskinmodell | Datormodell

Wyse 3030 LT



0F2M1DA00


## 5 Connect the power cable on your client device and display

Tilslut strømkablet til din klientenhet og skærm

Kytke virtajohto työasemaan ja näyttöön


Koble strømkabelen på kundens datamaskin og skjerm

Anslut strømkabeln på klientenheten och bildskärmen



### Client device power connector

Strømsstik til klientenhet  
Laitteen virtaliitin  
Strømskontakt på kundens enhet  
Nätströmskontakt för klientenhet



### Display power connector

Strømsstik til skærm  
Näytön virtaliitin  
Skjermstrømskontakt  
Nätströmskontakt för bildskärmen

- NOTE:** Your client device is ready to use when the client device activity light goes off.
- BEMÆRK:** Din klientenhet er klar til brug, når klientenhedens aktivitetsindikator slukker.
- HUOMAUTUS:** Työasema on valmis käytettäväksi, kun sen toiminnan merkivalo sammuu.
- MERK:** Kundeenheden er klar til bruk når aktivitetsindikatoren på kundeenheden slår av.
- ANMÄRKNING:** Din klientenhet är redo att användas när aktivitetslampan för klientenheten släcks.

## 6 Turn on your client device and display

Tænd for din klientenhet og skærm


Kytke laite ja näyttö päälle

Slå på kundeenheden og skjermen

Slå på klientenheten och bildskärmen

## Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktioner



- NOTE:** Components may vary based on model and location.
- BEMÆRK:** Komponenterne kan variere afhængig af model og geografisk område.
- HUOMAUTUS:** Komponentit saattavat vaihdella mallin ja sijainnin mukaan.
- MERK:** Komponentene kan variere avhengig av modell og sted.
- ANMÄRKNING:** Komponenterna kan variera beroende på modell och plats.

1. Wireless antenna port (optional)
2. USB 2.0 port
3. Power on/off button and light
4. DisplayPort
5. Activity light
6. Wireless antenna port (optional)
7. DisplayPort
8. USB 3.0 port
9. Product information tab

1. Trådløs-antenneport (valgfrit tilbehør)
2. USB 2.0-port
3. Strøm til/fra-knap og indikator
4. DisplayPort
5. Aktivitetsindikator
6. Trådløs-antenneport (valgfrit tilbehør)
7. DisplayPort
8. USB 3.0-port
9. Produktoplysningsfane
10. USB 2.0-port (2x)
11. Netværksport, 10/100/1000 Base-T
12. +12V strømadapterinput
13. Headset-jackstik
14. Låsekontakt

1. Langattoman antennin portti (valinnainen)
2. USB 2.0 -portti
3. Virtakytkin ja -valo
4. DisplayPort
5. Toiminnan merkivalo
6. Langattoman antennin portti (valinnainen)
7. DisplayPort
8. USB 3.0 -portti
9. Tuotetiedot
10. USB 2.0 -portti (2x)
11. Verkkoportti, 10/100/1000 Base-T
12. +12V-verkkolaiteliitäntä
13. Kuulokeliitäntä
14. Lukitusliitin

1. Trådløs antenneport (tilleggsutstyr)
2. USB 2.0-port
3. Av/på-knapp og lys
4. DisplayPort
5. Aktivitetsindikator
6. Trådløs antenneport (tilleggsutstyr)
7. DisplayPort
8. USB 3.0-port
9. Fane med produktinformasjon
10. USB 2.0-port (2x)
11. Nettkretsport, 10/100/1000 Base-T
12. +12 V strømadapterinnang
13. Hodsettstikkontakt
14. Låsekontakt

1. Trådløs antennport (tillval)
2. USB 2.0-port
3. Strömbrytare och lampa
4. DisplayPort
5. Aktivitetsindikator
6. Trådløs antennport (tillval)
7. DisplayPort
8. USB 3.0-port
9. Produktinformation-flik
10. USB 2.0-port (2x)
11. Nätverksport, 10/100/1000 Base-T
12. Ingång för +12V nätadapter
13. Headset-uttag
14. Låsuttag