

Dell Wyse Cloud Client

Wyse 3030 LT

Quick Start Guide

Snelstartgids


Guide d'information rapide

Schnellstart-Handbuch




1 Install the vertical stand

De verticale standaard installeren
Installer le socle vertical
Vertikalen Standrahmen installieren



2 Connect the keyboard and mouse


Sluit het toetsenbord en de muis aan
Connectez le clavier et la souris
Tastatur und Maus anschließen




USB connector
USB-connector
Connecteur USB
USB-Anschluss

3 Connect the network

Het netwerk aansluiten
Connexion au réseau
Netzwerk anschließen



Or | Of | ou | Oder




Network connector
Netzwerkconnector
Port réseau
Netzwerkanschluss

Wireless antenna (optional)
Draadloze antenne (optioneel)
Antenne Wi-Fi (en option)
Wireless-Antenne (optional)

4 Connect the display

Sluit het beeldscherm aan
Connectez l'écran
Bildschirm anschließen



DisplayPort connector
DisplayPort-connector
Port DisplayPort
DisplayPort-Anschluss

Product support and manuals
Productondersteuning en handleidingen
Supports produit et manuels
Produktsupport und Handbücher

dell.com/support
dell.com/support/manuals

Contact Dell
Neem contact op met Dell | Contactez Dell
Kontaktaufnahme mit Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety
Regelgeving en veiligheid | Réglementation et sécurité
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
Wettelijk model | Modèle réglementaire
Muster-Modellnummer

N06D

Regulatory Type
Wettelijk type | Type réglementaire
Muster-Typnummer

N06D001

Computer model
Computermodel | Modèle de l'ordinateur
Computermodell


Wyse 3030 LT




0VXRKKA00

5 Connect the power cable on your client device and display

Sluit de stroomkabel aan op uw clientapparaat en beeldscherm
 Connecter le câble d'alimentation à votre périphérique client et à votre écran
 Netzkabel an Ihr Client-Gerät und Ihren Bildschirm anschließen



Client device power connector
 Netconnector voor clientdevice
 Connecteur d'alimentation du périphérique client
 Netzanschluss am Client-Gerät



Display power connector
 Netconnector voor beeldscherm
 Connecteur d'alimentation de l'écran
 Netzanschluss am Display


- NOTE: Your client device is ready to use when the client device activity light goes off.
- N.B.: Uw clientapparaat is klaar voor gebruik wanneer het activiteitslampje van het clientapparaat uitgaat.
- REMARQUE : votre périphérique client est prêt à l'emploi lorsque le voyant d'activité de ce dernier s'éteint.
- ANMERKUNG: Ihr Client-Gerät ist betriebsbereit, wenn die Aktivitätsanzeige am Client-Gerät erlischt.

6 Turn on your client device and display

Schakel uw clientapparaat en het beeldscherm in
 Allumer le périphérique et l'écran client
 Client-Gerät und Display einschalten

Features

Functies | Fonctionnalités | Funktionen



- | | | | |
|---|--------------------------------------|--|--|
| 1. Wireless antenna port (optional) | 10. USB 2.0 port (2x) | 1. Port pour antenne Wi-Fi (en option) | 10. Port USB 2.0 (2x) |
| 2. USB 2.0 port | 11. Network port, 10/100/1000 Base-T | 2. Port USB 2.0 | 11. Port réseau, 10/100/1000 Base-T |
| 3. Power on/off button and light | 12. +12V Power adapter input | 3. Bouton et voyant marche/arrêt | 12. Prise pour adaptateur secteur +12 V |
| 4. DisplayPort | 13. Headset jack | 4. DisplayPort | 13. Prise casque |
| 5. Activity light | 14. Lock receptacle | 5. Voyant d'activité | 14. Logement pour verrou |
| 6. Wireless antenna port (optional) | | 6. Port pour antenne Wi-Fi (en option) | |
| 7. DisplayPort | | 7. DisplayPort | |
| 8. USB 3.0 port | | 8. Port USB 3.0 | |
| 9. Product information tab | | 9. Onglet d'informations sur le produit | |
| 1. Poort voor draadloze antenne (optioneel) | 8. USB 3.0-poort | 1. Anschluss für die Wireless-Antenne (optional) | 8. USB 3.0-Anschluss |
| 2. USB 2.0-poort | 9. Productinformatie-tab | 2. USB 2.0-Anschluss | 9. Produktinformationsressourcen |
| 3. Aan-uitknop en lampje | 10. USB 2.0-poort (2x) | 3. Betriebsschalter und Anzeigeleuchte | 10. USB 2.0-Anschluss (2x) |
| 4. DisplayPort | 11. Netwerkpoot, 10/100/1000 Base-T | 4. DisplayPort | 11. Netwerkanschluss, 10/100/1000 Base-T |
| 5. Activiteitslampje | 12. +12V netadapterinvoer | 5. Aktivitätsanzeige | 12. Netzadapter – Eingang: +12 V DC |
| 6. Poort voor draadloze antenne (optioneel) | 13. Headsetaansluiting | 6. Anschluss für die Wireless-Antenne (optional) | 13. Headset-Buchse |
| 7. DisplayPort | 14. Opening voor slot | 7. DisplayPort | 14. Schlüsselaufnahme |

- NOTE: Components may vary based on model and location.
- N.B.: Componenten kunnen variëren op basis van model en locatie.
- REMARQUE : les composants peuvent varier en fonction du modèle et de la région.
- ANMERKUNG: Die Komponenten können je nach Modell und Standort variieren.