

Dell Wyse Cloud Client

Wyse 3030 LT

Quick Start Guide

Hurtig startguide
Pikaopas
Hurtigstart
Snabbstartguide




1 Install the vertical stand

Monter den vertikale fod
Asenna pystyjaluusta
Monter det vertikale stativet
Installera det vertikala stativet



2 Connect the keyboard and mouse


Tiislut tastatur og mus
Liitä näppäimistö ja hiiri
Slik kobler du til tastaturet og musa
Anslut tangentbordet och musen




USB connector
USB-stik
USB-liitin
USB-kontakt
USB-port

3 Connect the network

Tiislut netværket
Kytke verkko
Tilkoble nettverket
Anslut nätverket



Or | Eller | Tai | Eller | eller



Network connector


Netværksstik
Verkkoliitin
Nettverkskontakt
Nätverksanslutning

Wireless antenna (optional)

Trådløs-antenne (valgfrit tilbehør)
Langaton antenni (valinnainen)
Trådløs antenne (tilleggsutstyr)
Trådløs antenn (tillval)

4 Connect the display

Tiislut skærmen
Liitä näyttö
Slik kobler du til skjermen
Anslut bildskärmen



DisplayPort connector

DisplayPort-stik
DisplayPort-liitin
DisplayPort-kontakt
DisplayPort-kontakt

Product support and manuals

Produktsupport og manualer
Tuotetuki ja käyttöoppaat
Produktstøtte og håndbøker
Produktsupport och handböcker

dell.com/support
dell.com/support/manuals

Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteyshenkilö
Kontakt Dell | Kontakta Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus
Lovpälagte forhold og sikkerhet
Reglering och säkerhet

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli
Regulerende modell | Regleringsmodell

N06D

Regulatory Type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi
Forskriftsmessig type | Regleringstyp

N06D001

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli
Datamaskinmodell | Datormodell

Wyse 3030 LT



0F2M1DA00


5 Connect the power cable on your client device and display

Tilslut strømkablet til din klientenhet og skærm

Kytke virtajohto työasemaan ja näyttöön

Koble strømkabelen på kundens datamaskin og skjerm

Anslut strømkabeln på klientenheten och bildskärmen




Client device power connector

Strømsstik til klientenhet

Laitteen virtaliitin

Strømskontakt på kundens enhet

Nätströmskontakt för klientenhet



Display power connector

Strømsstik til skærm

Näytön virtaliitin

Skjermstrømskontakt

Nätströmskontakt för bildskärmen

NOTE: Your client device is ready to use when the client device activity light goes off.

BEMÆRK: Din klientenhet er klar til brug, når klientenhedens aktivitetsindikator slukker.

HUOMAUTUS: Työasema on valmis käytettäväksi, kun sen toiminnan merkkivalo sammuu.

MERK: Kundeenheten er klar til bruk når aktivitetsindikatoren på kundeenheten slår av.

ANMÄRKNING: Din klientenhet är redo att användas när aktivitetslampan för klientenheten släcks.

6 Turn on your client device and display

Tænd for din klientenhet og skærm


Kytke laite ja näyttö päälle

Slå på kundeenheten og skjermen

Slå på klientenheten och bildskärmen

Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktioner



NOTE: Components may vary based on model and location.

BEMÆRK: Komponenterne kan variere afhængig af model og geografisk område.

HUOMAUTUS: Komponentit saattavat vaihdella mallin ja sijainnin mukaan.

MERK: Komponentene kan variere avhengig av modell og sted.

ANMÄRKNING: Komponenterna kan variera beroende på modell och plats.

1. Wireless antenna port (optional)
2. USB 2.0 port
3. Power on/off button and light
4. DisplayPort
5. Activity light
6. Wireless antenna port (optional)
7. DisplayPort
8. USB 3.0 port
9. Product information tab

1. Trådløs-antenneport (valgfrit tilbehør)
2. USB 2.0-port
3. Strøm til/fra-knap og indikator
4. DisplayPort
5. Aktivitetsindikator
6. Trådløs-antenneport (valgfrit tilbehør)
7. DisplayPort

1. Langattoman antennin portti (valinnainen)
2. USB 2.0 -portti
3. Virtakytkin ja -valo
4. DisplayPort
5. Toiminnan merkkivalo
6. Langattoman antennin portti (valinnainen)
7. DisplayPort

10. USB 2.0 port (2x)
11. Network port, 10/100/1000 Base-T
12. +12V Power adapter input
13. Headset jack
14. Lock receptacle

8. USB 3.0-port
9. Produktoplysningsfane
10. USB 2.0-port (2x)
11. Netværksport, 10/100/1000 Base-T
12. +12V strømadapterinput
13. Headset-jackstik
14. Låsekontakt

8. USB 3.0 -portti
9. Tuotetiedot
10. USB 2.0 -portti (2x)
11. Verkkoportti, 10/100/1000 Base-T
12. +12V-verkkolaiteliitäntä
13. Kuulokeliitäntä
14. Lukitusliitin

1. Trådløs antenneport (tilleggsutstyr)
2. USB 2.0-port
3. Av/på-knapp og lys
4. DisplayPort
5. Aktivitetsindikator
6. Trådløs antenneport (tilleggsutstyr)
7. DisplayPort
8. USB 3.0-port
9. Fane med produktinformasjon

1. Trådløs antennport (tillval)
2. USB 2.0-port
3. Strömbrytare och lampa
4. DisplayPort
5. Aktivitetsindikator
6. Trådløs antennport (tillval)
7. DisplayPort
8. USB 3.0-port

10. USB 2.0-port (2x)
11. Netværksport, 10/100/1000 Base-T
12. +12 V strømadapterinnang
13. Hodsettkontakt
14. Låsekontakt

9. Produktinformasjon-flik
10. USB 2.0-port (2x)
11. Nätverksport, 10/100/1000 Base-T
12. Ingång för +12V nätadapter
13. Headset-uttag
14. Låsuttag