

# Dell Wyse Cloud Client

Wyse 5020

## Quick Start Guide

快速入门指南

快速启动指南


クイックスタートガイド

빠른 시작 안내서



### 1 Install the vertical stand

安裝垂直支架  
安裝垂直站立架  
垂直スタンドの取り付け  
세로 받침대 설치




### Or use Dell-approved mounting accessory kit

或者使用 Dell 批准的安裝附件套件  
或是使用 Dell 核准的安裝附件包  
または Dell 認定のマウント用アクセサリキット  
또는 Dell 공인 장착 액세서리 키트 사용

### 2 Connect the keyboard and mouse


连接键盘与鼠标  
連接鍵盤與滑鼠  
キーボードとマウスの接続  
키보드 및 마우스 연결




**USB Connector**  
USB 連接器  
USB 連接器  
USB コネクタ  
USB 커넥터

### 3 Connect the network


连接网络  
連線至網路  
ネットワークの接続  
네트워크 연결



Or | 或 | 或是 | または | 또는



Or | 或 | 或是 | または | 또는




**Fiber SFP module**  
光纤 SFP 模块  
光纖 SFP 模組  
ファイバ SFP モジュール  
파이버 SFP 모듈


**NOTE: To remove the Fibre SFP module, rotate the latch and unplug it from its slot.**  
注: 要移除光纤 SFP 模块, 请旋转门锁并将其从插槽中拔下。  
註: 如欲移除光纖 SFP 模組, 旋轉鎖鑰, 然後從插槽中拔開插頭。  
メモ: ファイバ SFP モジュールを取り外すには、ラッチを回し、モジュールをスロットから引き抜きます。  
주: 파이버 SFP 모듈을 제거하려면 래치를 돌려 슬롯에서 빼냅니다.

### 4 Connect the display


连接显示屏  
連接顯示幕  
ディスプレイの接続  
디스플레이 연결



Or | 或 | 或是 | または | 또는



Or | 或 | 或是 | または | 또는




**Display Port connector**  
显示屏端口连接器  
顯示幕埠連接器  
ディスプレイポートコネクタ  
디스플레이 포트 커넥터

**DVI-I connector**  
DVI-I 连接器  
DVI-I 連接器  
DVI-I コネクタ  
DVI-I 커넥터


**VGA adapter**  
VGA 适配器  
VGA 轉接器  
VGA アダプタ  
VGA 어댑터

### 5 Connect the power cable on your client device and display

连接客户端设备上的电源电缆和显示屏  
連接客戶端裝置與顯示幕的電源線  
クライアントデバイスとディスプレイ上の電源ケーブルの接続  
클라이언트 장치 및 디스플레이에서 전원 케이블 연결



**Client device power connector**  
客户端设备电源连接器  
客戶端裝置電源連接器  
クライアントデバイス電源コネクタ  
클라이언트 장치 전원 커넥터



**Display power connector**  
显示屏电源连接器  
顯示幕電源連接器  
ディスプレイ電源コネクタ  
디스플레이 전원 커넥터

**NOTE: Your client device is ready to use when the client device activity light goes off.**  
注: 客户端设备活动指示灯熄灭时即表示该设备已就绪可用。  
註: 當客戶端裝置之活動指示燈熄滅時, 即代表您的客戶端裝置已備妥可供使用。  
メモ: お使いのクライアントデバイスは、使用準備が整うとクライアントデバイスのアクティビティライトが消灯します。  
주: 클라이언트 장치 작업 표시등이 꺼지면 클라이언트 장치를 사용할 수 있습니다.

### 6 Turn on your client device and display

开启您的客户端设备和显示屏  
打開客戶端裝置與顯示幕電源  
クライアントデバイスとディスプレイへの電源投入  
클라이언트 장치 및 디스플레이 켜기

### Product support and manuals

产品支持手册  
產品支援與手冊  
製品サポートとマニュアル  
제품 지원 및 매뉴얼

### Contact Dell

联系 Dell | 聯絡 Dell  
Dell へのお問い合わせ | Dell에 문의

### Regulatory and safety

监管与安全 | 管制與安全  
認可と安全性 | 규정 및 안전

### Regulatory model

規章型号 | 監管型號  
認可モデル | 규정 모델

### Client device model

客戶端设备型号 | 客戶端裝置型號  
認可モデル | 규정 모델

dell.com/support  
dell.com/support/manuals

dell.com/contactdell



dell.com/regulatory\_compliance

Dx0Q

Dell Wyse Cloud Client  
Wyse 5020 系列

## Features

功能 | 特色 | 機能 | 기능



1. Power on/off button and light
2. Activity light
3. USB 2.0 port (2x)
4. Headphone/microphone jack
5. Vertical stand
6. Wireless antenna port (2x) (optional)
7. Display Port connector
8. DVI-I port [1x DVI-D / 1x VGA]
9. Product information tab
10. USB 2.0 port (2x)
11. Super speed USB 3.0 port (2x)

12. Network port, 10/100/1000 Base-T or SFP
13. +19V Power adapter input
14. Lock receptacle

1. 電源開啓/關閉按鈕與指示燈
2. 活動指示燈
3. USB 2.0 連接埠 (2x)
4. 耳機/麥克風插孔
5. 垂直站立架
6. 無線天線連接埠 (2x) (可選的)
7. 顯示幕埠連接器
8. DVI-I 連接埠 [1x DVI-D / 1x VGA]
9. 產品資訊標籤
10. USB 2.0 連接埠 (2x)
11. 超高速 USB 3.0 連接埠 (2x)

12. 網路連接埠，10/100/1000 Base-T 或 SFP
13. +19V 變壓器輸入口
14. 鎖頭插孔

1. 전원 켜짐/꺼짐 단추 및 표시등
2. 작동 표시등
3. USB 2.0 포트(2개)
4. 헤드폰/마이크 단자
5. 세로 받침대
6. 무선 안테나 포트(2개) (선택 사양)
7. 디스플레이 포트 커넥터
8. DVI-I 포트 [DVI-D 1개 / VGA 1개]
9. 제품 정보 탭
10. USB 2.0 포트(2개)
11. 초고속 USB 3.0 포트(2개)

12. 네트워크 포트, 10/100/1000 Base-T 또는 SFP
13. +19V 전원 어댑터 입력
14. 잠금 소켓

1. 开机/关机按钮和指示灯
2. 活动指示灯
3. USB 2.0 端口 (2x)
4. 耳机/麦克风插孔
5. 垂直支架
6. 无线天线端口 (2x) (可选)
7. 显示屏端口连接器
8. DVI-I 端口 [1x DVI-D / 1x VGA]
9. 产品信息标签
10. USB 2.0 端口 (2x)
11. 高速 USB 3.0 端口 (2x)

12. 网络端口，10/100/1000 Base-T 或 SFP
13. +19V 电源适配器输入
14. 锁定插口

1. 電源オン / オフボタンとライト
2. アクティビティライト
3. USB 2.0 포트 (2)
4. 헤드폰 / 마이크 잭
5. 垂直スタンド
6. 와이파이스안테나포트 (2) (옵션)
7. 디스플레이포트코넥타
8. DVI-I 포트 [DVI-D (1) / VGA (1) ]
9. 製品情報タブ

10. USB 2.0 포트 (2)
11. Super speed USB 3.0 포트 (2)
12. 네트워크포트, 10/100/1000 Base-T 또는 SFP
13. +19V 電源アダプタ入力
14. 록레셉타클



Printed in China.  
Printed on Recycled Paper  
2015-04

**NOTE: Components may vary based on model and location.**

- 註：具体组件可能因型号和销售地区不同而异。
- 註：元件可能隨機型與地點而有所不同。
- メモ：コンポーネントはモデルおよび地域によって異なる場合があります。
- 주: 구성요소는 모델 및 지역에 따라 다를 수 있습니다.

**NOTE: For more information see the Administrator's Guide at www.dell.com/support.**

- 註：有关更多信息，请参阅 Administrator's Guide (管理员指南)，网址：[www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)。
- 註：如需更多資訊，請見 管理指南，網址是 [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)。
- メモ：詳細については、[www.dell.com/support](http://www.dell.com/support) で『Administrator's Guide』(管理ガイド)を参照してください。
- 주: 자세한 내용은 [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)에서 관리자 안내서를 참조하십시오.