

Dell Wyse Cloud Client Wyse 7010

Quick Start Guide

Guida introduttiva
Guía de Inicio rápido


دليل البدء السريع



1 Install the vertical stand

Installare il supporto verticale
Instale el soporte vertical


تثبيت الحامل الرأسي



2 Connect the keyboard and mouse

Collegare la tastiera e il mouse
Conecte el teclado y el mouse

توصيل لوحة المفاتيح والماوس.




USB Connector
Connettore USB
Conector USB

موصل USB

3 Connect the network

Collegare la rete
Conecte la red


توصيل الشبكة



Network connector
Connettore di rete
Conector de red

موصل الشبكة

Or | Oppure | O | أو




Wireless antenna
Antenna wireless
Antena inalámbrica

هوائي لاسلكي

4 Connect the display

Collegare lo schermo
Conecte la pantalla


توصيل شاشة العرض



Display Port connector

Connettore DisplayPort
Conector del puerto de la pantalla
موصل منفذ شاشة العرض

Or | Oppure | O | أو




DVI-I connector

Connettore DVI-I
Conector DVI-I

موصل DVI-I

Or | Oppure | O | أو



VGA adapter


Adattatore VGA
Adaptador VGA

محول VGA

5 Connect the power cable on your client device and display

Collegare il cavo di alimentazione del dispositivo client e dello schermo
Conecte el cable de alimentación en su dispositivo cliente y pantalla


توصيل كابل الطاقة على جهاز العميل وشاشة العرض لديك



Client device power connector

Connettore di alimentazione del dispositivo client
Conector de alimentación del dispositivo cliente

موصل طاقة جهاز العميل



Display power connector

Connettore di alimentazione dello schermo
Conector de alimentación de la pantalla
موصل طاقة شاشة العرض

NOTE: Your client device is ready to use when the client device activity light goes off.

N.B. Il dispositivo client è pronto all'uso quando la relativa spia di attività è spenta.

NOTA: Su dispositivo cliente estará listo para utilizarse cuando el indicador de actividad del dispositivo cliente se apague.

ملاحظة: يكون جهاز العميل الخاص بك جاهزاً للاستخدام عندما ينطفئ ضوء النشاط الخاص بجهاز العميل.

6 Turn on your client device and display

Accendere il dispositivo client e lo schermo
Encienda el dispositivo de cliente y la pantalla

تشغيل جهاز العميل وشاشة العرض لديك

Product support and manuals

Supporto prodotti e manuali
Manuales y soporte de productos

dell.com/support

dell.com/support/manuals

دعم المنتج والكتيبات

Contact Dell

Contatti Dell | Póngase en contacto con Dell
اتصل بـ Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Normative e sicurezza | Reglamentación y seguridad
التنظيم والأمان

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Modello normativo | Modelo reglamentario
النموذج التنظيمي

Zx0


Client device model

Modello di dispositivo client | Modelo de dispositivo cliente
نموذج جهاز العميل

**Dell Wyse Cloud Client
Wyse 7010**

Features

Caratteristiche | Funciones | الميزات



1. Power on/off button and light
2. Activity light
3. Line out/Headphone out
4. Microphone in
5. USB 2.0 port (2x)
6. Vertical Stand
7. Wireless antenna port (2x) (optional)
8. DVI-I port [1x DVI-D / 1x VGA]
9. Display Port connector
10. USB 2.0 port (2x)
11. Product information tab
12. SuperSpeed USB 3.0 port (2x)
13. Network port, 10/100/1000 Base-T
14. +19V Power adapter input
15. Serial port (2x) (optional)
16. PS/2 keyboard-only port (optional)
17. Parallel port (optional)
18. Lock receptacle

1. Indicatore/pulsante di accensione/ spegnimento
2. Spia di attività
3. Linea in uscita/Uscita cuffia
4. Ingresso microfono
5. Porta USB 2.0 (2x)
6. Supporto verticale
7. Porta dell'antenna wireless (2x) (opzionale)
8. Porta DVI-I [1x DVI-D / 1x VGA]
9. Connettore DisplayPort
10. Porta USB 2.0 (2x)
11. Scheda informativa sul prodotto
12. Porta USB 3.0 SuperSpeed (2x)
13. Porta di rete, 10/100/1000 Base-T
14. Ingresso dell'alimentatore +19 V
15. Porta seriale (2x) (opzionale)
16. Porta solo per tastiera PS/2 (opzionale)
17. Porta parallela (opzionale)
18. Presa di blocco

1. Botón de encendido/apagado e indicador
2. Indicador de actividad
3. Salida de línea/auricular
4. Entrada de micrófono
5. 2 puertos USB 2.0
6. Soporte vertical
7. 2 puertos de antena inalámbrica (opcional)
8. Puerto DVI-I [1x DVI-D / 1x VGA]
9. Conector del puerto de la pantalla

10. 2 puertos USB 2.0
11. Pestaña de información del producto
12. 2 puertos USB 3.0 SuperSpeed
13. Puerto de red, 10/100/1000 Base-T
14. Entrada del adaptador de alimentación de +19V
15. 2 puertos serie (opcional)
16. Puerto de teclado únicamente PS/2 (opcional)
17. Puerto paralelo (opcional)
18. Receptáculo de bloqueo



5, 10, 12 ←



5, 10, 12 ←



7 ←



14 ←

NOTE: Components may vary based on model and location.

N.B. I componenti possono variare in base al modello e alla località.

NOTA: Puede que los componentes varíen en función del modelo y la ubicación.

ملاحظة: قد تختلف المكونات استنادًا إلى الطراز والموقع.

1. زر التشغيل/ إيقاف التشغيل والإضاءة
2. ضوء النشاط
3. مخرج الخط/مخرج سماعة الرأس
4. مدخل للميكروفون
5. عدد 2 منفذ USB 2.0
6. حامل رأسي
7. منفذ هوائي لاسلكي (2x) (اختياري)
8. منفذ [1x DVI-D / 1x VGA] DVI-I
9. موصل منفذ شاشة العرض
10. عدد 2 منفذ USB 2.0
11. علامة تبويب معلومات المنتج
12. منفذ (2x) SuperSpeed USB 3.0
13. منفذ الشبكة أو 10/100/1000 Base-T
14. فتحة إدخال محول الطاقة الكهربائية +19 فولت
15. منفذ تسلسلي (2x) (اختياري)
16. منفذ للوحة المفاتيح من نوع PS/2 فقط (اختياري)
17. منفذ متوازي (اختياري)
18. مقبس القفل

1. زر التشغيل/ إيقاف التشغيل والإضاءة
2. ضوء النشاط
3. مخرج الخط/مخرج سماعة الرأس
4. مدخل للميكروفون
5. عدد 2 منفذ USB 2.0
6. حامل رأسي
7. منفذ هوائي لاسلكي (2x) (اختياري)
8. منفذ [1x DVI-D / 1x VGA] DVI-I
9. موصل منفذ شاشة العرض
10. عدد 2 منفذ USB 2.0
11. علامة تبويب معلومات المنتج



03TT37A00

EAC

Printed in Poland.
2015-04