

Setting Up Your Computer

Opsætning af din computer | Uw computer installeren | Tietokoneen käyttöönotto | Konfigurere datamaskinen | Ställa in datorn



CAUTION:

Before you set up and operate your Dell™ computer, see the safety instructions in your *Product Information Guide*.

FORSIGTIG:

Før du sætter din Dell™ computer op og bruger den, skal du læse sikkerhedsanvisningerne i *produktinformationsvejledningen*.

WAARSCHUWING:

Lees de veiligheidsinstructies in uw *Productinformatiegids* voordat u de Dell™-computer instelt en gebruikt.

VAROITUS:


Tutustu Tuotetieto-oppaan turvallisuusohjeisiin ennen Dell™-tietokoneen asentamista ja käyttämistä.

ADVARSEL!

Les og følg sikkerhedsinstruksjonene i *Veiledning for produktinformasjon* før du konfigurerer og bruker Dell™-datamaskinen din.


WARNING!

Innan du ställer in och börjar använda Dell™-datorn bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i *Produktinformationsguide*.




1 Install stand

Montering af foden
Plaats de standaard
Asenna jalusta
Installerer foten
Montera stativet




2 Connect monitor using EITHER the white DVI cable OR the blue VGA cable (DO NOT use both cables)

Tilslut skærmen med ENTEN den hvide DVI-ledning ELLER den blå VGA-ledning (brug IKKE begge ledninger)
Sluit de monitor aan met de witte DVI-kabel OF met de blauwe VGA-kabel (sluit NIET beide kabels aan)
Liitä näyttö käyttämällä JOKO valkoista DVI-kaapelia TAI sinistä VGA-kaapelia (ÄLÄ liitä molempia kaapeleita)
Koble til skjermen med ENTEN den hvite DVI-kabelen ELLER den blå VGA-kabelen (IKKE bruk begge kablene)
Anslut bildskärmen med ANTINGEN den vita DVI-kabeln ELLER den blå VGA-kabeln (använd INTE BÅDA kablarna)




3 Connect keyboard and mouse

Tilslut tastatur og mus
Sluit het toetsbord en de muis aan
Liitä näppäimistö ja hiiri
Koble til tastaturet og musen
Anslut tangentbord och mus




4 Connect network (cable not included)

Tilslut netværk (ledning medfølger ikke)
Sluit het netwerk aan (kabel niet bijgeleverd)
Liitä verkko (kaapeli ei sisälly toimitukseen)
Koble til netværk (kabel er ikke inkludert)
Anslut nätverk (kabel medföljer inte)




5 Connect modem (telephone cable not included)

Tilslut modem (telefonledning medfølger ikke)
Sluit de modem aan (telefoonkabel niet bijgeleverd)
Liitä modeemi (puhelinkaapeli ei sisälly toimitukseen)
Koble til modem (telefonledning er ikke inkludert)
Anslut modem (telefonkabel medföljer inte)




6 Connect power cables

Tilslut strømledninger
Sluit de stroomkabels aan
Liitä virtajohdot
Koble til strømkablene
Anslut strömkablar



7 Press power buttons

Tryk på Tænd/sluk-knappen
Druk op de aan/uit-knoppen
Paina virtapainikkeita
Trykk på strømknappen
Tryck på strömknapparna



System Features

1. Microphone connector
2. Headphone connector
3. USB 2.0 connectors (2)
4. IEEE 1394 connector
5. Speaker connector

Systemegenskaber

1. Stik til mikrofon
2. Stik til hovedtelefon
3. USB 2.0-stik (2)
4. IEEE 1394-stik
5. Stik til højttalere

Systemeigenschaften

1. Mikrofonconnector
2. Headsettelefonconnector
3. USB 2.0-connectoren (2)
4. IEEE 1394-connector
5. Luidsprekerconnector

Systemfunksjoner

1. Mikrofonkontakt
2. Hodetelefonkontakt
3. USB 2.0-kontakter (2)
4. IEEE 1394-kontakt
5. Høytalerkontakt

Systemfunktioner

1. Mikrofonkontakt
2. Hörlurskontakt
3. USB 2.0-kontakter (2)
4. IEEE 1394-kontakt
5. Högtalarkontakt

Järjestelmän ominaisuudet


1. Mikrofoniliitin
2. Kuulokeliitin
3. USB 2.0-liittimet (2)
4. IEEE 1394-liitäntä
5. Kaiuttimen liitin

Systemfunksjoner

1. Mikrofonkontakt
2. Hodetelefonkontakt
3. USB 2.0-kontakter (2)
4. IEEE 1394-kontakt
5. Høytalerkontakt


Systemfunktioner

1. Mikrofonkontakt
2. Hörlurskontakt
3. USB 2.0-kontakter (2)
4. IEEE 1394-kontakt
5. Högtalarkontakt



8 Connect sensor for optional remote control

Tilslut sensoren til den ekstra fjernbetjening
Sluit de sensor aan voor de optionele afstandsbediening
Liitä valinnaisen kauko-ohjaimen tunnistin
Koble til sensor for fjernkontroll (tilleggsutstyr)
Anslut sensor för valfri fjärrkontroll




9 Install batteries into optional remote control

Sæt batterierne i den ekstra fjernbetjening
Plaats de batterijen in de optionele afstandsbediening
Asenna paristot valinnaiseen kauko-ohjaimen
Installer batterier i fjernkontroll (tilleggsutstyr)
Installera batterier i valfri fjärrkontroll




10 Launch optional Media Center operating system

Start det valgfrie Media Center-operativsystem
Start het optionele besturingsysteem van Media Center
Käynnistä valinnainen Media Center -käyttöjärjestelmä
Start eventuelt operativsystemet Media Center
Starta det valfria Media Center-operativsystemet



11 See Media Center setup for optional TV tuner card

Se Media Center-installation for valgfrit TV-tunerkort
Zie de instellingen van Media Center voor een optionele tv-tunerkaart
Katso valinnaisen TV-viritinkortin asennustiedot
Se Media Center-oppsett for TV-mottakerkort (tilleggsutstyr)
Se installasjonen av Media Center for det valfria TV-tunerkortet



Wireless Network (Optional)

1. Internet service
2. Cable or DSL modem
3. Wireless router
4. Desktop computer with network adapter
5. Desktop computer with USB wireless adapter
6. USB wireless adapter

See your computer or router's documentation for more information on how to set up and use your wireless network.

Trådløst netværk (valgfrit)

1. Internetservice
2. Kabel- eller DSL-modem
3. Trådløs router
4. Stationær computer med netværksadapter
5. Stationær computer med trådløs USB-adapter
6. Trådløs USB-adapter

Se dokumentationen til computeren eller routeren for flere oplysninger om, hvordan du opsætter og bruger det trådløse netværk.

Draadloos netwerk (optioneel)

1. Internetservice
2. Kabel- of DSL-modem
3. Draadloze router
4. Desktopcomputer met netwerkadapter
5. Desktopcomputer met draadloze USB-adapter
6. Draadloze USB-adapter

Raadpleeg de documentatie van uw computer of router voor meer informatie over het installeren en gebruiken van uw draadloze netwerk.

Langaton verkko (valinnainen)

1. Internet-palvelu
2. Kaapeli- tai DSL-moodeemi
3. Langaton reititin
4. Pöytä tietokone, jossa on verkkokortti
5. Työasematietokone, jossa on langaton USB-sovitin
6. Langaton USB-sovitin

Lisätietoja langattoman verkon asentamisesta ja käyttämisestä on tietokoneen tai reitittimen oppaissa.

Trådløst nettverk (tilleggsutstyr)


1. Internett-leverandør
2. Kabel- eller DSL-modem
3. Trådløs ruter
4. Stasjonær datamaskin med netværkskort
5. Stasjonær datamaskin med USB-adapter for trådløst nettverk
6. USB-adapter for trådløst nettverk

Se dokumentasjonen til datamaskinen eller ruteren hvis du vil ha flere opplysninger om hvordan du konfigurerer og bruker trådløst nettverk.

Trådlöst nätverk (valfritt)

1. Internet-tjänst
2. Kabel- eller DSL-modem
3. Trådlös router
4. Bordsdator med nätverkskort
5. Bordsdator med trådlös USB-adapter
6. Trådlös USB-adapter

Mer information om hur du ställer in och använder det trådlösa nätverket finns i dokumentationen till datorn eller routern.



Finding Answers

For additional information about:

- Setup instructions, see your *Owner's Manual*.
- Your computer or operating system, click **Start**, then click **Help and Support**.

Support and educational tools are available at support.dell.com.

Sådan finder du svar

For yderligere oplysninger om:

- Opsætningsanvisninger - se din *Brugervejledning*.
- Din computer eller operativsystemet, klik på **Start**, og klik derefter **Hjælp og support**.

Support og undervisningsværktøjer er tilgængelige på support.dell.com.

Antwoorden vinden

Voor extra informatie over:

- installatie-instructies: raadpleeg uw *gebruikershandleiding*.
- uw computer of besturingsysteem: klik op **Start** en vervolgens op **Help en ondersteuning**.

Ondersteuning en educatieve middelen zijn beschikbaar op support.dell.com.

Vastausten etsiminen

Kun haluat tietoa:

- asennuksesta, katso *Käyttöopas*.
- tietokoneesta tai käyttöjärjestelmästä, valitse *Käynnistä > Ohje ja tuki*.

Tukua ja koulutustyökaluja löydät osoitteesta support.dell.com.

Finne svar

Flere opplysninger om:

- Konfigurasjon, finner du i *Brukerhåndboken*.
- Datamaskinen eller operativsystemet, klikk på **Start** og så på **Hjelp og støtte**.

Kundestøtte og opplæringsverktøy er tilgjengelig på support.dell.com.

Hitta svar

Ytterligare information om:

- installationsinstruktioner finns i *användarhandboken*.
- datorn eller operativsystemet, får du om du klickar på **Start** och sedan på **Hjälp och support**.

Support- och utbildningsverktyg finns på support.dell.com.

Information in this document is subject to change without notice.
© 2007 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Dell, the DELL logo, and XPS are trademarks of Dell Inc. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

April 2007

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.
© 2007 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Enhver form for reproduktion uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.

Dell, DELL-logot og XPS er varemærker tilhørende Dell Inc. Dell fraskriver sig ejerskabet til varemærker og navne tilhørende andre.

April 2007

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
© 2007 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden.

Verveelvoudiging van dit materiaal, op welke wijze dan ook, is alleen toegestaan na uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Dell Inc.

Dell, DELL-logo en XPS zijn handelsmerken van Dell Inc. Dell claimt op geen enkele wijze het eigendomsrecht ten aanzien van handelsmerken of handelsnamen van derden.

April 2007

Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
© 2007 Dell Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän tekstin kaikenlainen kopioiminen ilman Dell Inc:n kirjallista lupaa on jyrkästi kielletty.

Dell, DELL-logo ja XPS ovat Dell Inc:n tavaramerkkejä. Dell kiittää omistusoikeutensa muuhin kuin omiin tavaramerkkeihinsä ja toistemäärä.

Huhtikuu 2007

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.
© 2007 Dell Inc. Med enerett.

Det er strengt forbudt å kopiere innholdet uten skriftlig tillatelse fra Dell Inc.

Dell, DELL-logoen og XPS er varemerker for Dell Inc. Dell fraskriver seg eierrettsmessig i merker og navn som elles av andre.

April 2007

Information i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande.
© 2007 Dell Inc. Med ensamrätt.

Återgivning i någon form utan skriftligt tillstånd från Dell Inc. är strängt förbjudet.

Dell, DELL-logotypen och XPS är varumärken som tillhör Dell Inc. Dell avstår från allt ägandetsintresse i andra märken och namn än sina egna.

April 2007



Printed in Ireland

www.dell.com | support.dell.com

