

## Información para la NOM o Norma Oficial Mexicana (Solo para México)

La siguiente información afecta a los dispositivos descritos en este documento de acuerdo a los requisitos de la Normativa Oficial Mexicana (NOM):

### Importador:

Dell México S.A. de C.V.  
Paseo de la Reforma 2620 – Piso 11°  
Col. Lomas Altas  
11950 México, D.F.

Número de modelo normativo: D14M

Voltaje de entrada: 100 – 240 V CA

Frecuencia de entrada: 50 Hz/60 Hz

Intensidad de entrada (máxima): 8,0 A/4,0 A

Para más detalle, lea la información de seguridad que se envía con el equipo. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas de seguridad, visite [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

© 2013 Dell Inc.

Dell™, the DELL logo, and XPS™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: D14M | Type: D14M001

Computer model: XPS 8700

© 2013 Dell Inc.

Dell™, het DELL-logo en XPS™ zijn handelsmerken van Dell Inc. Windows® is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Wettelijk modelnummer: D14M | Type: D14M001

Computermodel: XPS 8700

© 2013 Dell Inc.

Dell™, le logo DELL et XPS™ sont des marques de Dell Inc. Windows® est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Modèle réglementaire : D14M | Type : D14M001

Modèle de l'ordinateur : XPS 8700

© 2013 Dell Inc.

Dell™, o logotipo DELL e XPS™ são marcas comerciais da Dell Inc. Windows® é uma marca comercial registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.

Modelo normativo: D14M | Tipo: D14M001

Modelo do computador: XPS 8700

© 2013 Dell Inc.

Dell™, el logotipo de DELL y XPS™ son marcas comerciales de Dell Inc. Windows® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países.

Modelo normativo: D14M | Tipo: D14M001

Modelo de equipo: XPS 8700

## More Information

- To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start**→ **All Programs**→ **Dell Help Documentation** or go to [dell.com/support](http://dell.com/support).
- To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell). Customers in the United States can call 800-WWW-DELL (800-999-3355).

## Meer informatie

- Als u meer wilt weten over de functies en geavanceerde opties die beschikbaar zijn op uw desktop, dan klikt u op **Start**→ **Alle programma's**→ **Dell Help documentatie** of ga naar [dell.com/support](http://dell.com/support).
- Als u contact wilt opnemen met Dell voor informatie over verkoop, technische ondersteuning of problemen voor de klantenservice, dan gaat u naar [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell). Klanten in de Verenigde Staten kunnen 800-WWW-DELL (800 999 3355) bellen.

## En savoir plus

- Pour découvrir les fonctionnalités et les options avancées de votre ordinateur, cliquez sur **Démarrer**→ **Tous les programmes**→ **Aide Dell Documentation** ou allez sur [dell.com/support](http://dell.com/support).
- Afin de prendre contact avec Dell pour des questions d'ordre commercial, de support technique ou de service après-vente, allez sur [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell). Aux États-Unis, les clients peuvent appeler le 800-WWW-DELL (800-999-3355).

## Mais informações

- Para saber sobre os recursos e opções avançadas disponíveis no computador, clique em **Start**→ **All Programas**→ **Documentação de Ajuda da Dell** ou vá a [dell.com/support](http://dell.com/support).
- Para entrar em contato com a Dell sobre questões relacionadas a vendas, suporte técnico ou atendimento ao cliente, vá para [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell). Clientes nos EUA podem ligar para 800-WWW-DELL (800-999-3355).

## Más Información

- Para obtener información sobre las funciones y opciones avanzadas disponibles en su equipo, haga clic en **Iniciart**→ **Todos los programas**→ **Documentación de ayuda de Dell** o visite [dell.com/support](http://dell.com/support).
- Para ponerse en contacto con Dell por problemas de ventas, soporte técnico o del servicio de atención al cliente, vaya a [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell). Los clientes que se encuentran en Estados Unidos pueden llamar al 800-WWW-DELL (800-999-3355).




Printed in China

2013 - 02

## Computer Features

Kenmerken van de computer | Caractéristiques de l'ordinateur

Recursos do computador | Características del equipo



- |                                    |                                     |                              |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. Media-card reader light         | 9. Headphone port                   | 17. USB 3.0 ports (4)        |
| 2. Media-card reader               | 10. Accessory tray                  | 18. HDMI port                |
| 3. Optical-drive covers (2)        | 11. Power button                    | 19. DisplayPort              |
| 4. USB 3.0 ports (2)               | 12. Power port                      | 20. Audio ports (6)          |
| 5. Optical-drive eject buttons (2) | 13. Diagnostic button               | 21. Expansion-card slots (4) |
| 6. USB 2.0 port with PowerShare    | 14. Diagnostic light                | 22. Security-cable slot      |
| 7. USB 2.0 port                    | 15. Network port and network lights | 23. Padlock rings            |
| 8. Microphone port                 | 16. USB 2.0 ports (2)               |                              |

- |   |                                    |  |
|---|------------------------------------|--|
| 1. Lampje mediakaartlezer               | 9. Hoofdtelefoonaansluiting        | 18. HDMI-aansluiting                     |
| 2. Mediakaartlezer                      | 10. Accessoiresvakje               | 19. DisplayPort                          |
| 3. Afdekkapjes optische stations (2)    | 11. Aan-/uitknop                   | 20. Audioaansluitingen (6)               |
| 4. USB 3.0-aansluitingen (2)            | 12. Aansluiting voor netstroom     | 21. Sleuven voor uitbreidingskaarten (4) |
| 5. Uitwerpknoppen optische stations (2) | 13. Diagnostische knop             | 22. Sleuf voor beveiligingskabel         |
| 6. USB 2.0-aansluiting met PowerShare   | 14. Diagnostische lampje           | 23. Padlock-ringen                       |
| 7. USB 2.0-aansluiting                  | 15. Netwerkaansluiting en -lampjes |  |
| 8. Microfoonaansluiting                 | 16. USB 2.0-aansluitingen (2)      |  |
|   | 17. USB 3.0-aansluitingen (4)      |  |

- |  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| 1. Voyant du lecteur de carte mémoire        | 9. Port casque                          | 17. Ports USB 3.0 (4)               |
| 2. Lecteur de carte mémoire                  | 10. Plateau accessoires                 | 18. Port HDMI                       |
| 3. Capots lecteur optique (2)                | 11. Bouton d'alimentation               | 19. DisplayPort                     |
| 4. Ports USB 3.0 (2)                         | 12. Port d'alimentation                 | 20. Ports audio (6)                 |
| 5. Boutons d'éjection du lecteur optique (2) | 13. Bouton de diagnostic                | 21. Logements carte d'extension (4) |
| 6. Port USB 2.0 avec PowerShare              | 14. Voyant de diagnostic                | 22. Fente pour câble de sécurité    |
| 7. Port USB 2.0                              | 15. Voyants de réseau et de port réseau | 23. Anneaux pour cadenas            |
| 8. Port micro                                | 16. Ports USB 2.0 (2)                   |                                     |

- |  |                                      |                                    |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Luz do leitor de cartão de mídia    | 9. Conector para fone de ouvido      | 17. Portas USB 3.0 (4)             |
| 2. Leitor de cartão de mídia           | 10. Bandeja de acessórios            | 18. Conector HDMI                  |
| 3. Tampas de unidade óptica (2)        | 11. Botão liga/desliga               | 19. DisplayPort                    |
| 4. Portas USB 3.0 (2)                  | 12. Conector de energia              | 20. Portas de áudio (6)            |
| 5. Botões de ejetar unidade óptica (2) | 13. Botão de diagnóstico             | 21. Slots de placa de expansão (4) |
| 6. Porta USB 2.0 com PowerShare        | 14. Luz de diagnóstico               | 22. Encaixe do cabo de segurança   |
| 7. Porta USB 2.0                       | 15. Conector de rede e luzes de rede | 23. Anéis de cadeado               |
| 8. Conector para microfone             | 16. Portas USB 2.0 (2)               |                                    |

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1. Indicador luminoso del Lector de tarjetas multimedia | 9. Puerto de audífonos                    | 17. Puertos USB 3.0 (4)                    |
| 2. Lector de tarjetas multimedia                        | 10. Bandeja de accesorios                 | 18. Puerto HDMI                            |
| 3. Cubiertas de la unidad óptica (2)                    | 11. Botón de encendido                    | 19. DisplayPort                            |
| 4. Puertos USB 3.0 (2)                                  | 12. Puerto de alimentación                | 20. Puertos de audio (6)                   |
| 5. Botones de expulsión de la unidad óptica (2)         | 13. Botón de diagnóstico                  | 21. Ranuras para tarjetas de expansión (4) |
| 6. Puerto USB 2.0 con PowerShare                        | 14. Indicador luminoso de diagnóstico     | 22. Ranura del cable de seguridad          |
| 7. Puerto USB 2.0                                       | 15. Puerto e indicadores luminosos de red | 23. Anillos del candado                    |
| 8. Puerto del micrófono                                 | 16. Puertos USB 2.0 (2)                   |  |

# XPS

## 8700

## Quick Start Guide


Snelstartgids | Guide d'information rapide  
Guia de Início Rápido | Guía de inicio rápido



## 1 Connect the keyboard and mouse

Sluit het toetsenbord en de muis aan | Branchez le clavier et la souris


Conecte o teclado e o mouse | Conecte el teclado y el mouse



## 2 Connect the network cable (optional)

Sluit de netwerkkabel aan (optioneel) | Connectez le câble réseau (en option)

Conecte o cabo da rede (opcional) | Conecte el cable de red (opcional)



## 3 Connect the display

Sluit het beeldscherm aan | Branchez l'écran

Conecte a tela | Conecte la pantalla

Connection Type	Computer	Cable and Adapter	Display
Type aansluiting	Computer	Kabel en adapter	Weergave
Type de connexion	Ordinateur	Câble et adaptateur	écran
Tipo de conexão	Computador	Cabo e adaptador	Tela
Tipo de conexión	Equipo	Cable y adaptador	Visualizar

VGA ⇔ VGA (optional)			
DVI ⇔ DVI (optional)			
DVI ⇔ VGA (optional)			
HDMI ⇔ HDMI			
HDMI ⇔ DVI			
DisplayPort ⇔ DisplayPort			

**NOTE:** If you ordered your computer with an optional discrete graphics card, connect the display to the connector on your discrete graphics card.

**N.B.:** als u een computer hebt besteld met een optionele discrete grafische kaart, sluit u het beeldscherm aan met behulp van de connector op de discrete grafische kaart.

**REMARQUE :** Si vous avez acheté en option la carte graphique séparée, branchez l'écran sur le connecteur situé sur cette carte.

**NOTA:** se você comprou seu computador com uma placa gráfica separada opcional, conecte a tela ao conector na placa gráfica separada.

**NOTA:** Si ordenó su equipo con una tarjeta opcional de gráficos discretos, conecte la pantalla al conector en la tarjeta de gráficos discretos.


## 4 Connect the power cable and press the power button

Sluit de stroomkabel aan en druk op de aan-uitknop

Connectez le câble d'alimentation et appuyez sur le bouton Marche/Arrêt

Conecte o cabo de alimentação e pressione o botão liga/desliga

Conecte el cable de alimentación y presione el botón de encendido



## 5 Follow Windows setup

Setup van Windows volgen | Suivez la configuration de Windows

Siga a configuração do Windows | Siga la instalación de Windows



### Record your Windows password here

**NOTE:** Do not use the @ symbol in your password

Noteer hier uw Windows-wachtwoord

**N.B.:** Gebruik geen @-symbolen in uw wachtwoord

Notez ici votre mot de passe Windows

**REMARQUE :** N'utilisez pas d'arobase (@) dans votre mot de passe

Registre a sua senha do Windows aqui

**NOTA:** Não use o símbolo @ em sua senha

Registre aquí su contraseña de Windows

**NOTA:** No utilice el símbolo @ en su contraseña


## Locate the service tag/regulatory labels

Zoek de locaties van de servicelabels/wettelijke labels

Repérez le numéro de service ou les étiquettes de conformité aux normes

Localizar etiqueta de serviço/rótulos normativos

Localice la etiqueta de servicio/etiqueta regulatoria



### Record your service tag here

Noteer hier uw serviceplaatje | Notez ici votre numéro de service

Registre a etiqueta de serviço aqui | Registre aquí su etiqueta de servicio