

## Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana (solo para México)

La información que se proporciona a continuación aparecerá en el dispositivo que se describe en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

### Importador:

Dell México S.A. de C.V.  
Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11°  
Col. Lomas Altas  
11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario: W06C

Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA

Frecuencia de entrada: 50 Hz/60 Hz

Corriente nominal de salida: 3,6 A

Para obtener información detallada, lea la información sobre seguridad que se envió con el equipo. Para obtener información adicional sobre prácticas óptimas de seguridad, visite [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

Information in this document is subject to change without notice.

© 2011 Dell Inc. All rights reserved.

Dell™, the DELL logo, and XPS One™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: W06C | Type: W06C001

Computer model: XPS One 2710

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

© 2011 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden.

Dell™, het DELL-logo en XPS One™ zijn handelsmerken van Dell Inc.; Windows® is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Voorgescreven model: W06C | Type: W06C001

Computermodel: XPS One 2710

Les informations de ce document sont sujettes à modification sans préavis.

© 2011 Dell Inc. Tous droits réservés.

Dell™, le logo DELL et XPS One™ sont des marques commerciales de Dell Inc. Windows® est une marque commerciale ou déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Modèle réglementaire : W06C | Type : W06C001

Modèle d'ordinateur : XPS One 2710

La información incluida en este documento se puede modificar sin notificación previa.

© 2011 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

Dell™ y el logotipo de DELL son marcas comerciales de Dell Inc. Windows® es una marca comercial o marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países.

Modelo reglamentario: W06C | Tipo: W06C001

Modelo de equipo: XPS One 2710

## More Information

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start**→ **All Programs**→ **Dell Help Documentation** or go to [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell). Customers in the United States can call 800-WWW-DELL (800-999-3355).

## Meer informatie

Klik op **Start**→ **Alle programma's**→ **Help-bestanden van Dell** of ga naar [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) voor meer informatie over de functies en geavanceerde opties die beschikbaar zijn op uw computer.

Ga naar [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell) om contact op te nemen met Dell voor zaken op het gebied van verkoop, technische ondersteuning of klantenservice. Klanten in de Verenigde Staten kunnen bellen met 800-WWW-DELL (800-999-3355).

## En savoir plus

Pour en savoir plus sur les fonctionnalités et les options avancées de votre ordinateur, cliquez sur **Démarrer**→ **Tous les programmes**→ **Documentation de l'aide Dell** ou visitez la page [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

Pour contacter Dell en cas de problèmes concernant les ventes, le support technique ou le service client, consultez la page [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell). Aux États-Unis, appelez le 800-WWW-DELL (800-999-3355).

## Más información



Para conocer más sobre las funciones y opciones avanzadas disponibles para su equipo portátil, haga clic en **Inicio**→ **Todos los programas**→ **Dell Help Documentation** (Documentación de ayuda de Dell) o visite la página [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

Para comunicarse con Dell por ventas, soporte técnico o consultas de servicio al cliente, visite la página [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell). Los clientes que se encuentran en Estados Unidos pueden llamar al 800-WWW-DELL (800-999-3355).



# Computer Features

Computerfuncties | Fonctionnalités de l'ordinateur | Características del equipo



- |                               |   |                           |
|-------------------------------|---|---------------------------|
| 1. Microphone                 | 9. Volume/Display-settings controls (3) | 16. Power port            |
| 2. Camera-cover latch         | 10. 8-in-1 media-card reader            | 17. Network port          |
| 3. Infrared-receiver lens     | 11. USB 3.0 ports (2)                   | 18. USB 3.0 ports (4)     |
| 4. Camera                     | 12. Audio ports (2)                     | 19. HDMI-out port         |
| 5. Camera-status light        | 13. TV-in port                          | 20. Infrared-emitter port |
| 6. Optical drive              | 14. S/P DIF port                        | 21. Security-cable slot   |
| 7. Power button               | 15. HDMI-in port                        |                           |
| 8. Optical-drive eject button |   |                           |

- |                                    |   |                                  |
|------------------------------------|---|----------------------------------|
| 1. Microfoon                       | 9. Regelaars voor volume-/weergave-instellingen (3) | 16. Stroomtoevoerpoort           |
| 2. Schuifje voor camera            | 10. 8-in-1-mediakaartlezer                          | 17. Netwerkpoot                  |
| 3. Lens van infraroodontvanger     | 11. USB 3.0-poorten (2)                             | 18. USB 3.0-poorten (4)          |
| 4. Camera                          | 12. Audiopoorten (2)                                | 19. HDMI-out-poort               |
| 5. Statuslampje van camera         | 13. TV-in-poort                                     | 20. Infrarood-emitterpoort       |
| 6. Optisch station                 | 14. S/P DIF-poort                                   | 21. Sleuf voor beveiligingskabel |
| 7. Aan-/uitknop                    | 15. HDMI-in-poort                                   |                                  |
| 8. Uitwerpknop van optisch station |   |                                  |

- |   |  |                                     |
|---|--|-------------------------------------|
| 1. Microphone                           | 9. Boutons de réglage du volume/de l'écran (3) | 16. Port d'alimentation             |
| 2. Loquet du capot de la caméra         | 10. Lecteur de carte mémoire 8 en 1            | 17. Port réseau                     |
| 3. Lentille réceptrice infrarouge       | 11. Ports USB 3.0 (2)                          | 18. Ports USB 3.0 (4)               |
| 4. Caméra                               | 12. Ports audio (2)                            | 19. Port de sortie HDMI             |
| 5. Voyant d'état de la caméra           | 13. Port d'entrée TV                           | 20. Port émetteur infrarouge        |
| 6. Lecteur optique                      | 14. Port DIF S/P                               | 21. Logement pour câble de sécurité |
| 7. Bouton d'alimentation                | 15. Port d'entrée HDMI                         |                                     |
| 8. Bouton d'éjection du lecteur optique |  |                                     |

- |   |  |                                    |
|---|--|------------------------------------|
| 1. Micrófono                              | 9. Controles de configuración de volumen y visualización (3) | 16. Puerto de energía              |
| 2. Pestillo de la cubierta de la cámara   | 10. Lector de tarjetas multimedia 8-en-1                     | 17. Puerto de red                  |
| 3. Lente receptor de rayos infrarrojos    | 11. Puertos USB 3.0 (2)                                      | 18. Puertos USB 3.0 (4)            |
| 4. Cámara                                 | 12. Puertos de audio (2)                                     | 19. Puerto HDMI de salida          |
| 5. Luz de estado de la cámara             | 13. Puerto de entrada de TV                                  | 20. Puerto de emisión infrarrojo   |
| 6. Unidad óptica                          | 14. Puerto S/P DIF   | 21. Ranura para cable de seguridad |
| 7. Botón de encendido                     | 15. Puerto HDMI de entrada                                   |                                    |
| 8. Botón de expulsión de la unidad óptica |  |                                    |

# XPS One 2710

## Quick Start Guide

Snelstartgids | Guide de démarrage rapide

Guía de inicio rápido



