

# Dell Precision Appliance for Wyse

## Quick Start Guide

Guide d'information rapide

Guía de inicio rápido

NOTE: The cabling instructions are valid only if your workstation is shipped with host cards and Quadro GPUs.

REMARQUE : les instructions relatives au câblage sont valables seulement si votre station de travail est fournie avec des cartes hôte et des GPU Quadro.


NOTA: Las instrucciones de cableado solo son válidas si el envío de la estación de trabajo incluye tarjetas de host y GPU Quadro.



### 1 Install the system into a rack

Installez le système dans un rack


Instale el sistema en un rack



### 2 Connect the keyboard, mouse, and monitor (optional)

Connectez le clavier, la souris et le moniteur (facultatif)


Conecte el teclado, el ratón y el monitor (opcional)



### 3 Connect the GPUs to the host cards

Connectez les GPU aux cartes hôte


Conecte las GPU a las tarjetas de host



### 4 Connect the network ports to an external switch

Connectez les ports réseau à un commutateur externe


Conecte los puertos de red al conmutador externo



### 5 Connect the system to an electrical outlet

Connectez le système à une prise électrique


Conecte el sistema a una toma de alimentación eléctrica



### 6 Loop and secure the power cable in the retention clip

Formez une boucle et fixez le câble d'alimentation au clip de maintien


Enrolle y fije el cable de alimentación con el gancho de retención



### 7 Power on the system

Mettez le système sous tension

Encienda el sistema



### 8 Download the Quick Start Tool and Dell Precision Appliance for Wyse User's Guide for Dell Precision Rack 7910 from dell.com/support

Pour Dell Precision Rack 7910, téléchargez l'outil de démarrage rapide et le guide d'utilisation de Dell Precision Appliance pour Wyse à partir du site [dell.com/support](http://dell.com/support)

Descargue Quick Start Tool y Dell Precision Appliance para la Guía de usuario de Wyse para Dell Precision Rack 7910 en [dell.com/support](http://dell.com/support)

## Product support and manuals

Support produits et manuels

Manuales y soporte técnico de productos

## Contact Dell

Contacter Dell

Póngase en contacto con Dell

## Regulatory and safety

Règlementations et sécurité

Normativa y seguridad

## Regulatory model

Modèle réglementaire

Modelo normativo

## Regulatory type

Type réglementaire

Tipo normativo

## Computer model

Modèle de l'ordinateur

Modelo de equipo

[dell.com/support](http://dell.com/support)

[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)



E31S

E31S001

Dell Precision Appliance for Wyse

## Features

Caractéristiques | Funciones



## Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

### Importador:

Dell México S.A. de C.V.  
Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11.º  
Col. Lomas Altas  
11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario:

E31S

Voltaje de entrada:

100 V CA–240 V CA / 200 V CA–240 V CA /  
48-60 VDC

Corriente de entrada (máxima):

12 A–6,5 A (x2) / 10 A–5 A (x2) / 6,5 A–3 A (x2) /  
5 A (x2) / 32 A (x2)

Frecuencia de entrada:

50 Hz–60 Hz



**NOTE: For additional information on Quadro GPU and Grid card configuration, see [dell.com/support](http://dell.com/support).**

**REMARQUE :** pour de plus amples informations sur la configuration du GPU Quadro et de la carte GRID, rendez-vous sur [dell.com/support](http://dell.com/support).

**NOTA:** Para obtener más información acerca de la configuración de la GPU Quadro y la tarjeta Grid, consulte [dell.com/support](http://dell.com/support).