

איתור מידע ומשאבים נוספים

אם עליך:	ראה:
לחפש מידע על נהלים מומלצים בנושא בטיחות עבור המחשב, לעיין במידע בנוגע לאחריות, תנאים והתניות (ארה"ב בלבד), הנחיות בטיחות, מידע בנושא תקינה, מידע ארגונומיה והסכם רישיון למשתמש הקצה.	מסמכי הבטיחות והתקינה שסופקו עם המחשב שברשותך ודף הבית של התאימות לתקינה בכתובת www.dell.com/regulatory_compliance

המידע במסמך זה עשוי להשתנות ללא הודעה.

© 2009–2010 Dell Inc. כל הזכויות שמורות. הודפס בפולין.

חל איסור מוחלט על שעתוק חומרים אלה, בכל דרך שהיא, ללא קבלת רשות בכתב מאת Dell Inc.

הסימנים המסחריים שבשימוש בטקסט זה: Dell, הסמל של DELL, ו-Dell Precision הם סימנים מסחריים של Dell Inc.; Blu-ray Disc הוא סימן מסחרי של Blu-ray Disc Association; Intel הוא סימן מסחרי רשום ו-Core הוא סימן מסחרי של Intel Corporation בארצות הברית ובארצות אחרות.

ייתכן שייעשה שימוש בסימנים מסחריים ובשמות מסחריים אחרים במסמך זה כדי להתייחס לישויות הטוענות לבעלות על הסימנים והשמות, או למוצרים שלהן. Dell Inc. מוותרת על כל עניין קנייני בסימנים מסחריים ושמות מסחריים פרט לאלה שבבעלותה.

חשמל	
הספק	350 וואט
פיזור חום מרבי	1837 BTU לשעה (ספק כוח של 350 וואט)
הערה: פיזור החום מחושב על פי ההספק הנקוב של ספק הכוח.	
מתח	100 וולט – 127 וולט/200 וולט – 240 וולט, 50 הרץ – 60 הרץ, 10/5 אמפר
סוללת מטבע	סוללת מטבע ליתיום CR2032 של 3 וולט (לקבלת מידע חשוב בנושא הגדרת מתח, עיין בהוראות הבטיחות המצורפות למחשב)
מידות פיזיות	
גובה	370.40 מ"מ (14.58 אינץ')
רוחב	170 מ"מ (6.69 אינץ')
עומק	433.78 מ"מ (17.08 אינץ')
משקל	7.95 ק"ג – 10.50 ק"ג (17.53 ליברות – 23.15 ליברות)
תנאים סביבתיים	
טמפרטורה:	
הפעלה	10° צלזיוס עד 35° צלזיוס (50° פרנהייט עד 95° פרנהייט)
אחסון	40°– צלזיוס עד 65° צלזיוס (40°– פרנהייט עד 149° פרנהייט)
לחות יחסית	20% עד 80% (ללא עיבוי)
גובה:	
הפעלה	15.2 – עד 3048 מטר (50 – רגל עד 10,000 רגל)
אחסון	15.2 – עד 10,668 מטר (50 – רגל עד 35,000 רגל)
רמת זיהום אוויר	G2 או פחות כמוגדר בתקן ISA-S71.04-1985

כוננים

בעלי גישה מבחורץ:

שניים	מפרצי כוננים בגודל 5.25 אינץ'
אחד	מפרצי כוננים בגודל 3.5 אינץ'

בעלי גישה מבפנים:

שניים	מפרצי כונן SATA בגודל 3.5 אינץ'
-------	---------------------------------

התקנים זמינים:

שניים	כוננים קשיחים מסוג SATA בגודל 3.5 אינץ'
שניים	כונן DVD-ROM מסוג SATA בגודל 5.25 אינץ', DVD+/-RW או כונן Blu-ray Disc™

נוריות בקרה ונוריות אבחון

נורית הפעלה

כבויה — המערכת כבויה או שאינה מקבלת אספקת חשמל.
כחולה — המערכת מתפקדת באופן מלא ובמצב מופעל. הבהוב בכחול מצייין כי המחשב במצב שינה.
כתום — אור כתום קבוע כאשר המחשב אינו מופעל מצייין שקיימת בעיה בלוח המערכת או באספקת החשמל. אור כתום מהבהב מצייין שקיימת בעיה באחד מההתקנים במערכת.

נורית גישה לכונן

מציגה את פעילות הכונן הקשיח מסוג SATA או התקליטור/DVD.
אור כחול — אור כחול מהבהב מצייין שהמחשב קורא נתונים מכוננים או כותב נתונים לכוננים.

נורית שלמות הקישור


כבויה — המערכת כבויה או שאינה מזהה חיבור פיזי לרשת.
ירוקה — קיים חיבור של 10 או 100 מגה-סיביות לשנייה בין הרשת לבין המחשב.
כתומה — קיים חיבור של 1000 מגה-סיביות לשנייה בין הרשת לבין המחשב.

מפרט



הערה: המפרט הבא הוא רק זה הנדרש לפי החוק להישלח עם המחשב. לקבלת רשימה מלאה ועדכנית של המפרט עבור המחשב שברשותך, עבור אל support.dell.com.

מידע מערכת	
ערכת שבבים	Intel H57 Express / Intel P55 Express
מעבד	
מעבד	<ul style="list-style-type: none"> מעבד מסדרת Intel Core™ i3 עם מאיץ גרפי Intel Graphics Media Accelerator HD מעבד מסדרת Intel Core i5 עם מאיץ גרפי Intel Graphics Media Accelerator HD מעבד מסדרת Intel Core i7
וידאו	
סוג וידאו:	משולב
משולב	<p>Intel Core i3/i5 מסדרת במעבדים מסדרת Intel H57 Express (בלבד)</p> <p>הערה: מעבדים מסוג i7-880, i7-870, i7-860, i7-860S, i5-750 ו-i5-750S אינם תומכים בוידאו משולב.</p>
נפרד	<p>כרטיס גרפי PCI-E x16</p> <ul style="list-style-type: none"> ATI FirePro V3750 — GDDR3 בנפח 256 מגה-בתים ATI FireMV 2260 — DDR3 בנפח 256 מגה-בתים NVIDIA Quadro NVS 295 — DDR3 בנפח 256 מגה-בתים NVIDIA Quadro FX 580 — GDDR3 בנפח 512 מגה-בתים
זיכרון וידאו	256 מגה-בתים, 512 מגה-בתים
זיכרון	
מחבר מודול זיכרון	DIMM חריצי
קיבולת מודול זיכרון	1 ג'יגה-בתים, 2 ג'יגה-בתים, או 4 ג'יגה-בתים
סוג	DDR3 של 1066 מגה-הרץ, 1333 מגה-הרץ
זיכרון מזערי	1 ג'יגה-בתים
זיכרון מרבי	16 ג'יגה-בתים


2 חבר את המקלדת או העכבר בעלי חיבור ה-USB.
(אופציונלי).





3 חבר את כבל הרשת (אופציונלי).




4 חבר את המודם (אופציונלי).



5 חבר את כבלי החשמל.




6 לחץ על לחצני ההפעלה בצג ובמחשב




התקנה מהירה

אזהרה: לפני שתתחיל לבצע הליך כלשהו בסעיף זה, קרא את הוראות הבטיחות המצורפות למחשב שברשותך. מידע נוסף על שיטות העבודה המומלצות בנושא ניתן למצוא בכתובת www.dell.com/regulatory_compliance.


הערה: התקנים מסוימים עשויים שלא להיות כלולים, אם לא הזמנת אותם. 

1 חבר את התצוגה באמצעות אחד הכבלים הבאים:


b כבל DisplayPort




a כבל ה-DVI הלבן




d כבל DVI אל מתאם DisplayPort



c כבל ה-VGA למתאם DVI



e כבל VGA אל מתאם DisplayPort.




מחברי הלוח האחורי 12

11 חריצים לכרטיסי הרחבה (4)

מחבר חשמל 14

13 מתג בורר מתח

לוח אחורי



מחבר מתאם רשת 2

1 נורית שלמות קישור

מחבר קו כניסה / מחבר L/R (ימין/שמאל) אחורי 4

3 נורית פעילות רשת

מחבר מיקרופון / מחבר מרכזי/Subwoofer 6

5 מחבר קו יציאה / מחבר L/R (ימין/שמאל) קדמי

יציאה טורית 8

7 מחברי USB 2.0 (6)

מחבר PS/2 - מקלדת 10

9 מחבר DVI-I

11 מחבר PS/2 - עכבר

הערה: מחבר ה-DVI-I זמין רק עם ערכת שבבים Intel® H57 Express.





אודות אזהרות

אזהרה: "אזהרה" מציינת אפשרות של נזק לרכוש, פגיעה גופנית או מוות.

תחנת עבודה Dell Precision™ T1500 של גיליון טכני של מידע על התקנה ותכונות

מבט מהחזית ומאחור



- | | | | |
|----|------------------------------|---|--------------------|
| 2 | להצנן פליטה של כונן אופטי | 1 | כונן אופטי |
| 4 | להצנן הפעלה | 3 | מחברי USB 2.0 (4) |
| 6 | מחבר אוזניות | 5 | נורית גישה לכונן |
| 8 | קורא כרטיסי מדיה (אופציונלי) | 7 | מחבר מיקרופון |
| 10 | חרוץ כבל אבטחה | 9 | טבעת של מנעול תליה |

