



À propos des avertissements




AVERTISSEMENT : Un **AVERTISSEMENT** signale un risque d'endommagement du matériel, de blessure corporelle ou de mort.

Dell™ Precision™ T3500


Informations sur l'installation et les fonctionnalités

Vue avant




- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | lecteurs optiques (2) | 2 | bouton d'éjection du lecteur optique |
| 3 | baie modulaire (contient un lecteur de disquette ou un lecteur de carte, tous deux en option) | 4 | voyant d'activité du disque dur |
| 5 | connecteurs USB 2.0 (2) | 6 | bouton d'alimentation, voyant d'alimentation |
| 7 | connecteur de casque | 8 | connecteur de microphone |
| 9 | voyant de liaison réseau | 10 | voyants de diagnostic (4) |

Vue arrière



- | | | | |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1 | connecteur d'alimentation | 2 | logements pour carte d'extension (6) |
| 3 | connecteurs du panneau arrière | | |

Connecteurs du panneau arrière



- | | | | |
|----|-------------------------------|----|----------------------------------|
| 1 | connecteur parallèle | 2 | connecteur de souris PS/2 |
| 3 | connecteur de ligne de sortie | 4 | voyant d'intégrité de la liaison |
| 5 | connecteur de carte réseau | 6 | voyant d'activité réseau |
| 7 | connecteurs USB 2.0 (2) | 8 | connecteur de ligne d'entrée |
| 9 | connecteur eSATA | 10 | connecteurs USB 2.0 (× 4) |
| 11 | connecteur de clavier PS/2 | 12 | connecteur série |

Configuration rapide




AVERTISSEMENT : Avant de commencer toute procédure de cette section, lisez les informations de sécurité fournies avec votre ordinateur. Pour plus d'informations sur les meilleures pratiques, voir le site www.dell.com/regulatory_compliance.




REMARQUE : Il se peut que certains périphériques ne soient pas inclus si vous ne les avez pas commandés.

1 Connectez le moniteur avec l'un des câbles suivants :


a Le câble d'adaptateur en Y pour deux moniteurs




b Le câble blanc DVI




c Le câble DisplayPort





d Le câble d'adaptateur DVI DisplayPort





2 Connectez un périphérique USB, tel qu'un clavier ou une souris.




3 Branchez le câble de réseau.



4 Branchez le(s) câble(s) d'alimentation.



5 Appuyez sur le bouton d'alimentation du moniteur et de l'ordinateur.



Caractéristiques



REMARQUE : Les caractéristiques suivantes de l'ordinateur se limitent à celles qu'impose la législation. Pour obtenir la liste complète des caractéristiques de votre ordinateur, voir le site support.dell.com.

Processeur

Type	Intel® Xeon® Processor 3500 series Intel Xeon Processor 5500 series
------	--

Informations sur le système

Jeu de puces du système	Intel X58+ ICH10
Largeur du bus de données	64 bits

Vidéo

Type :

Discret

Deux logements PCI Express 2.0 x16

REMARQUE : Prend en charge l'option graphique discrète pleine hauteur ou 3/4 longueur via le logement de carte graphique PCIe x16.

Lecteurs

Accessibles de l'extérieur	Une baie de lecteur 3,5 pouces (FlexBay) Deux baies de lecteur 5,25 pouces
----------------------------	---

Accessibles de l'intérieur	Deux baies de disque dur SATA 3,5 pouces
----------------------------	--

REMARQUE : Il est possible d'installer les troisième et quatrième disques durs 3,5 pouces dans la baie FlexBay ou dans la baie de lecteur optique.

Commandes et voyants

Avant de l'ordinateur :

Bouton d'alimentation

Bouton de commande

Voyant d'alimentation

Voyant orange : fixe pour signaler un problème concernant un périphérique installé, clignotant pour signaler un problème d'alimentation interne.

Voyant vert : clignotant à l'état de veille, fixe sous tension.

Commandes et voyants (suite)

Voyant d'activité du lecteur	Voyant vert : clignotant lorsque l'ordinateur lit ou écrit des données sur le disque dur SATA ou sur un CD/DVD.
Voyant de liaison réseau	Voyant vert : fixe pour signaler une connexion vers un réseau actif. Voyant éteint : aucune connexion au réseau.

Arrière de l'ordinateur :

Voyant d'intégrité de liaison (sur la carte réseau intégrée)	La couleur du voyant d'intégrité de liaison dépend du débit de la liaison : Voyant vert : indication d'une connexion satisfaisante à 10 Mbits/s entre le réseau et l'ordinateur. Voyant orange : indication d'une connexion satisfaisante à 100 Mbits/s entre le réseau et l'ordinateur. Voyant jaune : indication d'une connexion satisfaisante à 1 000 Mbits/s entre le réseau et l'ordinateur. Voyant éteint : aucune connexion physique au réseau détectée par l'ordinateur.
Voyant d'activité du réseau (sur la carte réseau intégrée)	Voyant clignotant jaune

Alimentation

Bloc d'alimentation en courant continu :

Tension (voir les informations de sécurité fournies avec votre ordinateur pour obtenir d'importantes informations de réglage de la tension).	115/230 VCA, 50/60 Hz, 6,0/3,0 A
--	----------------------------------

Pile bouton	Pile bouton 3 V CR2032 au lithium
-------------	-----------------------------------

Caractéristiques physiques

Hauteur	44,8 cm (17,6 pouces)
Largeur	17,25 cm (6,8 pouces)
Profondeur	46,8 cm (18,4 pouces)
Poids	17,3 kg (38,0 livres)

Environnement

Température :

En fonctionnement de 10 à 35 °C (50 à 95 °F)

Stockage de -40 à 65 °C (-40° à 149 °F)

Humidité relative 20 à 80 % (sans condensation)

Altitude :

En fonctionnement - 15,2 à 3 048 m (-50 à 10 000 pieds)

Stockage - 15,2 à 10 668 m (-50 à 35 000 pieds)

Niveau de contaminants atmosphériques G2 ou inférieur, tel que défini par la norme ISA-S71.04-1985

Informations et ressources supplémentaires

Si vous voulez :

trouver des informations sur les meilleures pratiques en matière de sécurité pour votre ordinateur et prendre connaissance ou consulter les informations sur la garantie, les termes et conditions (États-Unis uniquement), les consignes de sécurité, les informations sur les réglementations, les informations sur l'ergonomie et le contrat de licence utilisateur final.

Voir :

les documents sur la sécurité et les réglementations livrés avec votre ordinateur ainsi que la page sur les réglementations, à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Les informations de ce document sont sujettes à modification sans préavis.

© 2009 Dell Inc. Tous droits réservés. Imprimé en Irlande.

La reproduction de ce document de quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

Marques mentionnées dans ce document : *Dell*, le logo *DELL* et *Dell Precision* sont des marques de Dell Inc., *Intel* et *Xeon* sont des marques déposées de Intel Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

D'autres marques commerciales et noms de marque peuvent être mentionnés dans ce document pour faire référence aux entités se réclamant de ces marques et de ces noms ou de leurs produits. Dell Inc. décline tout intérêt dans l'utilisation des marques déposées et des noms de marque ne lui appartenant pas.