

Dell Precision Tower 3620


Quick Start Guide

Hurtig startguide
Pikaopas
Hurtigstart
Snabbstartguide




1 Connect the keyboard and mouse

Tilslut tastatur og mus
Liitä näppäimistö ja hiiri
Slik kobler du til tastaturet og musa
Anslut tangentbordet och musen




2 Connect the network cable — optional

Tilslut netværkskablet — valgfrit
Liitä verkkokaapeli — valinnainen
Slik kobler du til nettverkskabelen — tilleggsutstyr
Anslut nätverkskabeln — valfritt



3 Connect the display

Tilslut skærmen
Liitä näyttö
Slik kobler du til skjermen
Anslut bildskärmen



NOTE: If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.

BEMÆRK: Hvis du bestilte din computer med et diskret grafikkort, tilslut skærmen til det diskrete grafikkort.


HUOMAUTUS: Jos tilasit tietokoneen erillisellä näyttönohjainkortilla, liitä näyttö erilliseen näyttönohjainkorttiin.

MÆRK: Hvis du bestilte et diskret grafikkort sammen med datamaskinen, må du koble skjermen til det diskrete grafikkortet.

ANMÄRKNING: Om du beställde datorn med ett separat grafikkort ansluter du bildskärmen till det separata grafikkortet.

4 Connect the power cable and press the power button


Tilslut strømkablet og tryk på tænd/sluk-knappen
Kytke virtajohto ja paina virtapainiketta
Slik kobler du til strømkabelen og trykker på strømknappen
Anslut strømkabeln och tryck på strömbrytaren



5 Finish operating system setup


Afslut konfiguration af operativsystem
Suorita käyttöjärjestelmän asennus loppuun
Fullfør oppsett av operativsystemet
Slutför inställningen av operativsystemet

Windows 8.1



Enable security and updates

Aktivér sikkerhed og opdateringer
Ota suojaus ja päivitykset käyttöön
Aktiver sikkerhet og oppdateringer
Aktivera säkerhet och uppdateringar



Connect to your network

Opret forbindelse til netværket
Muodosta verkkoyhteys
Koble deg til nettverket ditt
Anslut till ditt nätverk


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

BEMÆRK: Hvis du opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

HUOMAUTUS: Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

MÆRK: Hvis du skal koble deg et til sikkert trådløst netværk, skal du angi passordet til det trådløse netværket når du blir bedt om det.

ANMÄRKNING: Ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto
Kirjautu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili
Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto
Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

Product support and manuals
Produktsupport og manualer
Tuotetuki ja käyttöoppaat
Produktsupport och handböcker

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows
Dell.com/support/linux

Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot
Kontakt Dell | Kontakta Dell

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus
Lovgivningsmæssigt og sikkerhed
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus
Lovpålagte forhold og sikkerhet
Reglering och säkerhet

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli
Regulerende modell | Regleringsmodell

D13M

Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi
Regulerende type | Regleringstyp

D13M002

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli
Datamaskinmodell | Datormodell

Dell Precision Tower 3620




08WN09A00

© 2015 Dell Inc.
© 2015 Microsoft Corporation.
© 2015 Canonical Ltd.


Printed in China.
2015-08

Windows 7



Set up password for Windows

Opret adgangskode til Windows
Määritä Windowsin salasana
Sett opp passord for Windows
Ställ in lösenord för Windows



Connect to your network

Opret forbindelse til netværket
Muodosta verkkoyhteys
Koble deg til nettverket ditt
Anslut till ditt nätverk


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

BEMÆRK: Hvis du opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

HUOMAUTUS: Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

MERK: Hvis du skal koble deg et til sikkert trådløst netværk, skal du angi passordet til det trådløse netværket når du blir bedt om det.

ANMÄRKNING: Ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk.



Protect your computer

Beskyt din computer
Suojaa tietokoneesi
Beskytt datamaskinen
Skydda din dator

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Følg instruktionerne på skærmen for at afslutte opsætning.

Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.

Følg instruksene i skjermen for å gjøre ferdig oppsettet.

Slutför inställningen genom att följa anvisningarna på skärmen.

Locate Dell apps in Windows 8.1

Find dine Dell-apps i Windows 8.1 | Paikanna Dell-sovellukset Windows 8.1:stä

Finn Dell-apper i Windows 8.1 | Hitta Dell-appar i Windows 8.1



Register My Device

Register your computer

Registrer computeren | Rekisteröi tietokone
Registrer datamaskinen din | Registrera din dator



Dell Backup and Recovery

Backup, recover, repair, or restore your computer

Sikkerhedskopier, genopret, reparer eller gendan din computer
Varmuuskopioi, palauta tai korjaa tietokoneesi
Sikkerhedskopier, gjenopprett eller reparer datamaskinen
Säkerhetskopiera, återhämta, reparera eller återställ din dator



Dell Data Protection | Protected Workspace

Protect your computer and data from advanced malware attacks

Beskyt din computer og dine data mod avancerede malware-angreb
Suojaa tietokoneesi ja tietosi edistyneiltä haittaohjelmistöhyökkäyksiltä
Beskytt datamaskinen og data mot avanserte angrep fra skadelig programvare
Skydda din dator och data från avancerade attacker från skadlig kod





SupportAssist Check and update your computer

Tjek og opdater din computer
Tarkista ja päivitä tietokoneesi
Kontroller og oppdater datamaskinen
Kontrollera och uppdatera din dator



Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen



1. Power button
2. Optical drive
3. Optical drive (optional)
4. Headphone connector
5. Microphone connector
6. USB 3.0 connectors
7. USB 2.0 connector
8. USB 2.0 connector with PowerShare
9. Hard-drive activity light
10. Power-supply diagnostic light
11. Power-supply diagnostic button
12. Power-cable connector
13. PS/2 mouse connector
14. PS/2 keyboard connector

1. Tænd/sluk-knap
2. Optisk drev
3. Optisk drev (valgfrit tilbehør)
4. Stik til hovedtelefon
5. Mikrofonstik
6. USB 3.0-stik
7. USB 2.0-stik
8. USB 2.0-sik med PowerShare
9. Indikator for harddiskaktivitet
10. Diagnosticeringsindikator for strømforsyning
11. Diagnosticeringsknap for strømforsyning
12. Strømkabelstik
13. PS/2-musestik

15. USB 2.0 connectors (supports ACPI S5 wake up)
16. DisplayPort connectors
17. HDMI connector
18. USB 3.0 connectors
19. Line-out connector
20. Line-in/microphone connector
21. Expansion-card slots
22. Security-cable slot
23. Padlock ring
24. Network connector
25. Serial port connector

14. PS/2-tastaturstik
15. USB 2.0-stik (understøtter ACPI S5 vække)
16. DisplayPort-stik
17. HDMI-stik
18. USB 3.0-stik
19. Stik til udgående linje
20. Stik til indgående linje/mikrofonstik
21. Stik til udvidelseskort
22. Sikkerhedskablets åbning
23. Øje til hængelås
24. Netværksstik
25. Serielt portstik

1. Virtapainike
2. Optinen asema
3. Optinen asema (valinnainen)
4. Kuulokeliitäntä
5. Mikrofoniliitin
6. USB 3.0 -liittimet
7. USB 2.0 -liitäntä
8. USB 2.0 -liitäntä jossa PowerShare
9. Kiintolevyn toimintavalo
10. Virtalähteen diagnoosivalo
11. Virtalähteen diagnoosipainike
12. Virtajohdon liitäntä
13. PS/2-hiiriliitin
14. PS/2-näppäimistöliitin

1. Strømknapp
2. Optisk disk
3. Optisk stasjon (tilleggsstyr)
4. Kontakt for hodetelefon
5. Mikrofonkontakt
6. USB 3.0-kontakter
7. USB 2.0-kontakt
8. USB 2.0-kontakt med PowerShare
9. Aktivitetslampe for harddisk
10. Strømforsynings diagnosticeringslampe
11. Strømforsynings diagnosticeringsknap
12. Strømkontakt
13. PS/2-muskontakt

15. USB 2.0 -liitäntä (tukee ACPI S5 -herätystä)
16. DisplayPort-liittimet
17. HDMI-liitin
18. USB 3.0 -liittimet
19. Linjalähdön liitäntä
20. Linjatulo/mikrofoniliitin
21. Laajennuskorttipaikat
22. Suojakaapelin paikka
23. Riippulukorenkaat
24. Verkkoliitin
25. Sarjaporttiliitäntä

14. PS/2-tastaturkontakt
15. USB 2.0-kontakter (støtter ACPI S5-oppvekking)
16. DisplayPort-kontakter
17. HDMI-kontakt
18. USB 3.0-kontakter
19. Linje ut-kontakt
20. Linje inn-/mikrofonkontakt
21. Utvidelsessor
22. Spor for sikkerhetskabel
23. Hengelåsring
24. Netværkskontakt
25. Serieportkontakt

1. Strömbrytare
2. Optisk enhet
3. Optisk enhet (tillval)
4. Hörlurskontakt
5. Mikrofonkontakt
6. USB 3.0-kontakter
7. USB 2.0-kontakt
8. USB 2.0-kontakt med PowerShare
9. Lampa för harddiskaktivitet
10. Diagnostikklampa för strömförsörjning
11. Diagnostikknapp för strömförsörjning
12. Strømkabelkontakt
13. PS/2-muskontakt

NOTE: An upgrade from Windows 7 32-bit to Windows 10 will require a manual installation of the system drivers. For latest drivers, visit dell.com/support.

BEMÆRK: En opgradering fra Windows 7 32-bit til Windows 10 vil kræve en manuel installation af systemdriverne. Besøg dell.com/support for de nyeste drivere.

HUOMAUTUS: Päivitys 32-bittisestä Windows 7:stä Windows 10:een edellyttää järjestelmäohjainten manuaalista asennusta. Voit ladata tuoreimmat ohjaimet osoitteesta dell.com/support.

MERK: Systemdriverne må installeres manuelt for å oppdatere fra Windows 7.32-bit til Windows 10. Se dell.com/support for å finne de nyeste driverne.

ANMÄRKNING: En uppgadering från Windows 7 32-bitars till Windows 10 kräver en manuell installation av systemdrivrutinerna. Gå till dell.com/support för de senaste drivrutinerna.

14. PS/2-tangentbordskontakt
15. USB 2.0-kontakter (stöder ACPI S5-väckning)
16. DisplayPort-kontakter
17. HDMI-kontakt
18. USB 3.0-kontakter
19. Linjeutgångskontakt
20. Linjeingångs-/mikrofonkontakt
21. Kortplatser för expansionskort
22. Plats för kabellås
23. Hänglåsring
24. Nätverksanslutning
25. Serieportkontakt