

Dell Precision Tower 3620


Quick Start Guide

Panduan Pengaktifan Cepat
Guía de inicio rápido
Hướng dẫn khởi động nhanh
دليل البدء السريع




1 Connect the keyboard and mouse

Sambungkan keyboard dan mouse
Conecte el teclado y el mouse
Kết nối bàn phím và chuột
قم بتوصيل لوحة المفاتيح والماوس




2 Connect the network cable — optional

Sambungkan kabel jaringan — opsional
Conecte el cable de red (opcional)
Kết nối dây cáp mạng - tùy chọn
قم بتوصيل كبل الشبكة - اختياري



3 Connect the display

Sambungkan display
Conecte la pantalla
Kết nối màn hình hiển thị
قم بتوصيل الشاشة



NOTE: If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.

CATATAN: Jika Anda memesan komputer dengan kartu grafis diskret, sambungkan display ke kartu grafis diskret.



NOTA: Si encargó su equipo con una tarjeta de gráficos discretos, conecte la pantalla al conector en la tarjeta de gráficos discretos.

GHI CHÚ: Nếu bạn đã đặt hàng máy tính của mình với card đồ họa chuyên dụng, hãy kết nối màn hình với card đồ họa chuyên dụng đó.

ملاحظة: في حالة قيامك بشراء بطاقة رسومات منفصلة أثناء شراء الكمبيوتر، قم بتوصيل الشاشة ببطاقة الرسومات المنفصلة.


4 Connect the power cable and press the power button

Sambungkan kabel daya dan tekan tombol daya
Conecte el cable de alimentación y presione el botón de encendido
Đấu nối với cáp nguồn và nhấn nút nguồn
صل كبل التيار واضغط على زر التشغيل




5 Finish Windows 10 setup

Tuntaskan penataan Windows 10
Finalice la configuración de Windows 10
Hoàn tất cài đặt Windows 10
إنهاء إعداد Windows 10



Enable Support and Protection

Aktifkan Dukungan dan Perlindungan
Activar Soporte y protección
Bật Hỗ trợ và Bảo vệ
تمكين الدعم والحماية



Connect to your network

Sambungkan ke jaringan Anda
Conéctese a una red
Kết nối vào mạng của bạn
التوصيل بالشبكة


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

CATATAN: Jika Anda menghubungkan ke jaringan nirkabel aman, masukkan kata sandi untuk akses jaringan nirkabel tersebut saat diminta.

NOTA: Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.

GHI CHÚ: Nếu bạn đang kết nối với một mạng không dây bảo mật, hãy nhập mật khẩu để truy cập mạng không dây khi được nhắc.

ملاحظة: في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Masuk ke akun Microsoft Anda atau buat akun lokal

Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn và tạo tài khoản trên máy tính

قمب تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي

Product support and manuals

Manual dan dukungan produk
Soporte del producto y manuales
Hỗ trợ sản phẩm và sách hướng dẫn
دعم المنتج والدلائل

Contact Dell

Hubungi Dell | Póngase en contacto con Dell
Liên hệ Dell | Dell الاتصال بـ

Regulatory and safety

Regulasi dan keselamatan | Normativa y seguridad
Quy định và an toàn | ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

Regulatory model

Model regulatori | Modelo normativo
Model quy định | الموديل التنظيمي

Regulatory type

Jenis regulatori | Tipo normativo
Loại quy định | النوع التنظيمي

Computer model

Model komputer | Modelo de equipo
Model máy tính | موديل الكمبيوتر

[Dell.com/support](#)

[Dell.com/support/manuals](#)

[Dell.com/support/windows](#)

[Dell.com/contactdell](#)

[Dell.com/regulatory_compliance](#)

D13M

D13M002

Dell Precision Tower 3620

Locate Dell apps

Mencari aplikasi Dell | Localice las aplicaciones Dell

Xác định vị trí các ứng dụng Dell | تحديد موقع تطبيقات Dell



Dell Product Registration

Register your computer

Daftarkan komputer Anda
Registre el equipo
Đăng ký máy tính của bạn
تسجيل الكمبيوتر




SupportAssist

Check and update your computer


Periksa dan perbarui komputer Anda
Busque actualizaciones para su equipo
Kiểm tra và cập nhật máy tính của bạn
التحقق من الكمبيوتر الخاص بك وتحديثه

Features

Fitur | Funciones | Tính năng | الميزات



1. Power button
2. Optical drive
3. Optical drive (optional)
4. Headphone connector
5. Microphone connector
6. USB 3.0 connectors
7. USB 2.0 connector
8. USB 2.0 connector with PowerShare
9. Hard-drive activity light
10. Power-supply diagnostic light
11. Power-supply diagnostic button
12. Power-cable connector
13. PS/2 mouse connector



14. PS/2 keyboard connector
15. USB 2.0 connectors (supports ACPI S5 wake up)
16. DisplayPort connectors
17. HDMI connector
18. USB 3.0 connectors
19. Line-out connector
20. Line-in/microphone connector
21. Expansion-card slots
22. Security-cable slot
23. Padlock ring
24. Network connector
25. Serial port connector

1. Tombol daya
2. Drive optik
3. Drive optik (opsional)
4. Konektor headphone
5. Konektor mikrofon
6. Konektor USB 3.0
7. Konektor USB 2.0
8. Konektor USB 2.0 dengan PowerShare
9. Lampu aktivitas hard disk
10. Lampu diagnostik catu daya
11. Tombol diagnostik catu daya
12. Konektor kabel-daya
13. konektor mouse PS/2

1. Botón de encendido
2. Unidad óptica
3. Unidad óptica (opcional)
4. Conector para auriculares
5. Conector para micrófono
6. Conectores USB 3.0
7. Conector USB 2.0
8. Conector USB 2.0 con PowerShare
9. Indicador luminoso de actividad de la unidad del disco duro
10. Indicador luminoso de diagnóstico del suministro de alimentación
11. Botón de diagnóstico del suministro de alimentación
12. Conector del cable de alimentación

14. konektor keyboard PS/2
15. Konektor USB 2.0 (mendukung fungsi membangunkan ACPI S5)
16. Konektor DisplayPort
17. Konektor HDMI
18. Konektor USB 3.0
19. Konektor jalur output
20. Konektor kabel input/mikrofon
21. Slot kartu ekspansi
22. Slot kabel pengaman
23. Ring pengunci
24. Konektor jaringan
25. Konektor port serial

13. Conector para mouse PS/2
14. Conector para teclado PS/2
15. Conectores USB 2.0 (compatible con activación ACPI S5)
16. Conectores DisplayPort
17. Conector HDMI
18. Conectores USB 3.0
19. Conector de línea de salida
20. Conector para micrófono/línea de entrada
21. Ranuras para tarjetas de expansión
22. Ranura del cable de seguridad
23. Anillo del candado
24. Conector de red
25. Conector del puerto serie

1. Nút nguồn
2. Ổ đĩa quang
3. Ổ đĩa quang (tùy chọn)
4. Đầu nối tai nghe
5. Đầu nối micrô
6. Đầu nối USB 3.0
7. Đầu nối USB 2.0
8. Đầu nối USB 2.0 với tính năng PowerShare
9. Đèn hoạt động ổ đĩa cứng
10. Đèn chẩn đoán bộ cấp nguồn
11. Nút chẩn đoán bộ cấp nguồn
12. Đầu nối cấp nguồn
13. Đầu nối chuột PS/2

14. موصل لوحة مفاتيح PS/2
15. موصلات USB 2.0 (تدعم تنشيط (ACPI S5)
16. موصلات DisplayPort
17. موصل HDMI
18. موصلا USB 3.0
19. موصل الخرج
20. موصل الدخّل/الميكروفون
21. فتحات بطاقة توسيع
22. فتحة كبل الأمان
23. حلقة القفل
24. موصل الشبكة
25. موصل منفذ تسلسلي

14. Đầu nối bàn phím PS/2
15. Đầu nối USB 2.0 (hỗ trợ đánh thức ACPI S5)
16. Đầu nối DisplayPort
17. Đầu nối HDMI
18. Đầu nối USB 3.0
19. Đầu nối ngõ ra
20. Đầu nối ngõ vào/micrô
21. Khe cắm card mở rộng
22. Khe cáp bảo vệ
23. Vòng gắn khóa
24. Đầu nối mạng
25. Đầu nối cổng nối tiếp

1. زر التشغيل
2. محرك الأقراص الضوئية
3. محرك أقراص ضوئية (اختياري)
4. موصل سماعة الرأس
5. موصل الميكروفون
6. موصلا USB 3.0
7. موصل USB 2.0
8. موصل USB 2.0 المزود بـ PowerShare
9. مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
10. مصباح تشخيص إمداد الطاقة
11. زر تشخيص إمداد الطاقة
12. موصل كبل الطاقة
13. موصل ماوس PS/2



0G5M0TA00

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.



Printed in China.
2015-08