

Dell Precision Workstation T3600/T5600/ T7600

Informações sobre configuração e recursos

Sobre as Advertências

 **ATENÇÃO:** uma ADVERTÊNCIA indica um potencial de danos à propriedade, risco de lesões corporais ou mesmo risco de vida.

Dell Precision Workstation T3600/T5600 — Visão frontal e traseira




Figura 1. Visão frontal e traseira

1. unidade óptica

2. botão de ejeção da unidade óptica



OXH1VRA01

Modelo normativo: D01T, D02X
Tipo normativo: D01T001, D01T002, D02X001
2012 - 03

- | | |
|--|--|
| 3. unidade óptica (opcional) | 12. painel traseiro |
| 4. botão de ejeção da unidade ótica (opcional) | 13. slots de cartão de expansão ativos (6) |
| 5. conector USB 3.0 (1) | 14. slot vazio (1) |
| 6. luz de atividade da unidade | 15. encaixe do cabo de segurança |
| 7. botão liga/desliga, luz de alimentação | 16. anel para cadeado |
| 8. conector de microfone | 17. conector de alimentação |
| 9. conector de fone de ouvido | 18. trava de liberação da fonte de alimentação |
| 10. luzes de diagnóstico (4) | |
| 11. conectores USB 2.0 (3) | |

Painel traseiro




Figura 2. Visão do painel traseiro

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. conector de saída de linha | 7. conector serial |
| 2. luz de integridade da conexão de rede | 8. conectores USB 2.0 (2) |
| 3. conector do adaptador de rede | 9. conector do teclado PS/2 |
| 4. luz de atividade da rede | 10. conectores USB 2.0 (3) |
| 5. conector do mouse PS/2 | 11. conector USB 3.0 |
| 6. conector de entrada de linha/microfone | |

Dell Precision Workstation T7600 - Visão frontal e traseira





Figura 3. Visão frontal e traseira

1. botão liga/desliga, luz de alimentação
2. conector USB 3.0 (1)
3. unidade óptica
4. botão de ejeção da unidade óptica
5. conectores USB 2.0 (3)
6. luz de atividade do disco rígido
7. conector de microfone
8. conector de fone de ouvido
9. luzes de diagnóstico (4)
10. unidade óptica (opcional)
11. botão de ejeção da unidade ótica (opcional)
12. tampa da trava de abertura de acesso ao disco rígido
13. trava de liberação da fonte de alimentação
14. conector de alimentação
15. slots de placa de expansão (2)
16. anel para cadeado
17. encaixe do cabo de segurança
18. painel traseiro
19. slots de cartão de expansão ativos (5)
20. slot vazio (1)

 **NOTA:** Os slots PCIe (#15) são ativados apenas quando um segundo CPU é instalado.

Painel traseiro






Figura 4. Visão do painel traseiro

- | | |
|--|---|
| 1. conector de saída de linha | 7. conector de entrada de linha/microfone |
| 2. luz de integridade da conexão de rede | 8. conector serial |
| 3. conectores do adaptador de rede (2) | 9. conectores USB 2.0 (4) |
| 4. luz de atividade da rede | 10. conector do teclado PS/2 |
| 5. conector do mouse PS/2 | 11. conector USB 3.0 |
| 6. conector USB 2.0 | |

Configuração rápida

 **ATENÇÃO:** Antes de iniciar qualquer procedimento desta seção, leia as informações de segurança que acompanham o computador. Para obter informações adicionais sobre as melhores práticas, consulte www.dell.com/regulatory_compliance.

 **NOTA:** Alguns dispositivos podem não estar incluídos, se você não os tiver incluído em seu pedido.

1. Conecte o(s) cabo(s) de rede (opcional).




Figura 5. Conexão de rede

2. Conecte o teclado ou mouse (opcional).




Figura 6. Conexão do teclado e do mouse

3. Conecte o cabo do monitor (opcional).




Figura 7. Conexão do monitor

4. Conecte o(s) cabo(s) de alimentação.




Figura 8. Conexão da alimentação

5. Pressione os botões liga/desliga do monitor (opcional) e do computador.



Figura 9. Como ligar

Especificações

 **NOTA:** As ofertas podem variar de acordo com a região. As especificações a seguir se limitam àquelas exigidas por lei para fornecimento com o computador. Para obter mais informações sobre a configuração do computador, clique em **Iniciar** → **Ajuda e suporte** e selecione a opção para mostrar as informações sobre o computador.

Alimentação

Bateria de célula tipo moeda	célula de lítio tipo moeda CR2032 de 3 V
Tensão	100 para 240 V CA
Potência	
T7600	1000 W (tensão de entrada 100–107 V CA) 1100 W (tensão de entrada 108–180 V CA) 1300 W (tensão de entrada 181–240 V CA)
T5600	825 / 635W (tensão de entrada de 100-240 V CA)
T3600	635 / 425W (tensão de entrada de 100-240 V CA)
Dissipação máxima de calor	
1300 W	4.113 BTU/h
825 W	3.086,6 BTU/h
635 W	2.484 BTU/h
425 W	1.450,1 BTU/h

Alimentação



NOTA: A dissipação de calor é calculada com base no valor nominal de potência da fonte de alimentação.

Características físicas

T7600

Altura	430,5 mm (16,95 polegadas)	com pés – 433,4 mm (17,06 polegadas)
Largura	216 mm (8,51 polegadas)	
Profundidade	525 mm (20,67 polegadas)	
Peso (mínimo)	16,90 kg (37,26 lb)	

T5600/T3600

Altura	414 mm (16,3 polegadas)	com pés – 416,9 mm (16,41 polegadas)
Largura	172,6 mm (6,79 polegadas)	com pés – 175,5 mm (6,91 polegadas)
Profundidade	471 mm (18,54 polegadas)	
Peso (mínimo)	14 kg (30,86 lb)	
Peso (mínimo)	13,2 kg (29,10 lb)	

Requisitos ambientais

Temperatura operacional: 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F)

Information para NOM (únicamente para México)

As seguintes informações são fornecidas sobre o dispositivo descrito neste documento em conformidade com os requisitos das normas oficiais mexicanas (NOM):

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	
D02X	12,00 A ~ 6,00 A

Como obter informações



NOTA: Abra o painel lateral do computador para ver seu selo de autenticação do sistema.

Consulte os documentos sobre segurança e normalização entregues com seu computador e também a página de conformidade normativa em www.dell.com/regulatory_compliance para obter mais informações sobre:

- Práticas de segurança recomendadas
- Certificação de normalização
- Ergonomia

Abra o painel lateral do computador para ver seu selo de autenticação do sistema.

Consulte www.dell.com para obter informações adicionais sobre:

- Garantia
- Termos e condições (apenas para os EUA.)
- Contrato de licença para o usuário final

Informações adicionais sobre seu produto disponíveis em support.dell.com/manuals.

As informações nesta publicação estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

© 2012 Dell Inc. Todos os direitos reservados.

É terminantemente proibida qualquer forma de reprodução destes materiais sem a permissão por escrito da Dell Inc.

Marcas comerciais usadas neste texto: Dell™, o logotipo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ e Wi-Fi Catcher™ são marcas comerciais da Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® e Celeron® são marcas registradas ou marcas comerciais da Intel Corporation nos Estados Unidos e em outros países. AMD® é marca registrada e AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ e ATI FirePro™ são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, o botão de iniciar do Windows Vista e Office Outlook® são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Blu-ray Disc™ é marca comercial de propriedade da Blu-ray Disc Association (BDA) e licenciada para uso em discos e players. A marca com a palavra Bluetooth® é marca registrada e de propriedade da Bluetooth® SIG, Inc. e qualquer uso de tal marca por parte da Dell Inc. é feito sob licença. Wi-Fi® é marca registrada da Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Outras marcas e nomes comerciais podem ser usados neste documento como referência às entidades proprietárias dessas marcas e nomes ou a seus produtos. A Dell Inc. declara que não tem

qualquer interesse de propriedade sobre marcas e nomes comerciais que não sejam os seus próprios.