

Dell Precision Tower 7910

Quick Start Guide

Hurtig startguide

Pikaopas

Hurtigstart

Snabbstartguide




Scan for access to support

Dell.com/QRL/Workstation/T7910



1 Connect the keyboard and mouse


Tilslut tastatur og mus
Liitä näppäimistö ja hiiri
Slik kobler du til tastaturet og musa
Anslut tangentbordet och musen



USB Connector

USB-stik
USB-liitin
USB-kontakt
USB-kontakt

Or | Eller | Tai | Eller | Eller




PS/2 Connector

PS/2-stik
PS/2-liitin
PS/2-kontakt
PS/2-kontakt


2 Connect the network cable (optional)

Tilslut netværkskablet (valgfrit tilbehør)
Liitä verkkokaapeli (valinnainen)
Slik kobler du til nettverkskabelen (tilleggsutstyr)
Anslut nätverkskabeln (valfritt)



3 Connect the display


Tilslut skærmen
Liitä näyttö
Slik kobler du til skjermen
Anslut bildskärmen



DVI Connector

DVI-stik
DVI-liitin
DVI-kontakt
DVI-kontakt

Or | Eller | Tai | Eller | Eller




DisplayPort Connector

DisplayPort-stik
DisplayPort-liitin
DisplayPort-kontakt
DisplayPort-kontakt


4 Connect the power cable on your computer and display

Tilslut strømkablet på din computer og skærm
Kytke virtajohto tietokoneeseen ja näyttöön
Koble strømkabelen på datamaskinen og skjermen
Anslut strømkabeln på datorn och bildskärmen



5 Turn on your computer and display


Tænd for din computer og skærm
Kytke tietokone ja näyttö päälle
Slå på datamaskinen og skjermen
Slå på datorn och bildskärmen



6 Finish Windows setup

Udfør Windows Installation | Suorita Windows-asennus loppuun
Fullfør oppsett av Windows | Slutför Windows-inställningen

Windows 8



Enable security and updates

Aktivér sikkerhed og opdateringer
Ota suojaus ja päivitykset käyttöön
Aktiver sikkerhet og oppdateringer
Aktivera säkerhet och uppdateringar



Connect to your network

Opret forbindelse til netværket
Muodosta verkkoyhteys
Koble deg til nettverket ditt
Anslut till ditt nätverk


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

BEMERK: Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

HUOMAUTUS: Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

MERK: Hvis du skal koble deg til et sikkert trådløst nettverk, skal du angi passordet for å få tilgang til det trådløse nettverket når du blir bedt om det.


ANMÄRKNING: Ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när uppmaningen visas om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk.



Sign in to your Microsoft account or create a local account


Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto
Kirjautu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili
Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto
Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

Windows 7



Create user name and computer name

Opret brugernavn og computernavn
Luo käyttäjätunnus ja tietokoneen nimi
Opprett et brukernavn og et navn på datamaskinen
Skapa användarnamn och datornamn



Set password

Sæt adgangskode
Määritä salasana
Angi passord
Ställ in lösenord



Enable updates

Tillad opdateringer
Ota päivitykset käyttöön
Aktiver oppdateringer
Aktivera uppdateringar

© 2014 Dell Inc.

© 2014 Microsoft Corporation.



OGC8N4A01

Printed in China.

2014-08

Locate your Dell apps

Find dine Dell-apps | Paikanna Dell-sovellukset

Finn dine Dell-apper | Hitta dina Dell-appar

Windows 8



Register My Device

Registrer min enhed | Rekisteröi oma laite

Registrer Min enhet | Registrera min enhet



Dell Backup and Recovery — optional

Dell sikkerhedskopiering og genoprettelse — valgfrit

Dell Backup and Recovery — valinnainen

Dell sikkerhetskopiering og gjenoppretting — tilleggsutstry


Dell Backup and Recovery — tillval



My Dell

Min Dell | Dell-tietokoneeni

Min Dell | Min Dell



Learn how to use Windows 8

Lær hvordan du bruger Windows 8 | Opi käyttämään Windows 8:aa


Lær hvordan Windows 8 brukes | Läs mer om användning av Windows 8



Help and Tips


Hjælp og tips | Ohje ja vinkkejä

Hjelp og støtte | Hjälp och tips



Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen



1. Power button/Power light
2. USB 3.0 connector
3. Optical-drive
4. Optical-drive eject button
5. USB 2.0 connectors
6. Hard-drive activity light
7. Microphone connector
8. Headphone connector
9. Optical-drive eject button (optional)
10. Optical-drive (optional)
11. Line-in/microphone connector
12. Serial connector
13. Power-supply unit (PSU) release latch
14. Power cable connector
15. Hard drive access cover-release latch
16. USB 3.0 connectors
17. USB 2.0 connectors
18. Expansion card slots
19. Security cable slot
20. Padlock ring
21. Line-out connector
22. Network connectors
23. PS/2 Keyboard connector
24. PS/2 Mouse connector
25. Active expansion card slots
26. Blank slot

1. Tænd/sluk-knap/strømindikator
2. USB 3.0-stik
3. Optisk drev
4. Knappen, der bruges til at skubbe det optiske drev ud
5. USB 2.0-stik
6. Indikator for harddiskaktivitet
7. Mikrofonstik
8. Stik til hovedtelefon
9. Udskubningsknap til optisk drev (valgfri)
10. Optisk drev (valgfrit)
11. Stik til indgående linje/mikrofonstik
12. Serielt stik
13. Udløserlås til strømforsyningsenhed (PSU)
14. Strømkabelstik
15. Udløserlås til harddiskens adgangsdæksel
16. USB 3.0-stik
17. USB 2.0-stik
18. Slot til udvidelseskort
19. Slot til sikkerhedskabel
20. Øje til hængelås
21. Stik til udgående linje
22. Netværksstik
23. PS/2-tastaturstik
24. PS/2-musstik
25. Slots til aktive udvidelseskort
26. Tomt slot

1. Virtapainike/virran merkkivalo
2. USB 3.0 -liitäntä
3. Optinen asema
4. Optisen aseman poistopainike
5. USB 2.0 -liittimet
6. Kiintolevyn toimintavallo
7. Mikrofoniliitin
8. Kuulokeliitäntä
9. Optisen aseman poistopainike (valinnainen)
10. Optinen asema (valinnainen)
11. Linjatulo/mikrofoniliitin
12. Sarjaliitäntä
13. Virtalähteen (PSU) vapautussalpa
14. Virtajohdon liitäntä

1. Strømknap/Strømlampe
2. USB 3.0-kontakt
3. Optisk stasjon
4. Utløserknapp for optisk stasjon
5. USB 2.0-kontakter
6. Aktivitetslampe for harddisk
7. Mikrofonkontakt
8. Kontakt for hodetelefon
9. Utløserknapper for optisk stasjon (tilleggsutstyr)
10. Optisk stasjon (tilleggsutstyr)
11. Linje inn-/mikrofonkontakt
12. Seriell kontakt
13. Strømforsyningsenhet (PSU) utløserlås
14. strømkablekontakt

15. Kiintolevyn huoltoluukun vapautussalpa
16. USB 3.0 -liittimet
17. USB 2.0 -liittimet
18. Laajennuskorttipaikat
19. Suojakaapelin paikka
20. Riippulukkoreenkaat
21. Linjalähdön liitäntä
22. Verkkoliittimet
23. PS/2-näppäimistöliitin
24. PS/2-hiiriliitin
25. Aktiiviset laajennuskorttipaikat
26. Tyhjä paikka

15. Harddisk tilgang til utløserlåsen på dekselet
16. USB 3.0-kontakter
17. USB 2.0-kontakter
18. Utvidelseskortspor
19. Spor for sikkerhetskabel
20. Hengelåsring
21. Linje ut-kontakt
22. Nettverkskontakter
23. PS/2-tastaturkontakt
24. PS/2-muskontakt
25. Aktive Utvidelseskortspor
26. Tomt spor

1. Strömbrytare/strömindikator
2. USB 3.0-kontakt
3. Optisk enhet
4. Utmatningsknapp för optisk enhet
5. USB 2.0-kontakter
6. Lampa för harddiskaktivitet
7. Mikrofonkontakt
8. Hörlurskontakt
9. Utmatningsknapp för optisk enhet (tillval)
10. Optisk enhet (tillval)
11. Linjeingångs-/mikrofonkontakt
12. Serieport
13. Frigöringshake för nätaggregat
14. Strömkabelkontakt

Product support and manuals

Produktsupport og manualer | Tuotetuki ja käyttöoppaat
Produktstøtte og håndbøker | Produktsupport och handböcker

dell.com/support

dell.com/support/manuals

Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot
Kontakt Dell | Kontakta Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus
Lovpålagte forhold og sikkerhet
Reglering och säkerhet

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli
Regulerende modell | Regleringsmodell

D02X

Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi
Regulerende type | Regleringstyp

D02X003

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli
Datamaskinmodell | Datormodell

Dell Precision Tower 7910