

Руководство пользователя Dell Display Manager

Обзор

Dell Display Manager - это приложение Microsoft Windows для управления монитором или группой мониторов. Оно позволяет вручную регулировать параметры изображения на экране, устанавливать автоматические настройки, управлять энергопотреблением, упорядочивать окна, поворачивать изображение и выполнять другие функции на некоторых мониторах Dell. После установки приложение Dell Display Manager будет запускаться при каждом запуске системы, а его значок будет отображаться в панели уведомлений. Сведения о мониторах, подключенных к системе, можно просмотреть, проведя курсором над этим значком в панели уведомлений.



Использование диалогового окна Быстрые настройки


Диалоговое окно **Быстрые настройки** открывается щелчком по значку Dell Display Manager в панели уведомлений. Когда к компьютеру подключено несколько поддерживаемых мониторов Dell, с помощью меню можно выбрать конкретный нужный монитор. Диалоговое окно **Быстрые настройки** позволяет легко регулировать яркость, контраст, разрешение, компоновку окон и так далее. В этом окне также можно включать автоматическое переключение между готовыми режимами или вручную выбрать готовый режим.



Диалоговое окно Быстрые настройки также обеспечивает доступ к дополнительному пользовательскому интерфейсу Dell Display Manager для настройки базовых функций, конфигурирования автоматического режима и использования других функций.

Настройка базовых функций дисплея

Вы можете вручную выбрать готовый режим или выбрать **Auto Mode (Автоматический режим)**, который применяет готовый режим в зависимости от активного приложения. При каждом изменении текущего **Preset Mode (Готового режима)** на экран мгновенно выводится сообщение с информацией о новом режиме. Кроме того, на вкладке **Basic (Базовые)** можно настраивать **Brightness (Яркость)** и **Contrast (Контраст)** выбранного монитора.




Сопоставление готовых режимов с приложениями

Auto Mode (Автоматический режим) позволяет сопоставлять конкретный **Preset Mode (Готовый режим)** с конкретным приложением и автоматически применять его. Когда включен **Auto Mode (Автоматический режим)**, программа Dell Display Manager будет автоматически переключаться на соответствующий **Preset Mode (Готовый режим)**, как только активируется сопоставленное ему приложение. **Preset Mode (Готовый режим)**, сопоставленный с конкретным приложением, можно назначить для всех подключенных мониторов, либо для каждого монитора назначить свой собственный готовый режим.


В программе Dell Display Manager есть изначально настроенные режимы для многих популярных приложений. Чтобы добавить новое приложение в список сопоставления, перетащите это приложение с рабочего стола, из меню Пуск Windows или из любого другого места на текущий список.

ПРИМЕЧАНИЕ. **Preset Mode (Готовые режимы)** нельзя сопоставлять с командными файлами, файлами сценариев, файлами-загрузчиками и с неисполняемыми файлами, такими как архивы zip, или с упакованными файлами.



Простое изменение макета экрана монитора

В поддерживаемых мониторах Dell на вкладке **Easy Arrange (Простая компоновка)** можно легко компоновать открытые окна согласно одному из заранее настроенных вариантов макета, перетаскивая их в нужные зоны. Чтобы создать пользовательский макет, скомпонуйте открытые окна и затем нажмите **Save (Сохранить)**.



Применение функций энергосбережения

У поддерживаемых моделей мониторов Dell есть вкладка **Options (Параметры)**, на которой можно включать разные режимы энергосбережения PowerNap. Вы можете выбрать установку минимального уровня яркости монитора либо перевод монитора в режим сна, когда активируется хранитель экрана.

