

# Dell S2718H/S2718HX/S2718HN/ S2718NX

## Gestionnaire d'affichage de Dell

### Guide de l'utilisateur

Modèle : S2718H/S2718HX/S2718HN/S2718NX  
Modèle réglementaire : S2718Hc/S2718Nc





**REMARQUE** : Une **REMARQUE** indique une information importante pour vous aider à utiliser correctement votre ordinateur.

Copyright © 2017 Dell Inc. Tous droits réservés. Ce produit est protégé par les lois américaines et internationales sur le copyright et la propriété intellectuelle.

Dell™ et le logo Dell sont des marques commerciales de Dell Inc. aux États-Unis et / ou dans d'autres juridictions.

Toutes les autres marques et tous les noms mentionnés peuvent être des marques de leurs sociétés respectives.

2017 - 02

Rev. A00

# Table des matières


---

|   |   |
|---|---|
| Aperçu.....   | 4 |
| Utiliser la boîte de dialogue Réglages rapides .....      | 4 |
| Régler les fonctions basiques d'affichage .....           | 5 |
| Assigner des Modes prédéfinis à des applications .....    | 6 |
| Organisation de Windows avec Easy Arrange.....            | 6 |
| Gestion de plusieurs entrées vidéo.....                   | 8 |
| Options.....  | 8 |
| Application des fonctions de préservation de l'énergie... | 9 |

# Aperçu

---


Le Gestionnaire d'affichage Dell est une application pour Windows utilisée pour gérer un moniteur ou un groupe de moniteurs. Elle permet de régler manuellement l'image affichée, d'attribution des réglages automatiques, d'utiliser la gestion de l'énergie, de tourner l'image et d'autres caractéristiques sur certains modèles Dell. Une fois installé, le Gestionnaire d'affichage Dell sera lancé à chaque démarrage du système et son icône apparaîtra dans la zone de notification. Des informations sur les moniteurs connectés au système sont toujours disponibles lorsque vous mettez le pointeur de la souris au-dessus de l'icône de la zone de notification.



## Utiliser la boîte de dialogue Réglages rapides

---

Cliquez sur l'icône Gestionnaire d'affichage Dell dans la zone de notification pour ouvrir la boîte de dialogue Réglages rapides. Lorsque plusieurs modèles supportés par Dell sont connectés au système, un moniteur cible spécifique peut être sélectionné en utilisant le menu fourni. La boîte de dialogue Réglages rapides permet de régler facilement la luminosité et le contraste de l'écran, les Modes prédéfinis peuvent être sélectionnés manuellement ou réglés sur Mode auto, et la résolution d'écran peut être changée.




La boîte de dialogue Réglages rapides permet aussi d'accéder à l'interface d'utilisateur avancée du Gestionnaire d'affichage Dell, qui permet de régler les Fonctions basiques, de configurer le Mode auto et d'accéder à d'autres fonctions.

## Régler les fonctions basiques d'affichage

---

Un Mode prédéfini pour le moniteur sélectionné peut être appliqué manuellement en utilisant le menu de l'onglet Basique. Vous pouvez aussi activer le Mode auto. Le Mode auto provoque l'application automatique de votre Mode prédéfini préféré lorsque des applications spécifiques sont actives. Un message s'affiche pendant quelques instants sur l'écran et affiche le Mode prédéfini à chaque fois qu'il change.

La Luminosité et le Contraste du moniteur sélectionné peuvent aussi être réglés directement à partir de l'onglet Basique.




# Assigner des Modes prédéfinis à des applications

---

L'onglet Mode auto vous permet d'associer un Mode prédéfini spécifique à une application spécifique, et de l'appliquer automatiquement. Lorsque le Mode auto est activé, le Gestionnaire d'affichage Dell changera automatiquement au Mode prédéfini correspondant chaque fois que l'application associée est activée. Le Mode prédéfini assigné à une application spécifique peut être le même sur chaque moniteur connecté, ou il peut varier d'un moniteur à l'autre.

Le Gestionnaire d'affichage Dell est préconfiguré pour de nombreuses applications populaires. Pour ajouter une nouvelle application à la liste d'assignation, il vous suffit de faire glisser l'application depuis le bureau, le menu Démarrer de Windows ou ailleurs, et de la déposer sur la liste actuelle.

 **REMARQUE** : Les affectations de Mode prédéfini visant des fichiers batch, des scripts et des programmes de chargement, ainsi que des fichiers non exécutables tels que des archives zip ou des fichiers compressés, ne sont pas prises en charge et ne marcheront pas.




## Organisation de Windows avec Easy Arrange

---

Certains modèles Dell incluent Easy Arrange, qui permet d'organiser le bureau du moniteur sélectionné en plusieurs dispositions de fenêtres prédéfinies ou personnalisées. Lorsque Easy Arrange est activé, les fenêtres peuvent être repositionnées et redimensionnées facilement et automatiquement pour remplir des zones spécifiques au sein d'une disposition de fenêtres.


Pour commencer à utiliser **Easy Arrange**, choisissez un moniteur cible et sélectionnez l'une des dispositions prédéfinies. Les zones de cette disposition s'affichent momentanément sur le moniteur. Faites ensuite glisser une fenêtre ouverte à travers le moniteur. Pendant que la fenêtre est en cours de déplacement,

la disposition actuelle des fenêtres s'affiche et une zone active est mise en surbrillance lorsque la fenêtre passe au-dessus. A tout moment, déposez la fenêtre dans la zone active pour placer la fenêtre dans cette zone.




Pour créer une disposition personnalisée des fenêtres, dimensionnez et placez les fenêtres (10 au maximum) sur le bureau, puis cliquez sur le lien **Save (Enregistrer)** dans **Easy Arrange**. La taille et la position des fenêtres est enregistrée en tant que disposition personnalisée et une icône de disposition personnalisée est créée.

**REMARQUE** : Cette option n'enregistre pas et ne mémorise pas les applications ouvertes. Seules la taille et la position des fenêtres sont enregistrées.



Pour utiliser la disposition personnalisée, sélectionnez l'icône de la disposition personnalisée. Pour supprimer la disposition personnalisée actuellement enregistrée, fermez toutes les fenêtres sur le bureau, puis cliquez sur le lien **Save (Enregistrer)** dans **Easy Arrange**.




# Gestion de plusieurs entrées vidéo

---

L'onglet **Input Manager (Gestionnaire d'entrées)** vous offre des moyens pratiques de gérer plusieurs entrées vidéo connectées à votre moniteur Dell. Cela facilite la commutation entre les entrées lorsque vous travaillez avec plusieurs ordinateurs.

Tous les ports d'entrées vidéos disponibles sur votre moniteur sont répertoriés. Vous pouvez donner à chaque entrée le nom que vous souhaitez. Veuillez enregistrer vos modifications après modification.


Vous pouvez définir une touche de raccourci pour passer rapidement à votre entrée préférée et une autre touche de raccourci pour basculer rapidement entre deux entrées si vous travaillez souvent avec elles.



**REMARQUE :** DDM communique avec votre moniteur même lorsque celui-ci affiche la vidéo provenant d'un autre ordinateur. Vous pouvez installer DDM sur le PC que vous utilisez fréquemment et contrôler la commutation des entrées depuis celui-ci. Vous pouvez également installer DDM sur les autres PC connectés au moniteur.

## Options

---



# Application des fonctions de préservation de l'énergie

---

Sur les modèles Dell qui le supporte, l'onglet PowerNap sera disponible pour fournir des options d'économie d'énergie. Lorsque l'économiseur d'écran s'active, la Luminosité du moniteur peut automatiquement être réglée au niveau minimum ou le moniteur peut être mis en sommeil afin d'économiser davantage d'énergie.