

Dell UltraSharp Renk Kalibrasyonu Çözümü Kullanım Kilavuzu

- [Dell UltraSharp Renk Kalibrasyonu Çözümü](#)
- [Dell UltraSharp Renk Kalibrasyonu Çözümünü Yükleme](#)
- [Dell UltraSharp Renk Kalibrasyonu Çözümünü Kullanma](#)

Dell UltraSharp Renk Kalibrasyonu Çözümü

Bu çözüm, bir X- Rite i1Display Pro Renk Ölçer ile kullanılırken Dell UltraSharp UP2715K ekranınızla mümkün olan en iyi, en doğru rengi elde etmenizi sağlar.

Dell UltraSharp Renk Kalibrasyonu Çözümü üç büyük işlev sağlar:

1. i1Display Pro Renk Ölçer ile yapılan ölçümlere göre ve özel monitör tabanlı ayarlamalar kullanılarak, ekran esaslarını doğru bir şekilde bes standart ekran renk alanından birini öykünmesi için ayarlar:

- sRGB
- AdobeRGB
- Rec. 709
- DCI- P3
- UltraSharp native

2. Standart test yamalarının ölçümlerine göre, ekranı seçtiğiniz renk alanı emülasyonu için standart gamma değerlerine, beyaz noktaya ve gri dengeye göre kalibre eder.

3. Test renklerinin “karakterizasyon” seti ölçümlerine göre, ekran için bir ICC profilini hesaplar ve yazar ve Windows İşletim Sisteminde profili etkinleştirir.

Dell UltraSharp Renk Kalibrasyonu Çözümünü düzenli olarak i1Display Pro Renk Ölçer ile kullanmanın en büyük avantajları arasında sunlar bulunur:

- Fotografardaki, tasarım işlerindeki, filmlerdeki ve web sayfalarındaki renkler içerik olusturucunun istediği şekilde görünür
- Kararlı, tahmin edilebilir renk – renkler simdiden sonra aynı görünecek
- Dell UltraSharp monitörlerde renklerin tutarlılığı ve doğruluğu sağlandı
- “Renk yönetilen” uygulamalarla ve yazıcı sürücülerıyla kullanılacak doğru profiller, böylece yazdırılan renk gördüğünüz renktir ve doğru “yazılı kanıt” sağlanır

Dell UltraSharp Renk Kalibrasyonu Çözümünü Yükleme

1. USB kablosunu ana bilgisayarınıza bağlayın. (UP2715K ekranınızla gelen Hizli Başlangıç Kilavuzu veya Kullanım Kilavuzu'na başvurun). UltraSharp UP2715K'niz USB bağlantısı olmadan yüksek kaliteli ekran olarak çalışır, ancak bağlandığında **Dell UltraSharp Renk Kalibrasyonu Çözümü** programına doğru bir şekilde renk alanı emülasyonlarını ayarlamak ve ekranı kalibre etmek için gerektirdiği kontrolü verir.

2. UP2715K ekranınız ile gelen “Sürücü ve Dokümantasyon” CD'sini bilgisayarınızın CD veya DVD sürücüsüne takın.

3. Bilgisayarınızda Otomatik Çalıştır özelliğinin etkin veya devre dışı olmasına bağlı olarak aşağıda verilen adımları izleyin:

Bilgisayarınızda Otomatik Çalistir etkinse, tercih ettiginiz dili seçin, sonra menüden “ Dell UltraSharp Renk Kalibrasyonu Çözümünü Yükle” ögesini seçin.

Yükleyici baslatildiginda yüklemeyi tamamlamak için adım adım ekran talimatlarını izleyin.

- Bilgisayarınızda Otomatik Çalistir devre dışı ise CDBrowse.exe dosyasını bulmak için CD / DVD sürücüsüne gidin ve çalıştırın. Yükleyiciyi çift tıklatin ve sonra yüklemeyi tamamlamak için adım adım ekran talimatlarını izleyin.

Dell UltraSharp Renk Kalibrasyonu Çözümünü Kullanma

Dell UltraSharp Renk Kalibrasyonu Çözümü yazılımını kullanmak için bir X- Rite i1Display Pro Renk Ölçer'e ihtiyacınız vardır . X- Rite i1Display Pro Renk Ölçer, Dell'den satın almak için seçili ülkelerde bulunur. Ülkenizde kullanılabilir olup olmadığını bulmak için bir Dell temsilcisine başvurun. X- Rite i1Display Pro Renk Ölçer ayrıca X- Rite'in Kuzey Amerika ve Pantone çevrimiçi mağazalarında ve X- Rite'in dünya çapındaki bayilerinde de mevcuttur.

To use the **Dell UltraSharp Color Calibration Solution** follow the steps given below:

1. **X- Rite i1Display Pro Renk Ölçer** 'i bilgisayarınızdaki veya ekrandaki kullanılabilir bir ana bilgisayar USB bağlantı noktasına takın (UP2715K ekranınızla gelen **Hızlı Başlangıç Kılavuzu** veya **Kullanım Kılavuzu** 'na bakın).

2. **Dell UltraSharp Renk Kalibrasyonu Çözümü** uygulamasını masaüstünde **veya Baslat - > Tüm Programlar - > Dell Ekranları içinde bulunan** program simgesini çift tıklatarak başlatın. Sonra, adım adım ekran talimatlarını izleyin.



NOT: Profil işlemine başladığınızda, Ekran (OSD) menüsünü kullanarak ön panelden renk ayarlarından hiçbirini değiştirmedenizden emin olun. Kalibrasyon sırasında bu ayarları değiştirme ölçümlerin tutarsız olmasına neden olarak doğru olmayan kalibrasyonlar ve profillerle sonuçlanır. Bu ayarlardan birini **Dell UltraSharp Renk Kalibrasyonu Çözümü**'nü kullanarak değiştirdiğinizde, sonuçlar doğru olmayabilir ve **Dell UltraSharp Renk Kalibrasyonu Çözümü** programını tekrar çalıştırmanız gerekebilir.



NOT: Dell Ultra Net Renk Ayarı'ni baslatmadan önce çalışan diğer programlardan çıkmanız önerilir.



NOT: Ayar başlamadan önce monitör önyarıli modu OSD'yi kullanarak CAL1 veya CAL2'ye değiştirmeniz gerekebilir. (Renk Ayarları - > Önyarıli Modlar - > Renk Boslugu)



NOT: Kalibrasyon gerçekleştirirken, bilgisayara yalnızca kalibre etmek istediğiniz UP2715K'yi bağlayın. Birden fazla monitör kurulumunuz varsa diğer UP2715K'nin bağlantısını kesin.