

# Setting Up Your Monitor

安裝您的顯示器 | 设置显示器 | モニターを設定する | 모니터 설치하기 | การติดตั้งจอแสดงผลของคุณ



## CAUTION

Before setting up your Dell™ monitor, see the safety instruction that ship with your monitor.

## 小心:

在安裝您的 Dell™ 顯示器之前，請先參見顯示器隨附的安全指示。

## 警告:

在設置您的 Dell™ 顯示器之前，請參閱隨附的安全說明。

## 注意:

Dell™ モニターをセットアップして使用する前に、モニターに付属の安全に関する説明書をお読みください。

## 경고:

Dell™ 모니터를 설치하여 조작하기 전에 모니터와 함께 제공되는 안전 지침을 참조하십시오.

## ข้อควรระวัง:

ก่อนติดตั้งและใช้จอภาพ Dell™ ของคุณ ขอให้ดูขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยที่ในมาพร้อมเครื่อง

## Dell™ 1708FP-BLK USFF AIO Flat Panel Monitor



### 1 Attach the monitor to the stand.

將監視器裝在腳座上。  
將顯示器與底座相連。  
モニターをスタンドに取り付けます。  
モニターをスタンドに 부착합니다。  
ต่อจอภาพเข้ากับขาตั้ง



### 2 Slide the computer onto the stand.

將電腦滑移至底座上。  
將計算機滑到支架上。  
コンピュータをスライドさせてスタンドの上に乗せます。  
컴퓨터를 밑에 스탠드에 올려놓으십시오。  
เลื่อนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้อยู่บนแท่น



### 3 Tighten the screws underneath the stand.

鎖緊底座下的螺絲。  
拧紧支架下面的螺絲。  
スタンドの下のネジを締めます。  
스탠드 밑에 있는 나사를 조이십시오  
ขันสกรูใต้แท่นวางให้แน่น



### 4 Connect the white DVI cable to the computer.

將白色 DVI 連接線連接至電腦。  
將白色 DVI 電纜連接至電腦上。  
白い DVI ケーブルをコンピューターにつなぎます。  
흰색 DVI 를 컴퓨터에 연결하십시오。  
เชื่อมต่อสายเคเบิล DVI สีขาว กับคอมพิวเตอร์



### 5 Connect the power cable to the monitor as shown.

將電源線連結至顯示器，如圖所示。  
如图所示將電源線連接至顯示器。  
以下の図に示すように、モニターに電源コードを接続します。  
그림과 같이 전원 케이블을 모니터에 연결하십시오  
ต่อสายไฟเข้ากับจอภาพดังรูปที่แสดง



### 6 Connect the power adapter firmly to the computer as shown.

將變壓器電源線緊固地連接至電腦，如圖所示。  
如图所示將電源適配器牢固地連接至計算機。  
以下の図に示すように、コンピュータに電源コードをしっかりと接続します。  
그림과 같이 전원 어댑터 케이블을 컴퓨터에 단단히 연결하십시오。  
ต่อสายอะแดปเตอร์ไฟเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ดังรูปที่แสดงให้แน่น



### 7 Connect the USB, keyboard and mouse cables to the computer as shown.

將 USB、鍵盤和滑鼠線連接至電腦，如圖所示。  
如图所示將 USB、鍵盤和鼠標電纜連接至計算機。  
以下の図に示すように、コンピュータに USB、キーボードケーブルとマウスケーブルを接続します。  
그림과 같이 USB, 키보드 케이블과 마우스 케이블을 컴퓨터에 연결하십시오。  
ต่อสาย USB แป้นพิมพ์และเมาส์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ดังรูปที่แสดง



### 8 Connect the power cables to an outlet. Install the cable cover.

將電源線插至電源插座中，安裝連接線蓋。  
將電源線連接至插座中。安裝電纜蓋。  
電源コードをコンセントに差し込み、ケーブルカバーを取り付けます。  
전원 케이블을 콘센트에 연결하십시오. 케이블 덮개를 설치하십시오。  
ต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟ ติดตั้งที่ครอบป้องกันสายเคเบิล



1. USB downstream port
2. Input Select Button
3. OSD Menu/Select
4. Brightness & Contrast/Down(-) button
5. Auto-Adjust/Up(+) button
6. Power button (With power light indicator)
7. Tilt adjustment
8. Height adjustment
9. Security lock slot
10. Cable cover release button
11. USB up/down steam ports
12. Stand removal button

1. USB 下游連接埠
2. 輸入選擇按鈕
3. OSD 功能表/選擇
4. 亮度和對比/向下 (-) 按鈕
5. 自動調整/向上 (+) 按鈕
6. 電源按鈕 (帶有電源指示燈)
7. 傾斜度調整
8. 高度調整
9. 安全鎖插槽
10. 連接線蓋開啓按鈕
11. USB上/下游連接埠
12. 底座移除按鈕

1. USB 下行端口
2. 輸入选择按钮
3. OSD 菜单/选择
4. 亮度和对比度/向下(-)按钮
5. 自动调整/向上(+)按钮
6. 电源按钮 (带电源指示灯)
7. 倾斜角调整
8. 高度调整
9. 防盗锁插槽
10. 电缆盖松开按钮
11. USB上传/下载端口
12. 支架卸下按钮

1. USB 다운스트림 포트
2. 비디오 입력 선택
3. OSD 메뉴/선택
- 4.明るさとコントラスト/다운 (-) 버튼
5. 자동 조정/업 (+) 버튼
6. 전원 버튼 (電源 라이트 인ジ케이터付き)
7. 기울기 조정
8. 높이 조정
- 9.セキュリ토리록스ล็อต
10. 케이블 커버-取り外시 버튼
11. USB 상하 스트림 포트
12. 스탠드 제거 버튼

1. USB 다운스트림 포트
2. 비디오 입력 선택
3. OSD 메뉴/선택
4. 밝기 & 대비/아래쪽(-) 버튼
5. 자동 조정/위쪽(+ 버튼
6. 전원 버튼 (전원 표시등)
7. 기울기 조정
8. 높이 조정
9. 도난 방지 장치 슬롯
10. 케이블 덮개 해제 버튼
11. USB 상향/하향 커넥터
12. 스탠드 제거 버튼

1. พอร์ตดาวน์โหลด USB
2. เลือกสัญญาณภาพเข้า
3. เมนู OSD/เลือก
4. ปุ่มความสว่าง & ความเข้มหน้าจอ/ปุ่มลง (-)
5. ปุ่มปรับอัตโนมัติ/ปุ่มขึ้น (+)
6. ปุ่มเพาเวอร์ (พร้อมไฟแสดงสถานะเพาเวอร์)
7. การปรับเอียง
8. การปรับความสูง
9. ล็อคเค้นขังต้น
10. ปุ่มปลดล็อคที่ครอบสายเคเบิ้ล
11. ขั้วต่อรับ/ส่งข้อมูลทาง USB
12. ปุ่มถอดขาตั้ง

**NOTE:** For more information see the *User's Guide* in the *Drivers and Documentation* media that ships with your monitor.

註：如需要更多資訊，請參見顯示器隨附的驅動程式與文件媒體中的使用指南。

注意：详情请参阅显示器随附的驱动程序和文档光盘上的用户指南。

注意：詳細については、ドライバとドキュメントメディアに関するユーザーズガイドを参照してください。

참고: 자세한 내용은 드라이버에 대한 사용자 안내서와 문서 매체를 참조하십시오.

หมายเหตุ: ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือและสื่อเอกสารข้อมูล ในคู่มือการใช้งานเวอร์ชันและสื่อเอกสารข้อมูล

Printed in China  
Printed on recycled paper.



7730203879P0A  
(Dell Part No. U395J A00)

Information in this document is subject to change without notice.  
© 2008 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.  
Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Inc. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

September 2008

本指南的內容如有變更，恕不另行通知。  
© 2008 Dell Inc. 版權所有。

未經 Dell Inc. 書面同意的情況下，嚴格禁止以任何方式重製本文檔之內容。  
Dell 與 DELL 標誌為 Dell Inc. 的商標。其他標誌和名稱的所有權皆不為 Dell 所有。

2008年9月

本指南的內容如有變更，恕不另行通知。  
© 2008 Dell Inc. 版權所有。

未經 Dell Inc. 書面許可，嚴禁以任何形式復制本文檔之內容。  
Dell 和 DELL 標誌是 Dell Inc. 的商標。Dell 對其他公司的標誌和名稱不擁有任何專有權。

2008年9月

この文書の情報は、将来予告なしに変更することがあります。  
© 2008 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell社の書面による許可なく、いかなる方法による再生産は、厳禁します。  
DellとDellロゴはDell Inc.の商標です。Dellは、その他のマークや名称に対する所有権を主張するものではありません。

2008年9月

이 안내서에 수록된 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.  
© 2008 Dell Inc. 모든 권리는 보유.

Dell Inc.의 서면 승인 없이는 어떠한 방식의 복제도 엄격히 금지됩니다.  
Dell과 DELL 로고는 Dell Inc.의 상표입니다. 모든 타사의 상표나 상호에 대한 어떠한 소유권도 주장하지 않습니다.

2008년 9월

ข้อมูลในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ  
© 2008 Dell Inc. สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตโดย Dell Inc. อย่างเด็ดขาด  
Dell และโลโก้ของ Dell เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dell Inc. Dell ไม่มีสิทธิในเครื่องหมายและชื่อของบริษัทอื่น

กันยายน 2008

