

# Setting Up Your Monitor

安装您的显示器 | 安裝顯示器 | モニタのセットアップ | 모니터 설치 | การติดตั้งจอแสดงผลของคุณ



**CAUTION:**  
Before setting up your Dell™ monitor, see the safety instructions that ship with your monitor.

**小心:**  
在您安裝及操作您的 Dell™ 顯示器之前，請先參見顯示器隨附的安全指示。

**警告:**  
在設置和操作 Dell™ 顯示器之前，請參閱隨附的安全說明。

**注意:**  
Dell™ モニタをセットアップして使用する前に、モニタに付属の安全に関する説明書をお読みください。

**경고:**  
Dell™ 모니터를 설치하여 조작하기 전에 모니터와 함께 제공되는 안전 지침을 참조하십시오.

**ข้อควรระวัง:**  
ก่อนติดตั้งและใช้จอภาพ Dell™ ของคุณ ขอให้ดูขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยที่ในคู่มือเครื่อง

## Dell™ 1909W AIO Flat Panel Monitor For Dell OptiPlex™ USFF Computer



**1** Attach the monitor to the stand

將顯示器連接到支架上  
將顯示器接上支架  
モニターをスタンドに取り付けます  
モニ터를 스탠드에 부착합니다  
ต่อจอภาพกับขาตั้ง



**2** Slide the computer onto the stand

推動計算機，使其滑行至支架上  
將電腦推至支架上  
コンピュータをスタンドにスライドさせます  
컴퓨터를 스탠드에 밀어 넣습니다  
เลื่อนคอมพิวเตอร์ เข้าล็อกกับขาตั้ง



**3** Tighten the screws underneath the stand

拧紧支架下方的螺丝  
鎖緊支架下方的螺絲  
スタンドの下のねじを締め付けます  
스탠드 아래에 나사를 집니다  
ขันสกรูด้านล่างขาตั้งให้แน่น



**4** Connect the white DVI cable to the computer

將白色DVI線纜連接到計算機  
連接白色DVI訊號線至電腦  
スタンドの下のねじを締め付けます  
스탠드 아래에 나사를 집니다  
ขันสกรูด้านล่างขาตั้งให้แน่น



**5** Connect the power cable to the monitor as shown

將電源線連接到顯示器（如圖所示）  
請連接顯示器電源線（如圖所示）  
図のように、電源ケーブルをモニターに接続します  
전원 케이블을 아래와 같이 모니터에 연결합니다  
เชื่อมต่อสายไฟกับจอภาพ ตามรูป



**6** Connect the power adapter firmly to the computer as shown

將電源適配器可靠地連接到計算機（如圖所示）  
請將變壓器確實連接至電腦（如圖所示）  
図のように、電源アダプタをコンピュータにしっかり接続します  
전원 어댑터를 아래와 같이 컴퓨터에 단단히 연결합니다  
เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟกับคอมพิวเตอร์ให้แน่น ตามรูป



**7** Connect the USB, keyboard and mouse cables to the computer as shown

將USB、鍵盤和鼠標線連接到計算機（如圖所示）  
請將USB、鍵盤以及滑鼠線連接至電腦（如圖所示）  
図のように、USB、キーボード、マウスケーブルをコンピュータに接続します  
USB 케이블, 키보드 케이블, 마우스 케이블을 아래와 같이 컴퓨터에 연결합니다  
เชื่อมต่อสาย USB แป้นพิมพ์ และเมาส์ กับคอมพิวเตอร์ ตามรูป



**8** Connect the power cables to an outlet. Install the cable cover

將電源線連接到插座。安裝電纜保護蓋  
將電源線連接至插座，並裝上纜線蓋版  
電源ケーブルをコンセントに差し込みますケーブルカバーを取り付けます  
전원 케이블을 콘센트에 연결합니다. 케이블 커버를 설치합니다  
เชื่อมต่อสายไฟ กับเต้าเสียบ ติดตั้งที่ครอบสายไฟ



1. USB downstream ports
2. Regulatory and PPIID Label
3. Dell Soundbar mounting brackets
4. Security Lock Slot
5. Cable Cover Release Button
6. Brightness/Contrast
7. Auto Adjust
8. Input Source Select
9. OSD Menu
10. Power Button  
(with power light indicator)
11. Stand Release Button
12. Tilt Adjustment
13. Height Adjustment

1. USB 下游埠
2. 法规和 PPIID 標籤
3. Dell Soundbar 安裝支架
4. 安全鎖緊槽
5. 電纜保護蓋釋放按鈕
6. 亮度/對比度
7. 自動調節
8. 輸入源
9. OSD 菜單
10. 電源按鈕 (包括電源指示燈)
11. 支架釋放按鈕
12. 傾斜調節
13. 高度調節

1. USB 下游連接埠
2. 調整與 PPIID 標籤
3. Dell Soundbar 安裝托架
4. 安全鎖孔
5. 釋放纜線蓋板按鈕
6. 亮度/對比
7. 自動調整
8. 輸入來源
9. OSD 功能表
10. 電源按鈕 (附電源指示燈)
11. 釋放支架按鈕
12. 斜度調整
13. 高度調整

1. USB ダウンストリームポート
2. 規制と PPIID ラベル
3. Dell サウンドバー 取付ブラケット
4. セキュリティロックスロット
5. ケーブルカバーリリースボタン
6. 明るさ/コントラスト
7. 自動調整
8. 入力ソース
9. OSD メニュー
10. 電源ボタン  
(電源ライトインジケータ付き)
11. スタンドリリースボタン
12. 傾き調整
13. 高さ調整

1. USB 다운스트림 포트
2. 규정 및 PPIID 라벨
3. 델 사운드바 장착 브래킷
4. 보안 잠금 슬롯
5. 케이블 커버 해제 버튼
6. 밝기/명암 대비
7. 자동 조정
8. 입력 소스
9. OSD 메뉴
10. 전원 버튼(전원 표시등)
11. 스탠드 해제 버튼
12. 기울기 조정
13. 높이 조정

1. พอร์ตรับข้อมูล USB
2. ระเบียบข้อบังคับและป้ายฉลาก PPIID
3. ฉากยึดระบบเสียงรอบทิศทาง Dell
4. ช่องล็อกเพื่อความปลอดภัย
5. ปุ่มปล่อยที่หุ้มสายเคเบิล
6. ความสว่าง/ความคมชัด
7. ปรับอัตโนมัติ
8. แหล่งอินพุต
9. เมนู OSD
10. ปุ่มเปิดเครื่อง  
(พร้อมไฟบ่งบอกสถานะ)
11. ปุ่มปลดขาตั้ง
12. ที่ปรับเอียง
13. ที่ปรับความสูง

**NOTE:** For more information see the *User's Guide in the Drivers and Documentation* media that ships with your monitor.

**注意:** 详情请参阅显示器随附驱动器和文档光盘中的用户指南。

**註:** 如需更多資訊，請見顯示器隨附的驅動程式與文件媒體中的使用者指南。

**注意:** 詳細については、モニターに付属するドライバーとマニュアルメディアの、ユーザーズガイドを参照してください。

**참고:** 자세한 내용은 모니터와 함께 제공되는 드라이버와 문서 매체에 있는 사용자 가이드를 참조하십시오.

**หมายเหตุ:** ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องไดรเวอร์และเอกสารในคู่มือการใช้งานที่ใหม่พร้อมจอภาพ

Printed in China.  
Printed on recycled paper.

Information in this document is subject to change without notice.  
© 2008 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Dell and the Dell logo are trademarks of Dell Inc. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

October 2008

本指南的內容如有變更，恕不另行通知  
©2008 Dell Inc. 版權所有。

未經 Dell Inc. 書面許可，嚴禁以任何形式  
复制本文檔之內容。

Dell 和 DELL 徽標是 Dell Inc. 的商標。  
Dell 否認對非 Dell 公司的商標和商標名稱  
的所有權。

2008年10月

本指南的內容如有變更，恕不另行通知  
©2008 Dell Inc. 版權所有。

未經 Dell Inc. 書面許可，嚴禁以  
任何形式複製本文檔之內容。

Dell 及 DELL 標誌為 Dell Inc. 的商標。  
其他標誌和名稱的所有權皆不為 Dell 所有。

2008年10月

この文書の情報は、将来予告なしに変更することがあります。  
©2008 Dell Inc. All rights reserved.

Dell社の書面による許可なく、いかなる方法によってもこれらの資料の複製は、厳禁します。

Dell と Dell logo は Dell Inc. の商標です。  
Dell は、その他のマークや名称に対する所有権を主張することはありません。

2008年10月

본 문서에 포함된 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.  
©2008 Dell Inc. All rights reserved.

이 자료를 Dell Inc. 의 서면 승인 없이 어떠한 방식으로든 복제하는 것은 엄격히 금지됩니다.

Dell 및 Dell 로고는 Dell Inc. 의 상표입니다.  
Dell 은 타사의 상표와 상호에 대해 독점 권리를 주장할 수 없습니다.

2008년 10월

ข้อมูลในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่另行通知  
©2008 Dell Inc. All rights reserved.

ห้ามมิให้ทำซ้ำเอกสารเหล่านี้ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Dell Inc.

Dell และโลโก้ DELL เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dell Inc. Dell ไม่ได้ออกแบบหรือเป็นเจ้าของในเครื่องหมายและชื่อการค้าของผู้อื่น

ตุลาคม 2008



506280008900R(A)XX  
(DELL P/N:K477J Rev.A00)

