

# Setting Up Your Monitor



## ⚠ CAUTION:

Before setting up your Dell monitor, see the safety instructions that ship with your monitor.

## ⚠ 請注意：

在設定您的Dell顯示器之前，請先閱讀「產品資訊指南」裡的安全指示。

## ⚠ 小心：

設置 Dell 顯示器之前，請參閱“產品資訊指南”中的安全說明。

## ⚠ 注意：

Dell モニタの設定を行う前に、製品情報ガイドの安全の指示をよくお読みください。

## ⚠ 주의：

Dell 모니터를 설치하기 전에 제품 설명서에서 안전 지침을 확인하십시오.

## ⚠ คำเตือน:

ก่อนทำการตั้งคอมพิวเตอร์ Dell ของคุณ โปรดดูขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยในคู่มือของมัลติมีเดีย

## Dell 1909W Flat Panel Monitor



**1** Verify the contents of the box (Stand and cables are not included when purchased with OptiPlex™ USFF 780/OptiPlex™ SFF 980 AIO stands. Please refer to the respective OptiPlex USFF 780/OptiPlex SFF 980 Stand setup guides for setup instructions).

檢查盒裝內容物(如果購買的OptiPlex™ USFF 780/OptiPlex™ SFF 980 AIO 支架，則箱內無支架和纜線。請參考相應的OptiPlex USFF 780/OptiPlex SFF 980 支架安裝指南，以瞭解安裝指示說明)。核對盒中物品(如果購買了OptiPlex™ USFF 780/OptiPlex™ SFF 980 AIO 支架，則箱內不含支架和纜線。請參考相應的OptiPlex USFF 780/OptiPlex SFF 980 支架安裝指南，以了解安裝指示說明)。梱包內容物を確認してください(OptiPlex™ USFF 780/OptiPlex™ SFF 980 AIO スタンド付きをご購入の際、スタンドとケーブルは含まれません。セットアップの注意事項については、それぞれのOptiPlex USFF 780/OptiPlex SFF 980 スタンドセットアップガイドを参照してください)。

상자 내용물을 확인하십시오 (스탠드와 케이블은 OptiPlex™ USFF 780/OptiPlex™ SFF 980 AIO 스탠드와 함께 구입할 때 제공되지 않습니다. 설치 지침에 대해서는 각 OptiPlex USFF 780/OptiPlex SFF 980 스탠드 설치 안내서를 참조하십시오).

ตรวจสอบรายการสิ่งของที่มีในกล่อง (ไม่ได้ให้ขาตั้งและสายเคเบิลมาเมื่อซื้อพร้อมขาตั้ง OptiPlex™ USFF 780/OptiPlex™ SFF 980 AIO โปรดดูคู่มือการติดตั้งขาตั้ง OptiPlex USFF 780/OptiPlex SFF 980 สำหรับขั้นตอนในการติดตั้ง).


**2** Remove the cover and place the monitor on it

移除外蓋並將顯示器放置在上方  
取下外蓋，將顯示器放在上方  
カバーを外し、その上にモニタを置いてください  
덮개를 제거하고 모니터를 제 위치에 두십시오  
ถอดฝาและนำจอมอนิเตอร์มาวางด้านบน



**3** Attach the monitor stand


連接底座  
安裝底座  
スタンドの取り付け  
스탠드 부착  
การเชื่อมต่อขาตั้ง



**4** Connect the monitor using ONLY ONE of the following cables: the Blue VGA cable or the White DVI cable

請務必「只使用」下列其中「一種」纜線連接螢幕：藍色的 VGA 纜線或白色的 DVI 纜線  
请只使用下列其中一种线缆连接显示器：蓝色 VGA 线或白色 DVI 线  
モニタを接続する場合は、次のケーブル以外はご使用にならないでください。青い VGA ケーブルまたは白い DVI ケーブル  
모니터를 연결할 때 다음 케이블 중 하나만 사용하십시오. 파랑 VGA 케이블 또는 흰색 DVI 케이블  
ต่อจอมอนิเตอร์โดยใช้สายเคเบิลประเภทหนึ่งประเภทใดดังต่อไปนี้: สายเคเบิล VGA สีน้ำเงินหรือสายเคเบิล DVI สีขาว

NOTE: It is recommended that you connect the monitor using the White DVI cable for better performance.  
注意：建議您使用白色的 DVI 纜線連接螢幕，以獲得較佳的效能。  
注：为保证更优性能，建议使用白色 DVI 线连接显示器。  
注意：性能を高めるために、白い DVI ケーブルを使ってモニタを接続されるようお薦めします。  
참고: 보다 나은 성능을 위해 흰색 DVI 케이블을 사용하여 모니터를 연결하는 것이 좋습니다  
หมายเหตุ: ขอแนะนำให้คุณต่อจอมอนิเตอร์โดยใช้สาย DVI เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด



**5** Connect the USB cable to the computer.

將 USB 線連接到電腦。  
將 USB 電纜連接至計算機。  
USB ケーブルをコンピュータに接続します。  
USB 케이블을 컴퓨터에 연결하십시오。  
ต่อสาย USB เช้ากับคอมพิวเตอร์




## 6 | Adjust the monitor (The rotation is not applicable for AIO stand).

調整顯示器。(AIO支架無法旋轉)。

调节显示器。(AIO支架不能旋转)。

モニターを調節します。(AIOスタンドに対して回転を適用することはできません。モニターを調整합니다。(회전은 AIO 스탠드에 적용될 수 없습니다)。

ปรับหน้าจอ(การหมุนใช้ไม่ได้สำหรับขาตั้ง AIO)。



## 7 | Connect the power cable and press the power button

連接電源線按下電源按鈕

连接电源线按下电源键

電源ケーブルを接続してください電源ボタンを押してください

전원 케이블을 연결하십시오 전원 단추를 누르십시오

ต่อสายเพาเวอร์ กดปุ่มเปิด

NOTE: See the monitor's User's Guide on the Drivers and Documentation media, for more information.


注意：如需詳細資訊，請參閱「驅動程式和說明文件」媒體中的顯示器使用手冊。

注：详细信息请参阅“驱动程序和文件”介质上的显示器“用户指南”。

注意：詳細については、ドライバーとドキュメンテーションメディアのモニターのユーザーズガイドをご覧ください。

참고: 자세한 내용은 드라이버 및 설명서 미디어의 모니터 사용자 설명서를 참조하십시오

หมายเหตุ: ดูคู่มือผู้ใช้ของมอนิเตอร์ในสื่อซึ่งบรรจุไดรเวอร์และเอกสารประกอบสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่บรรจุไดรเวอร์และเอกสารประกอบสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม



1. USB downstream ports
2. Regulatory and PPID Label
3. Brightness/Contrast
4. Auto Adjust
5. Input Source
6. OSD Menu
7. Power Button (with power light indicator)
8. Dell Soundbar mounting brackets
9. Stand Release Button
10. Cable management slot (Slot is not applicable for AIO stand).

1. USB 下游埠
2. 法規及 PPID 貼紙
3. 亮度及對比度
4. 自動調整
5. 選擇輸入來源
6. OSD 功能表
7. 電源按鈕 (含電源指示燈)
8. Dell Soundbar 安裝托架
9. 底座釋放按鈕
10. 纜線整理孔 (AIO 支架無此孔)。

1. USB 下游埠
2. 规范及 PPID 标签
3. 亮度和对比度
4. 自动调整
5. 输入信号源选择
6. OSD 菜单
7. 电源按钮 (带电源指示灯)
8. Dell Soundbar 安装支架
9. 底座释放按钮
10. 电缆管理孔 (AIO 支架没有此孔)。

1. USB 다운스트림 포트
2. 規定 및 PPID 라벨
3. 輝度/콘트라스트
4. 自動調整
5. 入力信号
6. OSD 메뉴
7. 電源ボタン (電源ライトインジケータ付き)
8. Dell サウンドバー 取り付けブラケット
9. スタンドリリース ボタン
10. ケーブル整理用穴 (スロットはAIOスタンドには適用されません)。

1. USB 다운스트림 포트
2. 규정 및 PPID 레이블
3. 밝기 & 명암비
4. 자동 조정
5. 입력 소스 선택
6. OSD 메뉴
7. 전원 버튼 (전원 표시등 포함)
8. Dell 사운드바 설치 브래킷
9. 스탠드 분리 버튼
10. 케이블 관리용 구멍 (슬롯은 AIO 스탠드에 사용할 수 없습니다)。



1. พอร์ต USB ขาเข้า
2. ฉลากรายละเอียดข้อกำหนดและฉลาก PPID
3. ความสว่างและความคมชัด
4. ปรับอัตโนมัติ
5. เลือกอินพุต
6. เมนู OSD
7. ปุ่มเปิดปิด (พร้อมด้วยไฟแสดงสถานะ)
8. แขนยึด Dell Soundbar
9. ปุ่มกดเพื่อปลดฐานออก
10. รู้อยสาย (ไม่มีสล็อตสำหรับขาตั้ง AIO)。

Information in this document is subject to change without notice.

© 2008-2010 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Dell, the DELL logo, and OptiPlex are trademarks of Dell Inc. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

January 2010

本指南的內容如有變更，恕不另行通知。© 2008-2010 Dell Inc. 版權所有。

本文件在未獲 Dell™ Inc. 書面同意之前，嚴禁以任何方式複製這些內容。

Dell, DELL 標誌, 和 OptiPlex 都是 Dell Inc. 的商標。

其他標誌和名稱的所有權皆不為 Dell 所有。

2010 年 01 月

本指南的內容如有變更，恕不另行通知。© 2008-2010 Dell Inc. 版權所有。

未經 Dell™ 公司的書面許可，嚴禁以任何形式複製這些資料。

Dell, DELL 標誌, 和 OptiPlex 都是 Dell Inc. 的商標。Dell 否認對非 Dell 公司的商標和商標名稱的所有權。

2010 年 01 月

本書に記載されている事項は事前通告無しに変更されることがあります。© 2008-2010 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell™ Inc. の書面による承諾書なしに本書を複製することは、いかなる方法といえども、固く禁止します。

Dell, DELL ロゴ, OptiPlex は Dell Inc. の商標です。上記記載以外の商標や会社名が使用されている場合がありますが、これらの商標や会社は、一切 Dell Inc. の商標や会社は、一切 Dell Inc. に所属するものではありません。

2010 年 01 月

이 안내서에 있는 내용은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다. © 2008-2010 Dell Inc. 모든 판권 소유.

Dell™ Inc. 의 서면 승인없이 이 문서를 복제하는 행위는 엄격히 금지됩니다.

Dell 과 DELL 로고, OptiPlex 는 Dell Inc. 의 상표입니다. Dell 은 자사 외의 상표 및 상품명에 대해서는 어떤 소유권도 인정하지 않습니다.

2010 년 01 월

เนื้อหาของคู่มือการใช้เล่มนี้ อาจเปลี่ยนแปลง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า © 2008-2010 Dell Inc. สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำส่วนหนึ่งส่วนใดในเอกสารเหล่านี้ไม่ว่าในลักษณะใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Dell Inc. โดยเด็ดขาด

Dell, โลโก้ DELL และ OptiPlex เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dell Inc. บริษัทเดลคอมพิวเตอร์ บริษัทเดลโมโนอูเตอร์ บริษัทเดลล์สิมู ลักษณ์และเครื่องหมายการค้าที่เปลี่ยนแปลง

มกราคม 2010

Printed in China. Printed on recycled paper.

506280008000R(C)xx  
(DELL P/N:W206G rev. A02)

www.dell.com | support.dell.com