

# Setting Up Your Monitor

安装您的显示器 | 安裝顯示器 | モニタのセットアップ | 모니터 설치 | การติดตั้งจอแสดงผลของคุณ



**CAUTION:**  
Before setting up your Dell™ monitor, see the safety instructions that ship with your monitor.

**小心:**  
在您安裝及操作您的 Dell™ 顯示器之前，請先參見顯示器隨附的安全指示。

**警告:**  
在設置和操作 Dell™ 顯示器之前，請參閱隨附的安全說明。

**注意:**  
Dell™ 모니터를 세팅업하여 사용하기 전에, 모니터에付属의 안전에關する說明書をお読みください。

**경고:**  
Dell™ 모니터를 설치하여 조작하기 전에 모니터와 함께 제공되는 안전 지침을 참조하십시오.

**ข้อควรระวัง:**  
ก่อนติดตั้งและใช้จอภาพ Dell™ ของคุณ ขอให้ดูขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยที่ในคู่มือที่แนบมา

## Dell™ 2209WA Flat Panel Monitor



### 1 Verify the contents of the box


檢驗包裝箱內的物品  
請檢查紙箱中的內容物  
箱の内容を確認してください  
상자의 내용물을 확인합니다  
ตรวจสอบอุปกรณ์ในกล่อง

### 2 Remove the cover and place the monitor on it

拆下擋蓋，放上顯示器  
移除遮蓋並將顯示器至於其上  
カバーを取り外し、モニターをその上に置きます  
커버를 제거하고 모니터를 그 위에 놓습니다  
ถอดฝาครอบออก แล้ววางจอภาพลง

### 3 Attach the base to the stand

將底座連接到支架上  
安裝底座於支架  
台をスタンドに取り付けます  
받침대를 스탠드에 부착합니다  
ต่อฐานรองกับขาตั้ง



### 4 Connect the monitor using ONLY ONE of the following cables: the Blue VGA cable or the White DVI cable

只能使用下面其中一种线缆连接显示器：蓝色VGA线或白色DVI线  
請單獨使用下列其中一種訊號線來連接顯示器：藍色VGA訊號線或者是白色DVI訊號線  
青いVGAケーブルまたは白いDVIケーブルのどちらか一方のみを使ってモニターを接続します  
모니터를 다음 케이블들 중에서 하나만 사용하여 연결합니다: 청색 VGA 케이블 또는 백색 DVI 케이블  
เชื่อมต่อจอภาพ โดยใช้สายเคเบิลต่อไปนี้ เพียงสายใดสายหนึ่งเท่านั้น: สาย VGA สีน้ำเงิน หรือสาย DVI สีขาว

**NOTE:** It is recommended that you connect the monitor using the White DVI cable for better performance.


**注意:** 建议使用白色DVI线缆连接显示器以提高性能。

**註:** 建議您使用白色的 DVI 訊號線連接您的顯示器，以達最佳效能。

**注意:** 最高のパフォーマンスを發揮するには白いDVIケーブルを使ってモニターを接続することをお勧めします。


**참고:** 더 좋은 성능을 얻으려면 백색 DVI 케이블을 사용하여 모니터를 연결할 것을 권장합니다.

**หมายเหตุ:** ขอแนะนำให้เชื่อมต่อจอภาพโดยใช้สาย DVI สีขาว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน



### 5 Connect the USB cable to the computer

將USB電纜連接到計算機  
將USB線連接到電腦  
USB ケーブルをコンピューターに接続してください  
USB 케이블을 컴퓨터에 연결합니다.  
เชื่อมต่อสายเคเบิล USB ไปยังคอมพิวเตอร์



## 6 Connect the power cable and press the power button

用电源线将显示器连接到插座，并打开显示器电源  
將電源線連接到顯示器與電源插座，並開啟顯示器電源  
電源ケーブルを接続し、電源ボタンを押します  
전원 케이블을 연결한 다음 전원 버튼을 누릅니다  
เสียบสายไฟ แล้วกดปุ่มเปิดเครื่อง



## 7 Adjust the monitor

调节显示器  
調整顯示器  
モニターを調整してください  
모니터를 조정 합니다  
ปรับจอภาพ

NOTE: For more information see the *User's Guide in the Drivers and Documentation* media that ships with your monitor.


注意: 详情请参阅显示器随附驱动器和文档光盘中的用户指南。

註: 如需更多資訊，請見顯示器隨附的驅動程式與文件媒體中的使用者指南。

注意: 詳細については、モニターに付属するドライバとマニュアルメディアの、ユーザーズガイドを参照してください。

참고: 자세한 내용은 모니터와 함께 제공되는 드라이버와 문서 매체에 있는 사용자 가이드를 참조하십시오.

หมายเหตุ: ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องไดรเวอร์และเอกสารในคู่มือการใช้งานที่แนบพร้อมจอภาพ



1. USB downstream ports
2. Regulatory and PPID Label
3. Brightness & Contrast
4. Automatic adjust
5. Input source Select
6. Menu
7. Power (with power light indicator)
8. Stand Release Button
9. Security Lock Slot
10. Dell Soundbar mounting brackets
11. Cable management slot

1. USB下游端口
2. 法规和PPID标签
3. 亮度与对比度
4. 自动调节
5. 输入源选择
6. 菜单
7. 电源 (包括电源指示灯)
8. 支架释放按钮
9. 安全锁槽
10. Dell Soundbar安装支架
11. 线缆管理槽

1. USB下游連接埠
2. 調整與PPID標籤
3. 亮度與對比
4. 自動調整
5. 輸入來源選擇
6. 菜單
7. 電源 (具電源燈指示器)
8. 釋放支架按鈕
9. 安全鎖孔
10. Dell Soundbar 安裝托架
11. 訊號線整理槽

1. USBダウンストリームポート
2. 規制とPPIDラベル
3. 明るさとコントラスト
4. 自動調整
5. 入力ソースの選択
6. メニュー
7. 電源 (パワーライトインジケータ付き)
8. スタンドリリースボタン
9. セキュリティロックスロット
10. Dellサウンドバー取付ブラケット
11. ケーブル管理スロット

1. USB 다운스트림 포트
2. 규정 및 PPID 라벨
3. 밝기와 명암 대비
4. 자동 조정
5. 입력 소스 선택
6. 메뉴
7. 전원 (전원 표시등)
8. 스탠드 해제 버튼
9. 보안 잠금 슬롯
10. Dell 사운드바 장착 브래킷
11. 케이블 관리 슬롯

1. พอร์ตรับข้อมูล USB
2. ระเบียบข้อบังคับและป้ายกลาง PPID
3. ความสว่างและคอนทราสต์
4. ปรับอัตโนมัติ
5. เลือกแหล่งสัญญาณเข้า
6. เมนู
7. ปุ่มพาวเวอร์ (พร้อมไฟแสดงสถานะพาวเวอร์)
8. ปุ่มปลดขาตั้ง
9. ช่องล็อกเพื่อความปลอดภัย
10. จากยึดระบบเสียงรอบทิศทาง Dell
11. ช่องจัดเก็บสายเคเบิล

Printed in China.  
Printed on recycled paper.

Information in this document is subject to change without notice.  
© 2008 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Inc. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

October 2008

本指南的内容如有变更，恕不另行通知  
©2008 Dell Inc. 版权所有。

未经 Dell Inc. 书面许可，严禁以任何形式复制本文档之内容。

Dell和DELL徽标是Dell Inc. 的商标。Dell否认对非Dell公司的商标和商标名称的所有权。

2008年 10月

本指南的内容如有变更，恕不另行通知  
©2008 Dell Inc. 版权所有。

未经 Dell Inc. 书面许可，严禁以任何形式复制本文档之内容。

Dell及DELL標記為Dell Inc. 的商標。其他標記和名稱的所有權皆不為Dell所有。

2008年 10月

この文書の情報は、将来予告なしに変更することがあります。  
©2008 Dell Inc. All rights reserved.

DeI社の書面による許可なく、いかなる方法によってもこれらの資料の複製は、厳禁します。

DellとDellロゴはDell Inc. の商標です。Dellは、その他のマークや名称に対する所有権を主張することはありません。

2008年 10月

본 문서에 포함된 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.  
©2008 Dell Inc. 판권 소유.

이 자료를 Dell (Dell Inc.) 의 서면 승인 없이 어떠한 방식으로든 복제하는 것은 엄격히 금지됩니다.

Dell과 Dell 로고는 Dell Inc. 의 상표입니다. Dell은 다른 상표와 상호에 대해 특정 권리를 부인합니다.

2008년 10월

ข้อมูลในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
©2008 Dell Inc. สงวนลิขสิทธิ์

โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราจะไม่อนุญาตให้มีการนำข้อมูลนี้ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Dell Inc.

Dell และโลโก้ DELL เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dell Inc. เราจะไม่รับรองการนำข้อมูลนี้ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตและถือว่าการขออนุญาตเป็นสิ่งจำเป็น

ตุลาคม 2008



506280008200R(A)XX  
(DELL P/N:N247H Rev.A00)

