

Setting Up Your Monitor



Einrichten des Monitors | Installation de votre moniteur | Configurar su monitor | Ustawianie monitora | Configuração de seu monitor | Configurazione del monitor

CAUTION:
Before setting up your Dell™ monitor, see the safety instructions that ship with your monitor.

VORSICHT:
Bevor Sie Ihren Dell™-Computer einrichten und in Betrieb nehmen, beachten Sie bitte die Sicherheitsanweisungen, die mit Ihrem Computer mitgeliefert werden.

ATTENTION :
Avant de configurer et d'utiliser votre ordinateur Dell™, consultez les précautions de sécurité livrées avec votre moniteur.

PRECAUCIÓN:
Antes de configurar y utilizar su equipo Dell™, consulte las instrucciones de seguridad que se entregan con el mismo.


OSTRZEŻENIE:
Przed ustawieniem i uruchomieniem komputera Dell™, sprawdź instrukcje bezpieczeństwa dostarczone razem z monitorem.

CUIDADO:
Antes de você ajustar e operar seu computador Dell™, veja as instruções de segurança que são enviadas com seu monitor.

ATTENZIONE:
Prima di installare ed usare il computer Dell™, leggere le istruzioni di sicurezza fornite in dotazione al monitor.

Dell™ G2410H Flat Panel Monitor

1 | Remove the cover and place the monitor on it




Nehmen Sie die Abdeckung ab, und stellen Sie den Monitor darauf
Enlevez le cache et placez le moniteur dessus
Extraiga la cubierta y coloque el monitor sobre ella
Zdejmij pokrywę i ustaw na niej monitor
Retire a cobertura e coloque o monitor sobre a mesma
Rimuovere la copertura e collocarvi sopra il monitor

2 | Attach the stand to the monitor



Fuß am Monitor befestigen
Accrochez le support sur le moniteur
Acople la base al monitor
Podłącz podstawkę do monitora
Anexe o suporte no monitor.
Fissare il supporto al monitor

3 | Connect the monitor using ONLY ONE of the following cables: the Blue VGA cable or the White DVI cable



Schließen Sie den Monitor nur mit einem der folgenden Kabel an: dem blauen VGA-Kabel und dem weißen DVI-Kabel
Branchez le moniteur en utilisant UN SEUL des câbles suivants : le câble VGA bleu ou le câble DVI blanc
Conecte el monitor utilizando SOLO UNO de los siguientes cables: el cable VGA azul o el cable DVI blanco
Podłącz monitor używając WYŁĄCZNIE JEDNEGO z następujących kabli: Niebieski kabel VGA lub biały kabel DVI
Ligue o monitor usando APENAS UM dos seguintes cabos: o cabo Azul VGA ou o cabo Branco DVI
Collegare il monitor usando SOLO UNO dei seguenti cavi: il cavo VGA di colore blu oppure il cavo DVI di colore bianco

NOTE: It is recommended that you connect the monitor using the White DVI cable for better performance.

HINWEIS Wir empfehlen, den Monitor über das weiße DVI-Kabel anzuschließen; so erzielen Sie eine bessere Leistung.

REMARQUE: Nous vous recommandons d'utiliser le câble DVI avec le moniteur pour obtenir de meilleures performances.


NOTA: se recomienda conectar el monitor utilizando el cable DVI blanco para conseguir un mejor rendimiento.

UWAGA Dla uzyskania lepszej wydajności zaleca się, aby monitor podłączyć białym kablem DVI.

OBS: É recomendável que ligue o monitor usando o cabo DVI Branco para uma melhor performance.


NOTA: si consiglia di collegare il monitor usando il cavo DVI bianco, per ottenere una prestazione migliore.

4 | Connect the power cable and press the power button



Schließen Sie das Netzkabel an, und drücken Sie den Netzschalter.
Branchez le câble d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation
Conecte el cable de alimentación y presione el botón de encendido
Podłącz kabel zasilający i naciśnij przycisk zasilania
Conecte o cabo de energia e pressione o botão de energia
Collegare il cavo d'alimentazione e premere il tasto d'accensione

About Your Monitor | Info zum Monitor | A propos de votre moniteur | Acerca de su monitor | Informacje o monitorze | Sobre seu monitor | Informazioni sul monitor




- 1. Short Cut Key 1/ Up button
- 2. Short Cut Key 2/ Down button
- 3. OSD Menu/ OK button
- 4. Back/ Exit button
- 5. Power button (with power light indicator)
- 6. Stand removal button
- 7. Security lock slot
- 8. Dell Soundbar mounting brackets
- 9. Cable management slot

- 1. Schnelltaste 1/Aufwärtstaste
- 2. Schnelltaste 2/Aufwärtstaste
- 3. OSD-Menü-Taste/OK-Taste
- 4. Zurück-/Beenden-Taste
- 5. Stromschalter
- 6. Fußentfernungstaste
- 7. Sicherheitsverschlusschlitz
- 8. Dell Soundbar-Tragbügel
- 9. Kabelführungöffnung

- 1. Touche de raccourci 1 / Bouton Haut
- 2. Touche de raccourci 2 / Bouton Haut
- 3. Bouton Menu OSD / OK
- 4. Bouton Retour / Quitter
- 5. Bouton marche/arrêt
- 6. Bouton dépose du support
- 7. Fente du verrouillage de sécurité
- 8. Supports de montage de la barre de son Dell
- 9. Fente de gestion des câbles

- 1. Botón de Acceso Directo 1 / Botón Arriba
- 2. Botón de Acceso Directo 2 / Botón Arriba
- 3. Botón del menú OSD / Botón Aceptar
- 4. Botón Atrás / Salir
- 5. Botón de Encendido
- 6. Botón para extracción de la base
- 7. Ranura de bloqueo de seguridad
- 8. Soportes de montaje Dell Soundbar
- 9. Ranura para el manejo de los cables.



- 6. Klawisz skrótu 1 / przycisk w górę
- 7. Klawisz skrótu 2 / przycisk w górę
- 8. Przycisk menu OSD/przycisk OK
- 9. Przycisk Wstecz/Zakończ

- 1. Tecla de Atalho 1 / botão Cima
- 2. Tecla de Atalho 2 / botão Cima
- 3. Botão de menu OSD / botão OK
- 4. botão Voltar / Sair
- 5. Botão Alimentação
- 6. Botão re remoção da base
- 7. Fenda de bloqueio de segurança
- 8. Suportes de montagem da barra de som
- 9. Fenda de controle do cabo

- 1. Tasto di scelta rapida 1 / pulsante Su
- 2. Tasto di scelta rapida 2 / pulsante Su
- 3. Pulsante menu OSD / pulsante OK
- 4. Pulsante Indietro / Esci
- 5. Pulsante accensione
- 6. Pulsante smontaggio support
- 7. Apertura blocco di sicurezza
- 8. Staffe di montaggio Soundbar Dell
- 9. Apertura passacavi



Finding Information
For more information, see the *User's Guide* on the *Drivers and Documentation* media.

Weitere Informationen
Weitere Informationen finden Sie in dem *Benutzerhandbuch* auf dem *Treiber- und Dokumentationsmedium*.

Rechercher des informations
Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur* sur le *CD Pilotes et Documentation*.

Búsqueda de información
Para más información, consulte el *manual del usuario* en los *medios de controladores y documentación*.

Wyszukiwanie informacji
Dodatkowe informacje, patrz *Przewodnik użytkownika* na *nośniku ze sterownikami i dokumentacją*.

Encontrar informações
Para obter mais informações consulte o *guia de usuário* no *CD do drive e documentação*.

Dove trovare le informazioni
Tutte le altre informazioni si trovano sul supporto che contiene la *Guida all'uso*, i *Driver* e la *Documentazione*.



Information in this document is subject to change without notice.
© 2009 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Dell and the Dell logo are trademarks of Dell Inc. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.
December 2009

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modifications sans préavis.
© 2009 Dell Inc. Tous droits réservés.

La reproduction de ces contenus de quelque façon sans la permission écrite de Dell Inc est strictement interdite.

Dell et le logo DELL sont des marques déposées de Dell Inc. Dell renonce à tout intérêt de propriété dans les marques et noms des autres
Dezembre 2009

La información de este documento se encuentra sujeta a cambios sin aviso previo.
© 2009 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

La reproducción de dichos materiales sin permiso por escrito de Dell Inc queda terminantemente prohibida.

Dell y el logo DELL son marcas comerciales de Dell Inc. A Dell no le corresponde ningún interés de propiedad sobre las marcas y nombres de otras empresas
Diciembre 2009

As informações neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
© 2009 Dell Inc. Todos os direitos reservados

A reprodução destas materiais em qualquer maneira sem a permissão escrita de Dell Inc é estritamente proibida.

Dell e o logotipo DELL são marcas comerciais de Dell Inc. A Dell não possui qualquer interesse de propriedade em marcas e nomes de terceiros.
Dezembro 2009

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie podlegają zmianom bez uprzedzenia.
© 2009 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie tych materiałów w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Dell Inc jest surowo zabronione.

Dell i logo DELL są zastrzeżonymi znakami towarowymi Dell Inc. Firma Dell zaprzecza zainteresowaniu prawami własności do marek i nazw należących do innych.
Grudzień 2009

Le informazioni di questo documento sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
© 2009 Dell Inc. Tutti i diritti sono riservati.

Qualsiasi tipo di riproduzione di questi materiali, senza l'autorizzazione scritta della Dell Inc è severamente proibita.

Dell ed il logo DELL sono marchi di fabbrica registrati della Dell Inc. Dell nega ogni interesse di proprietà in marchi e nomi diversi dal proprio
Dicembre 2009

Änderung der Informationen in diesem Dokument jederzeit vorbehalten.
© 2009 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Die Reproduktion dieser Materialien unter irgendwelcher Form ohne die schriftliche Erlaubnis von Dell Inc. ist strengstens verboten.

Dell and the Dell logo are trademarks of Dell Inc. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of other brands and names of other brands.
Dicembre 2009

www.dell.com | support.dell.com



46.7F602.001
(DELL P/N YKDNM Rev. A00)

