

Setting Up Your Monitor

DELL™

安裝您的顯示器 | 设置显示器 | モニターを設定する | 모니터 설치하기 | การติดตั้งจอแสดงผลของคุณ | Mempersiapkan Monitor Anda



CAUTION:

Before you set up and operate your Dell™ monitor, see the safety instructions that shipped with your monitor.



小心：

在您安裝及操作您的 Dell™ 顯示器之前，請先參見顯示器隨附的安全指示。



警告：

在设置和操作 Dell™ 显示器之前, Dell™モニタをセットアップして使用する前に、モニタに付属の安全に関する説明書をお読みください。



注意：

Dell™モニ터를 설치하여 조작하기 전에 모니터와 함께 제공되는 안전 지침을 참조하십시오.



경고:

ก่อนติดตั้งและใช้งานภาพ Dell™ ของคุณ ขอให้อ่านดูในหน้าเดียวกันเพื่อความปลอดภัย ที่ให้มาพร้อมเครื่อง



ข้อควรระวัง:

Sebelum mempersiapkan dan mengopersikan monitor Dell™, baca petunjuk keamanan yang diberikan bersama monitor.



PERHATIAN

Dell™ IN1720/IN1920 Flat Panel Monitor

1 | Verify the contents of the box




確認包裝盒的內容物品。
检查包装箱中的物品。
箱の内容物を確認してください。
상자의 내용물을 확인하십시오.
ตรวจสอบสิ่งที่มีอยู่ในกล่อง
Periksa isi kemasan

2 | Slide the monitor stand onto the base until it clicks into place




將顯示器底座滑動到底板上，直到底座卡入定位為止
将显示器支架推入底座，直到其卡扣到位
モニタースタンドがカチッと音を立てて所定の位置におさまるまで、スライドさせます
모니터 스탠드를 딱 걸릴 때까지 베이스로 밀어 넣으십시오
เลื่อนขาตั้งของจอไปเดือรน้ำหนักฐานกระแทกทั้งขาแล้วจึงล็อก
Dorong kaki monitor ke atas dudukan hingga terkunci pada tempatnya.

3 | Connect the VGA cable to the computer



將 VGA 線接至電腦
将 VGA 线连接到计算机
VGA ケーブルをコンピュータに接続します
VGA 케이블을 컴퓨터에 연결합니다.
เชื่อมต่อสายเคเบิล VGA เข้ากับคอมพิวเตอร์
Sambungkan kabel VGA ke komputer

4 | Connect the power cable




連接電源線
连接电源线
電源ケーブルを接続します
전원 케이블을 연결하십시오
เสียบสายไฟ
Pasang kabel daya

5 | Adjust the monitor





調整顯示器。
调整显示器。
モニターを調節します。
모니터를 조정합니다.
ปรับหน้าจอ。
Atur monitor

6 | Press the power button



按下電源鍵
按下电源按钮
電源ボタンを押します
전원 버튼을 누르십시오
กดปุ่มเพาเวอร์
Tekan tombol daya



1. Function buttons
2. Power On/Off button with LED indicator
3. Security lock slot
4. Dell Soundbar mounting brackets
(for IN1920 only)

1. 功能控制鍵
2. 配備LED指示燈的電源開啓/關機按鈕
3. 安全鎖槽
4. Dell Soundbar 安裝支架
(僅適用 IN1920)

1. 功能控制按钮
2. 带 LED 指示灯的开机/关机按钮
3. 防盗锁插槽
4. Dell Soundbar 安装架
(仅限 IN1920)

1. 機能コントロール
2. 電源オン/オフボタン(LEDインジケータ付き)
3. セキュリティロックスロット
4. Dell Soundbar 壁掛けブラケット
(IN1920 専用)

1. 기능 조절
2. LED 표시등이 있는 전원 On/Off 버튼
3. 안전 잠금 슬롯
4. Dell 사운드바 마운팅 브래킷
(IN1920 의 경우에만)

1. ตัวควบคุมการทำงาน (เบื้องหน้าสัมผัส)
2. ปุ่มเปิด/ปิดพร้อมไฟ LED
3. ช่องล็อกเพื่อความปลอดภัย
4. ขาขึ้นดีลล์เดลล์ซาวด์บาร์
(เฉพาะสำหรับ IN1920)

1. Tombol Fungsi
2. Tombol Daya Hidup/Mati (dengan indikator LED)
3. Slot kunci keamanan
4. Braket penempelan dell soundbar
(hanya untuk IN1920)



Finding Information

See your monitor User's Guide in the Drivers and Documentation media for more information.

尋找資訊

欲知更多訊息請詳見您的Drivers and Documentation media (驅動程式及用戶多媒體文件) 中的顯示器使用者入門指南(User's Guide)。

查找信息

欲知更多讯息请详见您的Drivers and Documentation media (驱动程序及用户多媒体文件) 中的显示

檢索情報

詳細については、モニタのユーザーズガイドの「ドライバとユーザードキュメントメディア」を参照してください

정보 찾기

자세한 내용은 드라이버 및 사용 설명서 미디어에 들어 있는 사용 설명서를 참조하십시오.

ค้นหาข้อมูล

คุณจะได้อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับไดรเวอร์ และสิ่งอื่นๆ สำหรับการใช้งานของคุณได้ในคู่มือการใช้งานของนักเตือน.

Mencari Informasi

Untuk informasi lebih lanjut, baca Panduan Pengguna monitor di media Driver dan Dokumentasi.



Printed in China



Q41G78S1700 4A

(Dell Part No. T8XJ0)



TM

Information in this document is subject to change without notice.
© 2010 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Inc.
Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

本指南的内容如有变更，恕不另行通知。
© 2010 Dell Inc.
版权所有。

未经 Dell Inc. 的书面许可，
严禁任何形式的非法复制。

Dell 及 DELL 标志为 Dell Inc.
的商标。其他标志和名称
的所有权皆不为 Dell 所有。

本指南的内容如有变更，恕不另行通知。
© 2010 Dell Inc.
版权所有。

未经 Dell Inc. 的书面许可，
严禁任何形式的非法复制。

Dell 及 DELL 标志为 Dell Inc.
的商标。其他标志和名称
的所有权皆不为 Dell 所有。

本書に記載されている事項は事前通告
無しに変更されることがあります。
© 2010 Dell Inc.
 모든 권리 소유.

Dell Inc.からの書面による許可
なく本書の複数、複数を禁じます。

Dell 및 DELL 로고는 Dell Inc.
의登록상표입니다.
Dell은 자사 외의 상표 및 상품명에
대해에서는 어떤 소유권도 인정하지
않습니다.

이 안내서에 있는 내용은 사전 통보 없이
변경될 수 있습니다.
© 2010 Dell Inc.
모든 권리 소유.

Dell Inc.의 서면
승인 없이 제작되는 복제 행위는 엄격히
규제됩니다.

Dell 및 DELL 로고는 Dell Inc.
의 등록상표입니다.
Dell은 자사 외의 상표 및 상품명에
대해에서는 어떤 소유권도 인정하지
않습니다.

Informasi dalam dokumen ini dapat
berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
© 2010 Dell Inc. Semua hak dilindungi
undang-undang.

Dilarang keras memperbaikak dengan
cara apapun pada izin tertulis dari Dell Inc.

Dell dan logo DELL merupakan merek dagang
dari Dell Inc. Dell melipas tanggung
jawab hukumnya atas kepentingan
eksklusif pada merek dan nama pihak lain.

March 2010

2010年3月

2010年3月

2010年3月

2010年3月

กรกฎาคม 2010

Maret 2010