

Setting Up Your Monitor



安裝顯示器 | 安裝您的顯示器 | モニターのセットアップ | 모니터 설치 | การติดตั้งจอภาพ

⚠ CAUTION:

Before you set up your Dell™ monitor, see the safety instructions that shipped with your monitor. See your User's Guide for a complete list of features.

⚠ 注意:

在安裝設置 Dell™ 顯示器之前，請先閱讀隨顯示器提供的安全說明。參閱用戶指南可詳細了解全部功能。

⚠ 警告:

在安裝設置 Dell™ 顯示器之前，請先閱讀隨顯示器提供的安全說明。參閱用戶指南可詳細了解全部功能。

⚠ 注意:

Dell™ モニタをセットアップする前に、モニタに付属する安全に関する取扱説明書をお読みください。機能の完全なリストについては、ユーザーズガイドを参照してください。

⚠ 주의:

Dell™ 모니터를 설치하기 전에 모니터에 동봉된 안전 지침서를 참조하십시오. 자세한 기능은 사용 설명서를 참조하십시오.

⚠ ข้อควรระวัง:

ก่อนติดตั้งจอภาพ Dell™ โปรดอ่านขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยที่ใหม่พร้อมเครื่อง และคู่มือการใช้งานเพื่อดูรายการคุณสมบัติทั้งหมด

Dell™ S1709W Flat Panel Monitor



1 | Attach the base to the monitor stand and tighten the screw.

將底座連接至顯示器底座并鎖緊螺絲。
將底座裝到顯示器支架上并拧紧螺絲。
モニター本体をモニタースタンドに取り付け、ネジで締め付けます。
바닥면을 모니터 스탠드에 부착하고 나사를 조이십시오.
ติดตั้งฐานขาตั้งกับจอภาพ แล้วขันสกรูให้แน่น.




2 | Connect the monitor using the blue VGA cable.

使用藍色VGA連接線連接顯示器。
使用藍色VGA線連接顯示器。
青いVGAケーブルを使ってモニタを接続します。
파란색 VGA 케이블을 사용하여 모니터를 연결하십시오.
ต่อจอภาพโดยใช้สาย VGA.



3 | Connect the power cable.

連接電源線。
连接电源线。
電源ケーブルを接続します。
전원 케이블을 연결하십시오.
ต่อสายไฟเสียบปลั๊ก.




4 | Turn on the monitor.

開啓顯示器電源。
开启显示器电源。
モニタの電源をオンにします。
디스플레이를 다시 원위치로 돌리고 모니터를 켜십시오.
เปิดมอนิเตอร์.



5 | Adjust the monitor.

調整顯示器。
调整显示器。
モニターを調節します。
모니터를 조정합니다.
ปรับหน้าจอ.



- 1. Menu button
- 2. Up button/Brightness and Contrast
- 3. Down button/Auto adjust
- 4. Select button
- 5. Power On/Off button with LED indicator
- 6. Cable management slot

- 1. 菜单按钮
- 2. 向上按钮/亮度和对比度
- 3. 向下按钮/自动调整
- 4. 选择按钮
- 5. 带 LED 指示灯的开机/关机按钮
- 6. 线缆管理插槽

- 1. 메뉴 버튼
- 2. 위쪽 버튼/밝기 및 대비
- 3.아래쪽 버튼/자동 조정
- 4. 선택 버튼
- 5. LED 표시등이 있는 전원 On/Off 버튼
- 6. 케이블 관리 슬롯

- 1. 功能表按钮
- 2. 提高等级按钮/亮度与对比度
- 3. 降低等级按钮/自动调整
- 4. 选择按钮
- 5. 配备LED指示灯的电源开启/关闭按钮
- 6. 连接线管理槽

- 1. メニューボタン
- 2. 上ボタン/明るさとコントラスト
- 3. 下ボタン/自動調整
- 4. 選択ボタン
- 5. 電源オン/オフボタン(LEDインジケータ付き)
- 6. ケーブル管理スロット

- 1. ปุ่มเมนู
- 2. ปุ่มขึ้น/ความสว่างและความคมชัด
- 3. ปุ่มลง/ปรับอัตโนมัติ
- 4. ปุ่มเลือก
- 5. ปุ่มเปิด/ปิดพร้อมไฟ LED
- 6. ช่องจัดเก็บสายเคเบิล



Finding Information

See your monitor *User's Guide* in the Drivers and Documentation media for more information.

尋找資訊

欲知更多訊息請詳見您 Drivers and Documentation media (驅動程式及用戶多媒體文件) 中的螢幕使用者入門指南 (*User's Guide*)。

查找信息

欲知更多訊息請詳見您 Drivers and Documentation media (驱动程序及用户多媒体文件) 中的屏幕用户手册 (*User's Guide*)。

檢査情報

詳細については、モニタのユーザガイドの「ドライバとユーザドキュメントメディア」を参照してください

정보 찾기

자세한 내용은 드라이버 및 사용 설명서 미디어에 들어 있는 사용 설명서를 참조하십시오.

การค้นหาคข้อมูล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไดรเวอร์และสื่อเอกสารสำหรับผู้ใช้ได้ ในคู่มือการใช้งานมอนิเตอร์



Printed in China

Information in this document is subject to change without notice. ©2008 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Inc. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

本指南的內容如有變更，恕不另行通知。©2008 Dell Inc. 版權所有。

未經 Dell Inc. 的書面許可，嚴禁任何形式的非法複製。

Dell 及 DELL 標志為 Dell Inc. 的商標。其他標志和名稱的所有權皆不為 Dell 所有。

本指南的內容如有變更，恕不另行通知。©2008 Dell Inc. 版權所有。

未經 Dell Inc. 的書面許可，嚴禁任何形式的非法複製。

Dell 及 DELL 標志為 Dell Inc. 的商標。其他標志和名稱的所有權皆不為 Dell 所有。

本書に記載されている事項は事前通告無しに変更される場合があります。©2008 Dell Inc. 著作権は Dell Inc. にあります。

Dell Inc. からの書面による許可なく本書の複製、転載を禁じます。

Dell と DELL のロゴマークは、Dell Inc. の登録商標です。上記記載以外の商標や会社名が使用されている場合がありますが、これらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に所属するものではありません。

이 안내서에 있는 내용은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다. ©2008 Dell Inc. 모든 판권 소유.

Dell Inc. 의 서면 승인 없이 재직되는 복제 행위는 엄격히 금지합니다.

Dell 과 DELL 로고는 Dell Inc. 의 등록상표입니다. Dell 은 자사 외의 상표 및 상품명에 대해서는 어떤 소유권도 인정하지 않습니다.

เอกสารคู่มือการติดตั้ง อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ©2008 Dell Inc. สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เดลล์หรือจำหน่ายหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

Dell และโลโก้ DELL เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทเดลล์และชื่อผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทเดลล์



OKR535A00



April 2008

2008年4月

2008年4月

2008年4月

2008년 4월

เมษายน 2008