

# Setting Up Your Monitor

Setup Ihres Monitors | Installation de votre moniteur | Instalación de su monitor |  
Ustawianie monitora | Instalação do monitor | Impostazione del monitor



**CAUTION:**  
Before setting up your Dell™ monitor, see the safety instructions that ship with your monitor.

**VORSICHT:**  
Bevor Sie Ihren Dell™-Computer einrichten und in Betrieb nehmen, beachten Sie bitte die Sicherheitsanweisungen, die mit Ihrem Computer mitgeliefert werden.

**ATTENTION :**  
Avant de configurer et d'utiliser votre ordinateur Dell™, consultez les précautions de sécurité livrées avec votre moniteur.

**PRECAUCIÓN:**  
Antes de configurar y utilizar su equipo Dell™, consulte las instrucciones de seguridad que se entregan con el mismo.

**OSTRZEŻENIE:**  
Przed ustawieniem i uruchomieniem komputera Dell™, sprawdź instrukcję bezpieczeństwa dostarczone razem z monitorem.

**CUIDADO:**  
Antes de você ajustar e operar seu computador Dell™, veja as instruções de segurança que são enviadas com seu monitor.

**ATTENZIONE:**  
Prima di installare ed usare il computer Dell™, leggere le istruzioni di sicurezza fornite in dotazione al monitor.

## Dell™ S1909WN Flat Panel Monitor



### 1 Verify the contents of the box

Überprüfen Sie den Lieferumfang  
Vérifiez le contenu de la boîte  
Verifique los contenidos de la caja  
Sprawdź zawartość opakowania  
Verifique o conteúdo da caixa  
Verificare il contenuto della scatola

### 2 Remove the cover and place the monitor on it

Nehmen Sie die Abdeckung ab, und stellen Sie den Monitor darauf  
Enlevez le cache et placez le moniteur dessus  
Extraiga la cubierta y coloque el monitor sobre ella  
Zdejmij pokrywę i ustaw na niej monitor  
Retire a cobertura e coloque o monitor sobre a mesma  
Rimuovere la copertura e collocarvi sopra il monitor



### 3 Lift the monitor stand

Heben Sie den Monitorständer an  
Soulevez l'embase du moniteur  
Levante el soporte del monitor  
Unieś wspornik monitora  
Levante o suporte do monitor  
Sollevare la base del monitor



### 4 Attach the base to the stand

Befestigen Sie die Unterseite am Ständer  
Fixez l'embase sur le support  
Coloque la base en el soporte  
POdłącz podstawę do wspornika  
Prenha a base no suporte  
Attaccare la base al supporto



### 5 Push the hook to lock the stand base

Zum Fixieren der Fußbasis Verriegelung niederdrücken  
Enfoncez le crochet pour verrouiller l'embase du support  
Presione el gancho para bloquear la base del soporte  
Wciśnij haczyk w celu zablokowania podłoża podstawy  
Pressione o gancho para bloquear a base do suporte  
Premere il gancio per bloccare la base del supporto



**6** Connect the monitor using the Blue VGA cable

Verbinden Sie das blaue VGA-Kabel mit Ihrem Computer  
 Reliez le câble VGA bleu à l'ordinateur  
 Conecte el cable VGA azul al equipo  
 Podłączyć niebieski kabel VGA do komputera  
 Conecte o cabo VGA azul ao computador  
 Collegare il cavo blu VGA al computer



**7** Connect the power cable and press the power button

Schließen Sie das Netzkabel an, und drücken Sie den Netzschalter.  
 Branchez le câble d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation  
 Conecte el cable de alimentación y presione el botón de encendido  
 Podłącz kabel zasilający i naciśnij przycisk zasilania  
 Conecte o cabo de energia e pressione o botão de energia  
 Collegare il cavo d'alimentazione e premere il tasto d'accensione



1. Menu / Exit
2. Brightness and contrast / Up
3. Auto adjust / Down
4. Select
5. Power Button  
(with power light indicator)

1. Menü / Auspringen
2. Helligkeit und Kontrast / Erhöhen
3. Automatische Einstellung / Verringern
4. Wählen
5. Netzschalter (mit Netzanzeige)

1. Menu / Quitter
2. Luminosité et contraste / Haut
3. Réglage Auto / Bas
4. Choisir
5. Bouton d'alimentation  
(Avec témoin lumineux d'alimentation)

1. Menü / Salir
2. Aumentar brillo / contraste
3. Ajuste automático / Reducir
4. Seleccionar
5. Botón de encendido  
(con indicador luminoso)

1. Menu / Wyjście
2. Jasność i kontrast / W górę
3. Automatyčna regulacija / W dól
4. Wybór
5. Przycisk zasilania  
(ze wskaźnikiem zasilania)

1. Menu / Sair
2. Brilho e contraste / Para cima
3. Ajuste automático / Para baixo
4. Selecionar
5. Botão de Energia  
(com indicador de luz para energia)

1. Menu / Uscita
2. Luminosità e contrasto / Su
3. Regolazione automatica / Giù
4. Selezionare
5. Tasto d'accensione  
(con indicatore luminoso)

**NOTE:** For more information see the User's Guide in the Drivers and Documentation media that ships with your monitor.

**HINWEIS:** Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch im Medium "Treiber und Dokumentation", das mit Ihrem Monitor mitgeliefert wird.

**REMARQUE:** Pour plus d'informations consultez le Guide Utilisateur sur le support Pilotes et documentation livré avec votre moniteur.

**NOTA:** para más información, consulte el Manual del usuario en el medio de Documentación y controladores que incluye su monitor.

**UWAGA:** W celu uzyskania dalszych informacji, patrz Podrecznik użytkownika na nosniku Drivers and Documentation (Sterowniki i Dokumentacja) dostarczonym z monitorem.

**OBSERVAÇÃO:** Para mais informações veja Guia do Usuário na mídia Drivers e Documentação que é enviada junto ao seu monitor.

**NOTA:** Per altre informazioni, fare riferimento alla Guida all'uso, del supporto Drivers and User Documentation (Driver e Documentazione) fornito in dotazione al monitor.

Printed in China.  
 Printed on recycled paper.

Information in this document is subject to change without notice.  
 © 2008 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Dell and the Dell logo are trademarks of Dell Inc. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

October 2008

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modifications sans préavis.  
 © 2008 Dell Inc. tous droits réservés.

La reproduction de ces contenus de quelque façon sans la permission écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

Dell et le logo DELL sont des marques déposées de Dell Inc. Dell renonce à tout intérêt de propriété dans les marques et noms des autres.

October 2008

La información de este documento se encuentra sujeta a cambios sin aviso previo.  
 © 2008 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

La reproducción de dichos materiales sin permiso por escrito de Dell Inc. queda terminantemente prohibida.

Dell y el logo DELL son marcas comerciales de Dell Inc. A Dell leega cualquier interés de propiedad en marcas y nombres de otras empresas.

October 2008

As informações neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso.  
 © 2008 Dell Inc. Todos os direitos reservados.

A reprodução destes materiais em qualquer maneira sem a permissão escrita da Dell Inc. é estritamente proibida.

Dell e o logotipo DELL são marcas comerciais da Dell Inc. A Dell nega qualquer interesse de propriedade em marcas e nomes de terceiros.

Outubro 2008

Änderung der Informationen in diesem Dokument jederzeit vorbehalten.  
 © 2008 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Die Reproduzierung dieser Materialien unter irgendeiner Form ohne die schriftliche Erlaubnis von Dell Inc. ist strengstens verboten.

Dell und das Dell Logo sind Warenzeichen von Dell Inc. Dell hat keine Eigentumsrechte über Marken und Namen anderer Inhaber.

October 2008

Le informazioni di questo documento sono soggette a cambiamenti senza preavviso.  
 © 2008 Dell Inc. Tutti i diritti sono riservati.

Qualsiasi tipo di riproduzione di questi materiali, senza l'autorizzazione scritta della Dell Inc. è severamente proibita.

Dell ed il logo DELL sono marchi di fabbrica registrati della Dell Inc.. Dell nega ogni interesse di proprietà in marchi e nomi diversi dal proprio.

October 2008

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie podlegają zmianom bez uprzedzenia.  
 © 2008 Dell Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Powielanie tych materiałów w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Dell Inc. jest surowo zabronione.

Dell i logo DELL są zastrzeżonymi znakami towarowymi Dell Inc.. Firma Dell zaprzecza zainteresowaniu prawami własności do marek i nazw należących do innych.

Październik 2008



506280008701R(A)XX  
 (DELL P/N:N413G Rev.A00)

