

Setting Up Your Monitor

DELL

CAUTION:

Before setting up your Dell™ monitor, see the safety instructions that ship with your monitor.

小心:

在您安裝及操作您的 Dell™ 顯示器之前，請先參見顯示器隨附的安全指示。

警告:

在设置和操作 Dell™ 显示器之前，请参阅随附的安全说明。

注意:

Dell™モニタをセットアップして使用する前に、モニタに付属の安全に関する説明書をお読みください。

경고:

Dell™ 모니터를 설치하여 조작하기 전에 모니터와 함께 제공되는 안전 지침을 참조하십시오.

ข้อควรระวัง:

ก่อนติดตั้งและใช้งานภาพ Dell™ ของคุณ ขอให้ดูข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัย ที่ให้มาพร้อมเครื่อง

Dell™ S1909WN Flat Panel Monitor



1 Verify the contents of the box

检验包装箱内的物品

請檢查包裝箱內的物品

箱の内容を確認してください

상자의 내용물을 확인합니다

ตรวจสอบอุปกรณ์ในกล่อง

2 Remove the cover and place the monitor on it

拆下挡盖，放上显示器

移除遮蓋並將顯示器至於其上

カバーを取り外し、モニターをその上に置きます

커버를 제거하고 모니터를 그 위에 놓습니다

ตรวจสอบอุปกรณ์ในกล่อง



3 Lift the monitor stand

提起显示器支架

提起顯示器支架

モニターのスタンドを持ち上げます

모니터 스탠드를 들어올립니다

ยกขาทึ่งจากพื้น



4 Attach the base to the stand

将底座连接到支架上

安装底座於支架

台をスタンドに取り付けます

받침대를 스탠드에 부착합니다

ต่อฐานรองกับขาตั้ง



5 Push the hook to lock the stand base

按下锁扣以锁紧支架底座

按下鎖扣以鎖緊支架底座

フックを押してスタンド台にロックします

후크를 눌러 스탠드 받침대를 고정합니다

กดตัวเขียวเพื่อล็อกฐานตั้ง



6 Connect the monitor using the Blue VGA cable

连接蓝色VGA线到显示器

連接藍色VGA訊號線與顯示器

青いVGAケーブルをコンピュータに接続します

청색 VGA 케이블을 컴퓨터에 연결합니다

ເສື່ອມຕົວສາຍແຄນບິນລັບ VGA ສີ່ໄຟໄປຢັ້ງຄອມພິວເຕົວ



7 Connect the power cable and press the power button

用电源线将显示器连接到插座，并打开显示器电源

將電源線連接到顯示器與電源插座，並開啟顯示器電源

電源ケーブルを接続し、電源ボタンを押します

전원 케이블을 연결한 다음 전원 버튼을 누릅니다

ເສີມບາຍໄຟ ແລ້ວດັບປຸນປົດເຄື່ອງ



1. OSD/Exit
2. Brightness and contrast/Up
3. Auto adjust/Down
4. Select
5. Power Button
(with power light indicator)

1. OSD菜单(退出)
2. 亮度和对比度/升高
3. 自动调节/降低
4. 选择
5. 音源按钮
(具有电源指示灯)

1. 萤幕顯示(OSD)選單(退出)
2. 亮度與對比 / 上
3. 自動調整 / 下
4. 選擇
5. 電源按鈕
(具有電源指示燈)

1. OSDメニュー(終了)
2. 明るさとコントラスト/上
3. 自動調整/下
4. 選択
5. 電源ボタン
(電源ライトインジケータ付き)

1. OSD 메뉴(종료)
2. 밝기와 명암 대비/높임
3. 자동 조정/낮춤
4. 선택
5. 전원 버튼
(전원 표시등)

1. меню OSD(必不可行)
2. яркость и контраст/вверх
3. автоматический подстройка/вниз
4. выбор
5. кнопка питания/питание

NOTE: For more information see the User's Guide in the Drivers and Documentation media that ships with your monitor.

注意: 详情请参阅显示器随附驱动器和文档光盘中的用户指南。

註: 如需更多資訊，請見顯示器隨附的驅動程式與文件媒體中的使用者指南。

注意: 詳細については、モニターに付属するドライバとマニュアルメディアの、ユーザーズガイドを参照してください。

참고: 자세한 내용은 모니터와 함께 제공되는 드라이버와 문서 매체에 있는 사용자 가이드를 참조하십시오.

참고: ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องไฟฟ้าของน้ำตาลในคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับภาพ

Printed in China.
Printed on recycled paper.

Information in this document is subject to change without notice.
© 2008 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Inc.
Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.



506280008700R(A)XX
(DELL P/N: N414G Rev.A00)

DELL™

October 2008

2008年 10月

2008年 10月

2008年 10月

2008년 10월

ตุลาคม 2008

www.dell.com | support.dell.com

本指南的内容如有变更，恕不另行通知。
© 2008 Dell Inc. 版权所有。

未经 Dell Inc. 书面许可，严禁以任何形式
复制本文档之内容。

Dell 和 DELL 徽标是 Dell Inc. 的商标。
Dell 否认对非 Dell 公司的商标和商标名称
的所有权。

本指南的内容如有变更，恕不另行通知。
© 2008 Dell Inc. 版权所有。

未经 Dell Inc. 书面许可，严禁以
任何形式推转本文档之内容。

Dell 和 DELL 徽标是 Dell Inc. 的商标。
Dell 是、其他公司的商标或名称对于
其他标志和名称的所有权并不为 Dell 所有。

この文書の情報は、将来予告なしに変更するこ
とがあります。
© 2008 Dell Inc. All rights reserved.

未经 Dell Inc. 书面许可，严禁以
任何形式推转本文档之内容。

Dell 和 DELL 徽标是 Dell Inc. 的商標です。
Dell は、その他のマークや名称に対する所有権
を主張することはありません。

본 문서에 포함된 정보는 예고 없이 변경될 수
있습니다。
© 2008 Dell Inc. 版权所有。

未经 Dell Inc. 书面许可，严禁以
任何形式推转本文档之内容。

Dell 和 DELL 徽标是 Dell Inc. 的商標입니다.
Dell은 다른 상표 및 상호에 대해 독점 권리를
보유합니다.

ข้อมูลในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า。
© 2008 Dell Inc. 版权所有。

未经 Dell Inc. 书面许可，严禁以
任何形式推转本文档之内容。

Dell 和 DELL 徽标是 Dell Inc. 的商標입니다.
Dell은 다른 상표 및 상호에 대해 독점 권리를
보유합니다。