

Setting Up Your Monitor

安装您的显示器 | 安裝顯示器 | モニタのセットアップ | 모니터 설치 | การติดตั้งจอแสดงผลของคุณ



CAUTION:
Before setting up your Dell™ monitor, see the safety instructions that ship with your monitor.

小心:
在您安裝及操作您的 Dell™ 顯示器之前，請先參見顯示器隨附的安全指示。

警告:
在設置和操作 Dell™ 顯示器之前，請參閱隨附的安全說明。

注意:
Dell™ モニタをセットアップして使用する前に、モニタに付属の安全に関する説明書をお読みください。

경고:
Dell™ 모니터를 설치하여 조작하기 전에 모니터와 함께 제공되는 안전 지침을 참조하십시오.

ข้อควรระวัง:
ก่อนติดตั้งและใช้จอภาพ Dell™ ของคุณ ขอให้ดูขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยที่ในคู่มือประกอบเครื่อง

Dell™ S1909WN Flat Panel Monitor



1 Verify the contents of the box

檢驗包裝箱內的物品
請檢查包裝箱內的物品
箱の内容を確認してください
상자의 내용물을 확인합니다
ตรวจสอบอุปกรณ์ในกล่อง

2 Remove the cover and place the monitor on it

拆下擋蓋，放上顯示器
移除遮蓋並將顯示器至於其上
カバーを取り外し、モニターをその上に置きます
커버를 제거하고 모니터를 그 위에 놓습니다
ตรวจสอบอุปกรณ์ในกล่อง



3 Lift the monitor stand

提起顯示器支架
提起顯示器支架
モニターのスタンドを持ち上げます
모니터 스탠드를 들어올립니다
ยกขาตั้งจอภาพขึ้น



4 Attach the base to the stand

將底座連接到支架上
安裝底座於支架
台をスタンドに取り付けます
받침대를 스탠드에 부착합니다
ต่อฐานรองกับขาตั้ง



5 Push the hook to lock the stand base

按下鎖扣以鎖緊支架底座
按下鎖扣以鎖緊支架底座
フックを押してスタンド台にロックします
후크를 눌러 스탠드 받침대를 고정합니다
กดตะขอเพื่อล็อกฐานตั้ง



6 Connect the monitor using the Blue VGA cable

连接蓝色VGA线到显示器
 連接藍色VGA訊號線與顯示器
 青いVGAケーブルをコンピュータに接続します
 청색 VGA 케이블을 컴퓨터에 연결합니다
 เชื่อมต่อสายเคเบิล VGA สีฟ้าไปยังคอมพิวเตอร์



7 Connect the power cable and press the power button

用电源线将显示器连接到插座，并打开显示器电源
 將電源線連接到顯示器與電源插座，並開啟顯示器電源
 電源ケーブルを接続し、電源ボタンを押します
 전원 케이블을 연결한 다음 전원 버튼을 누릅니다
 เสียบสายไฟ แล้วกดปุ่มเปิดเครื่อง



1. OSD / Exit
2. Brightness and contrast / Up
3. Auto adjust / Down
4. Select
5. Power Button
(with power light indicator)

1. OSD菜单(退出)
2. 亮度和对对比度 / 升高
3. 自动调节 / 降低
4. Select
5. 电源按钮
(配置电源指示灯)

1. 螢幕顯示(OSD)選單(退出)
2. 亮度與對比 / 上
3. 自動調整 / 下
4. 選擇
5. 電源按鈕
(具有電源指示燈)

1. OSDメニュー(終了)
2. 明るさとコントラスト / 上
3. 自動調整 / 下
4. 選択
5. 電源ボタン
(電源ライトインジケータ付き)

1. OSD 메뉴(종료)
2. 밝기와 명암 대비/높임
3. 자동 조정/낮춤
4. 선택
5. 전원 버튼
(전원 표시등)

1. เมนู OSD (จบการทำงาน)
2. ความสว่างและความคมชัด / ขึ้น
3. ปรับอัตโนมัติ / ลง
4. เลือก
5. ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
(พร้อมไฟสัญญาณแสดงการเปิดเครื่อง)

NOTE: For more information see the *User's Guide in the Drivers and Documentation* media that ships with your monitor.

注意: 详情请参阅显示器随附驱动器及文档光盘中的用户指南。

註: 如需更多資訊，請見顯示器隨附的驅動程式與文件媒體中的使用者指南。

注意: 詳細については、モニターに付属するドライバとマニュアルメディアの、ユーザーズガイドを参照してください。

참고: 자세한 내용은 모니터와 함께 제공되는 드라이버와 문서 매체에 있는 사용자 가이드를 참조하십시오.

หมายเหตุ: ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องไดรเวอร์และเอกสารในคู่มือการใช้งานที่ห้มาพร้อมจอภาพ

Printed in China.
 Printed on recycled paper.



506280008700R(A)XX
 (DELL P/N: N414G Rev.A00)



Information in this document is subject to change without notice.
 © 2008 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Dell and the Dell logo are trademarks of Dell Inc. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

October 2008

本指南的内容如有变更，恕不另行通知
 ©2008 Dell Inc. 版权所有。

未经 Dell Inc. 书面许可，严禁以任何形式复制本文档之内容。

Dell 及 DELL 标识为 Dell Inc. 的商标。Dell 否认对非 Dell 公司的商标和名称名称的所有权。

2008年10月

本指南的内容如有变更，恕不另行通知
 ©2008 Dell Inc. 版权所有。

未经 Dell Inc. 书面许可，严禁以任何形式复制本文档之内容。

Dell 及 DELL 标识为 Dell Inc. 的商标。其他标识和名称的所有权皆不为 Dell 所有。

2008年10月

この文書の情報は、将来予告なしに変更することがあります。
 ©2008 Dell Inc. All rights reserved.

Dell 社の書面による許可なく、いかなる方法にせよこれらの資料の複製は、厳禁します。

Dell と Dell logo は Dell Inc. の商標です。Dell は、その他のマークや名称に対する所有権を主張することはありません。

2008年10月

본 문서에 포함된 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.
 ©2008 Dell Inc. 판권 소유.

이 자료를 Dell (Dell Inc.) 의 서면 승인 없이 어떠한 방식으로든 복제하는 것은 엄격히 금지됩니다.

Dell 이 Dell 로고는 Dell Inc. 의 상표입니다. Dell 은 타사의 상표와 상호에 대해 특정 권리를 부여하지 않습니다.

2008년 10월

ข้อมูลในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ©2008 Dell Inc. สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามมิให้ทำซ้ำหรือคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Dell Inc.

Dell และโลโก้ DELL เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dell Inc. การแจ้งประชาสัมพันธ์ไว้โดยปราศจากการอนุญาตของ Dell Inc. และชื่อการค้าของเรามีที่นี่ยัง

ตุลาคม 2008