

Setting Up Your Monitor



CAUTION:

Before setting up your Dell monitor, see the safety instructions that ship with your monitor.

請注意：

在設定您的Dell顯示器之前，請先閱讀「產品資訊指南」裡的安全指示。

小心：

设置 Dell 显示器之前,请参阅“产品资讯指南”中的安全说明。

注意：

Dell モニタの設定を行う前に、製品情報ガイドの安全の指示をよくお読みください。

주의:

Dell 모니터를 설치하기 전에 제품설명서에서 안전 지침을 확인하십시오.

คำเตือน:

ก่อนท่าการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ Dell ของคุณ โปรดดูข้อความเพื่อความปลอดภัยในคู่มือข้อมูลผลิตภัณฑ์

Dell S2209W Flat Panel Monitor



1 | Verify the contents of the box

檢查盒裝內容物
核对盒中物品
梱包内容を確認してください
상자 내용물을 확인하십시오.
ตรวจสอบรายการสิ่งของที่มีในกล่อง

NOTE: The white DVI cable may not ship with your monitor.

注意:白色 DVI 纜線可能未隨附於您的螢幕一起出售。

注:白色 DVI 纜線可能不会随机配送。

注意:モデルによっては、白いDVIケーブルは同梱されていない場合があります。

참고 : 흰색 DVI 케이블은 모니터와 함께 제공되지 않을 수도 있습니다.

หมายเหตุ: สายเคเบิล DVI สีขาวอาจไม่ถูกจัดส่งไปพร้อมกับจอมอนิเตอร์



2 | Remove the cover and place the monitor on it

移除外蓋並將顯示器放置在上方
取下外盖，将显示器放在上面
カバーを外し、その上にモニタを置いてください
덮개를 제거하고 모니터를 제 위치에 두십시오
ถอนฝาแลงนำจอคอมอินเตอร์มาวางด้านบน




3 | Lift the monitor stand

提起顯示器支架
将显示器支架抬起
モニタスタンドを持ち上げてください
모니터 스탠드를 올리십시오
ยกขาตั้งจอคอมอินเตอร์ขึ้น




4 | Attach the base to the stand

將底座安裝到支架上
将底座连接到支架上
ベースをスタンドに取り付けてください
받침대를 스탠드에 부착하십시오
ติดฐานเข้ากับขาตั้ง



5 | Tighten the screw

鎖緊螺絲
拧紧螺丝
ネジを締めます
나사를 조이십시오
ขันสกรูให้แน่น



6 | Connect the monitor using ONLY ONE of the following cables: the Blue VGA cable or the White DVI cable(optional)

請務必「只使用」下列其中「一種」纜線連接螢幕：藍色的 VGA 纜線或白色的 DVI 纜線(選購)
请只使用下列其中一种线缆连接显示器：蓝色 VGA 线或白色 DVI 线(选配)
モニタを接続する場合は、次のケーブル以外はご使用にならないでください。青い VGA ケーブルまたは白い
DVI ケーブル (オプション)
모니터를 연결할 때 다음 케이블 중 하나만 사용하십시오. 파랑 VGA 케이블 또는 흰색 DVI 케이블(선택 사항).
จอจอมอนิเตอร์โดยใช้สายเคเบิลประเภทหนึ่งประเภทใดดังต่อไปนี้: สายเคเบิล VGA สีน้ำเงินหรือสายเคเบิล DVI สีขาว
(อุปกรณ์เสริม)



7 | Connect the power cable and press the power button

連接電源線按下電源按鈕

连接电源线按下电源键

電源ケーブルを接続してください電源ボタンを押してください

전원 케이블을 연결하십시오 전원 단추를 누르십시오

ต่อสายไฟเว่อร์ กดปุ่มเปิด

Information in this document is subject
to change without notice.

© 2008 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction of these materials in any
manner whatsoever without the written
permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Dell and the DELL logo are trademarks
of Dell Inc. Dell disclaims proprietary interest
in the marks and names of others.

August 2008

本指南的内容如有变更，恕不另行通知。
© 2008 Dell Inc. 版权所有。

本文件在未獲 Dell™ Inc. 書面同意之前，
嚴禁以任何方式複製這些內容。

Dell 及 DELL 標誌為 Dell Inc. 的商標。
其他標誌和名稱的所有權皆不為 Dell 所有。
2008 年 8 月

本指南的内容如有变更，恕不另行通知。
© 2008 Dell Inc. 版权所有

未经 Dell™ 公司的书面许可，严禁以任何形式
复制这些资料。

Dell 和 DELL 標誌是 Dell Inc.
的商标。Dell 否认对非
Dell 公司的商标和商標名称的所有权。
2008 年 8 月

本書に記載されている事項は事前通告無しに変更
されることがあります。© 2008すべての著作権は
Dell Inc. にあります。

Dell™ Inc. の書面による承諾書なしに本書を複製
することは、いかなる方法とくとも、固く禁止します。

Dell と DELL のロゴマークは、Dell Inc. の登録商標です。
上記記載以外の商標や会社名が使用されている場合
がありますが、これらの商標や会社は、一切 Dell Inc.
の商標や会社は、一切 Dell Inc. に所属するものでは
ありません。
2008 年 8 月

이 안내서에 있는 내용은 사전 통보 없이
변경될 수 있습니다. © 2008 Dell Inc.
모든 권리 소유.

Dell™ Inc. 의 서면 승인없이 이 문서를 복제하는
행위는 엄격히 금지됩니다.

Dell 과 Dell 로고는 Dell Inc. 의 등록상표
입니다. Dell은 자사 외의 상표 및 상품명에
대해서는 어떤 소유권도 인정하지 않습니다.
2008 年 8 月

NOTE: See the monitor's User's Guide on the
Drivers and Documentation media, for more information.

注意：如需詳細資訊，請參閱「驅動程式和說明
文件」媒體中的顯示器使用手冊。

注：详细信息请参阅“驱动程序和文件”介质上的
显示器“用户指南”。

注意：詳細については、ドライバーとドキュメンテーション
メディアのモニターのユーザーズガイドをご覧ください。

참고：자세한 내용은 드라이버 및 설명서 미디어의
모니터 사용자 설명서를 참조하십시오

หมายเหตุ: ขอแนะนำให้คุณต่อจอมอนิเตอร์นี้โดยใช้สาย
DVI (หากมี) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

NOTE: It is recommended that you connect the monitor
using the White DVI cable (if available) for better
performance.

注意：建議您使用白色的 DVI (若有的話) 纜線連接螢幕，以獲得較佳的效能。

注：为保证更优性能，建议使用白色 DVI 线 (若有)
连接显示器。

注意：性能を高めるために、白い DVI ケーブル
を(同梱されている場合)使ってモニタを接続される
ようお薦めします。

참고：보다 나은 성능을 위해 흰색 DVI 케이블을
사용하여 모니터를 연결하는 것이 좋습니다
다(사용 가능한 경우).

หมายเหตุ: ขอแนะนำให้คุณต่อจอมอนิเตอร์นี้โดยใช้สาย
DVI (หากมี) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด



1. Menu / Exit
2. Brightness/Contrast / Up
3. Auto-adjust / Down
4. Input Source Select / Select
5. Power button

1. メニュー / 終了
2. 輝度/コントラスト / 上
3. 自動調整 / 下
4. 入力ソースの選択 / 選択
5. 電源ボタン

1. 功能表 / 離開
2. 亮度及對比度 / 向上
3. 自動調整 / 向下
4. 選擇輸入來源 / 選擇
5. 電源按鈕

1. 메뉴 선택 / 종료
2. 밝기 & 명암비 / 위
3. 자동 조정 / 아래
4. 입력 소스 선택 / 선택
5. 전원 버튼

1. 菜单 / 退出
2. 亮度和对比度 / 增强
3. 自动调节 / 降低
4. 输入信号源选择 / 选择
5. 电源按钮

1. เมนู / ออก
2. ความสว่าง/ความคมชัด / เพิ่ม
3. ปรับอัตโนมัติ / ลง
4. เลือกแหล่งรับสัญญาณ / เลือก
5. ปุ่มเพาเวอร์

เนื้อหาของที่มีการให้เลือกนี้ อาจเปลี่ยนไปได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า © 2008 Dell Inc. สงวนสิทธิ์
ห้ามทำซ้ำล้วนที่ส่วนใดในเอกสารเหล่านี้ในลักษณะใดๆ
โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Dell Inc.
โดยเด็ดขาด

Dell และโลโก้ Dell เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทเดลล์คอมพิวเตอร์
บริษัทเดลล์ไม่ถูกอนุญาตที่กรรมสิทธิ์สัญลักษณ์และเครื่องหมาย
การค้าที่เกี่ยวข้อง

สิงหาคม 2008

