

Setting Up Your Monitor

Setup Ihres Monitors | Configuration de votre moniteur | Instalación de su monitor |
Instalação do monitor | Impostazione del monitor | Настройка монитора



CAUTION:
Before setting up your Dell™ monitor, see the safety instructions that shipped with your monitor.

VORSICHT:
Bevor Sie Ihren Dell™-Computer einrichten und in Betrieb nehmen, beachten Sie bitte die Sicherheitsanweisungen, die mit Ihrem Computer mitgeliefert werden.

ATTENTION :
Avant de configurer et d'utiliser votre ordinateur Dell™, consultez les précautions de sécurité livrées avec votre moniteur.

PRECAUCIÓN:
Antes de configurar y utilizar su equipo Dell™, consulte las instrucciones de seguridad que se entregan con el mismo.

CUIDADO:
Antes de você ajustar e operar seu computador Dell™, veja as instruções de segurança que são enviadas com seu monitor.

ATTENZIONE:
Prima di installare ed usare il computer Dell™, leggere le istruzioni di sicurezza fornite in dotazione al monitor.

ОСТОРОЖНО:
Перед настройкой монитора Dell™ ознакомьтесь с инструкциями по безопасности, поставляемыми с монитором.

Dell ST2210 / ST2310 / ST2410 Flat Panel Monitor



1 Verify the contents of the box

Überprüfen Sie den Lieferumfang
Vérifiez le contenu de la boîte
Verifique los contenidos de la caja
Verifique o conteúdo da caixa
Verificare il contenuto della scatola
Проверьте содержимое коробки

2 Remove the cover and place the monitor on it

Nehmen Sie die Abdeckung ab, und stellen Sie den Monitor darauf
Enlevez le cache et placez le moniteur dessus
Extraiga la cubierta y coloque el monitor sobre ella
Retire a cobertura e coloque o monitor sobre a mesma
Rimuovere la copertura e collocarvi sopra il monitor
Снимите крышку и поставьте на нее монитор



3 Lift the monitor stand

Heben Sie den Monitorständer an
Soulevez l'embase du moniteur
Levante el soporte del monitor
Levante o suporte do monitor
Sollevare la base del monitor
Поднимите подставку монитора




4 Attach the base to the stand

Befestigen Sie die Unterseite am Ständer
Fixez l'embase sur le support
Coloque la base en el soporte
Penda a base no suporte
Attaccare la base al supporto
Подсоедините основание к стойке



5 Tighten the screw

Die Schraube festziehen
Serrez la vis
Apriete el tornillo
Aperte o parafuso
Stringere le viti
Затяните винт



6 Connect the monitor using ONLY ONE of the following cables: the Blue VGA cable, the White DVI cable (optional purchase) or HDMI cable (optional purchase)

Der Monitor sollte nur unter Verwendung EINES der folgenden Kabel angeschlossen werden: blaues VGA-Kabel, weißes DVI-Kabel (getrennt erhältlich) oder HDMI-Kabel (getrennt erhältlich).

Branchez le moniteur en n'utilisant QU'UN SEUL des câbles suivants : câble bleu VGA, câble blanc DVI (à acheter en option) ou câble HDMI (à acheter en option)

Conecte el monitor utilizando SÓLO UNO de los siguientes cables: el cable VGA azul, el cable DVI blanco (debe adquirirse por separado) o el cable HDMI (debe adquirirse por separado)

Conecte o monitor usando APENAS UM dos seguintes cabos: o cabo VGA Azul, o cabo DVI Branco (compra opcional) ou o cabo HDMI (compra opcional)

Connettere il monitori utilizzando SOLO UNO dei seguenti cavi: il cavo VGA blu, il cavo DVI bianco (acquisto opzionale) o il cavo HDMI (acquisto opzionale)

Подключайте монитор ТОЛЬКО с помощью ОДНОГО из следующих кабелей: синего кабеля VGA, белого кабеля DVI (продается отдельно) или кабеля HDMI (продается отдельно).

NOTE: It is recommended that you connect the monitor using the White DVI cable or HDMI cable (optional purchase) for better performance.

HINWEIS: Um eine bessere Leistung zu erzielen, sollte der Monitor mit dem weißen DVI-Kabel oder dem HDMI-Kabel (getrennt erhältlich) angeschlossen werden.

REMARQUE: pour des performances optimales, il est recommandé de brancher le moniteur en utilisant le câble blanc DVI ou le câble HDMI (à acheter en option).

NOTA: Se recomienda conectar el monitor utilizando el cable DVI blanco o el cable HDMI (debe adquirirse por separado) para obtener el máximo rendimiento.

OBS.: Recomendamos que você conecte o monitor usando o cabo DVI Branco ou o cabo HDMI (compra opcional) para um melhor desempenho.

NOTA: Si consiglia di connettere il monitor usando il cavo DVI bianco o il cavo HDMI (acquisto opzionale) per una migliore prestazione.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для наилучшего качества изображения рекомендуется подключать монитор при помощи белого кабеля DVI или кабеля HDMI (приобретается отдельно).

NOTE: To purchase DVI or HDMI cable, please visit Dell.com

HINWEIS: Sie können ein DVI- oder ein HDMI-Kabel auf Dell.com kaufen.


REMARQUE: consultez le site Dell.com pour acheter le câble DVI ou HDMI

NOTA: Si desea adquirir un cable DVI o HDMI, visite Dell.com

OBS.: Para comprar o cabo DVI ou HDMI, por favor, visite a Dell.com


NOTA: Per l'acquisto di un cavo DVI o HDMI, visitate Dell.com

ПРИМЕЧАНИЕ: Для приобретения кабеля DVI или HDMI посетите веб-сайт Dell.com.




7 Connect the power cable

Das Netzkabel anschließen
 Branchez le cordon d'alimentation
 Conecte el cable de alimentación
 Conecte o cabo de força
 Connettere il cavo di alimentazione
 Подключите кабель питания



8 Press the power button

Die Netztaete drücken
 Appuyez sur le bouton marche/arrêt
 Pulse el botón de encendido
 Pressione o botão de força
 Premere il pulsante d'alimentazione
 Нажмите кнопку питания



- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Preset Modes * | 1. Voreingestellte Modi* |
| 2. Brightness/Contrast * | 2. Helligkeit / Kontrast* |
| 3. OSD Menu | 3. OSD-Menü |
| 4. Exit | 4. Verlassen |
| 5. Power Button
(with power light indicator) | 5. Ein/Aus
(mit Betriebsanzeige) |
| 6. Steckplatz für Sicherheitsschloss | 6. Fente du cadenas de sécurité |
| 7. Dell Soundbar Mounting Brackets | 7. Dell Soundbar-Befestigungsklammern |
| 8. AC Power Connector | 8. Netzstromanschluss |
| 9. DVI Connector | 9. Connecteur DVI |
| 10. HDMI Connector | 10. Connecteur HDMI |
| 11. VGA Connector | 11. Connecteur VGA |
| 12. Audio In | 12. Audioeingang |
| 13. Audio Out | 13. Audioausgang |

- | | |
|---|--|
| 1. Modos predefinidos* | 1. Modos pré-definidos * |
| 2. Brillo y Contraste * | 2. Brilho e Contraste* |
| 3. OSD menu | 3. Menu OSD |
| 4. Salir | 4. Saída |
| 5. Encendido | 5. Liga/desliga
(com luz indicadora de funcionamento) |
| 6. Ranura de bloqueo de seguridad | 6. Ranhura de trava de segurança |
| 7. Soportes de montaje de Dell Soundbar | 7. Suportes de fixação do Dell Soundbar |
| 8. Conector de alimentación CA | 8. Conector de Força CA |
| 9. Conexión DVI | 9. Conector DVI |
| 10. Conexión HDMI | 10. Conector HDMI |
| 11. Conector VGA | 11. Conector VGA |
| 12. Entrada de audio | 12. Entrada de Áudio |
| 13. Salida de audio | 13. Saída de Áudio |

- | | |
|---|--|
| 1. Modalità predefinite* | 1. Predefinitive modalità* |
| 2. Luminosità/Contrasto* | 2. Яркость/Контрастность* |
| 3. Menu OSD | 3. Экранное меню |
| 4. Esci | 4. Выход |
| 5. Tasto d'alimentazione
(con indicatore luminoso) | 5. Кнопка питания
(с индикатором питания) |
| 6. Slot blocco di sicurezza | 6. Гнездо для замка безопасности |
| 7. Staffe di montaggio barra audio Dell | 7. Гнездо для замка безопасности |
| 8. Connettore alimentazione CA | 8. Разъем питания переменного тока |
| 9. Connettore DVI | 9. Разъем DVI |
| 10. Connettore HDMI | 10. Разъем HDMI |
| 11. Connettore VGA | 11. Разъем VGA |
| 12. Ingresso audio | 12. Вход звука. |
| 13. Uscita audio | 13. Аудиовыход |

- | | |
|---|--|
| 1. Modos predefinidos* | 1. Modos pré-definidos * |
| 2. Brillo y Contraste * | 2. Brilho e Contraste* |
| 3. OSD menu | 3. Menu OSD |
| 4. Salir | 4. Saída |
| 5. Encendido | 5. Liga/desliga
(com luz indicadora de funcionamento) |
| 6. Ranura de bloqueo de seguridad | 6. Ranhura de trava de segurança |
| 7. Soportes de montaje de Dell Soundbar | 7. Suportes de fixação do Dell Soundbar |
| 8. Conector de alimentación CA | 8. Conector de Força CA |
| 9. Conexión DVI | 9. Conector DVI |
| 10. Conexión HDMI | 10. Conector HDMI |
| 11. Conector VGA | 11. Conector VGA |
| 12. Entrada de audio | 12. Entrada de Áudio |
| 13. Salida de audio | 13. Saída de Áudio |

* This is default setting, it can be changed to "Auto Adjust" or "Input Source".

* Dies ist die Standard-einstellung. Sie kann auf "Autom. Justieren" oder auf "Eingabequelle" abgeändert werden.

* Esta es la configuración predeterminada, aunque puede cambiarse a "Ajuste automático" o "Fuente de entrada".

* Questa è l'impostazione predefinita che può essere modificata su "Auto Adjust" (Regolazione automatica) o "Input Source" (Origine d'input)

NOTE: For more information see the User's Guide in the Drivers and Documentation media that shipped with your monitor.

HINWEIS: Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch im Medium "Treiber und Dokumentation", das mit Ihrem Monitor mitgeliefert wird.

REMARQUE: Pour plus d'informations consultez le Guide Utilisateur sur le support Pilotes et documentation livré avec votre moniteur.

NOTA: para mais informação, consulte el Manual del usuario en el medio de Documentación y controladores que incluye su monitor.

OBSERVAÇÃO: Para mais informações veja Guia do Usuário na mídia Drivers e Documentação que é enviada junto ao seu monitor.

NOTA: Per altre informazioni, fare riferimento alla Guida all'uso, del supporto Drivers and User Documentation (Driver e Documentazione) fornito in dotazione al monitor.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения дополнительной информации см. Руководство пользователя на диске "Драйверы и документация", поставляемом с монитором.

Printed in China.
 Printed on recycled paper.

Information in this document is subject to change without notice.
 © 2009 Dell Inc. All rights reserved.

Änderung der Informationen in diesem Dokument jederzeit vorbehalten.
 © 2009 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modifications sans préavis.
 © 2009 Dell Inc. Tous droits réservés.

La reproducción de dichos materiales sin permiso por escrito de Dell Inc. queda terminantemente prohibida.
 © 2009 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

As informações neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso.
 © 2009 Dell Inc. Todos os direitos reservados.

Le informazioni di questo documento sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
 © 2009 Dell Inc. Tutti i diritti sono riservati.

Информация, содержащаяся в настоящем документе, подлежит изменению без предварительного уведомления.
 © 2009 Dell Inc. Все права защищены.



506280013300R(A)XX
 (DELL P/N:C336T Rev.A00)

August 2009

August 2009

Agosto 2009

Agosto 2009

Agosto 2009

Agosto 2009

Август 2009

