

# Setting Up Your Monitor



安裝您的顯示器 | 设置显示器 | モニターを設定する | 모니터 설치하기 | การติดตั้งจอแสดงผลของคุณ | Menyetel Monitor Anda

## CAUTION:

Before setting up your Dell monitor,  
see the safety instructions that shipped  
with your monitor.

## 小心:

在您安裝及操作您的 Dell™ 顯示器之前，  
請先參見顯示器隨附的安全指示。

## 警告:

在设置和操作 Dell™ 显示器之前，  
请参阅随附的安全说明。

## 注意:

Dell™ モニタをセットアップして使用する  
前に、モニタに付属の安全に関する説明書  
をお読みください。

## 경고:

Dell™ 모니터를 설치하여 조작하기 전에  
모니터와 함께 제공되는 안전 지침을  
참조하십시오.

## ข้อควรระวัง:

ก่อนติดตั้งและใช้งานจอภาพ Dell™ ของคุณ  
ขอให้อ่านดูหนอนเพื่อความปลอดภัย  
ที่แน่นหนาของเครื่อง

## Perhatian:


Sebelum Anda menyetel dan  
mengoperasikan monitor Dell™ Anda,  
lihat petunjuk keselamatan yang  
disertakan bersama monitor Anda.

## Dell™ SX2210T Flat Panel Monitor



### 1 Verify the contents of the box

检查盒装内容物  
核对盒中物品  
梱包内容を確認してください  
상자 내용물을 확인하십시오  
ตรวจสอบรายการสิ่งของที่มีในกล่อง  
Periksa kelengkapan isi kotak



### 2 Connect the monitor using ONLY ONE of the following cables: the white DVI cable or the blue VGA cable

請務必「只使用」下列其中「一種」纜線連接螢幕：白色的 DVI 連接線或藍色的 VGA 連接線  
请只使用下列其中一种线缆连接显示器：白色 DVI 线或蓝色 VGA 线  
モニタを接続する場合は、次のケーブル以外はご使用にならないでください。白い DVI ケーブル、または青い VGA ケーブル  
모니터를 연결할 때 다음 케이블 중 하나만 사용하십시오. 흰색 DVI 케이블 또는 파랑 VGA 케이블  
當您連接顯示器時請勿使用以下線材：DVI 白色線或 VGA 藍色線  
Hubungkan monitor HANYA SATU kabel berikut: Kabel DVI Putih atau kabel VGA Biru

NOTE: It is recommended that you connect the monitor using the white DVI cable for better performance.

注意：建議您使用白色的 DVI 纜線連接螢幕，以獲得較佳的效能。


注：为保证更优性能，建议使用白色 DVI 线连接显示器。

注意：性能を高めるために、白い DVI ケーブルを使ってモニタを接続されるようお薦めします。

참고：보다 나은 성능을 위해 흰색 DVI 케이블을 사용하여 모니터를 연결하는 것이 좋습니다

หมายเหตุ： ขอแนะนำให้คุณต่อจอมอนิเตอร์โดยใช้สาย DVI เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

CATATAN: Untuk memperoleh kinerja yang lebih baik, Anda dianjurkan untuk menghubungkan monitor dengan kabel DVI putih.



### 3 Connect the USB cable to enable Webcam, touchscreen feature and USB hub

连接 USB 連接線，以啟用網路攝影機、觸控式螢幕功能和 USB 集線器  
连接 USB 线缆，启用摄像头、触控屏功能和 USB 集线器  
Web カメラ、タッチスクリーン機能、USB ハブを有効にするには USB ケーブルを接続してください  
若者, 터치 스크린 기능 및 USB 허브를 사용할 수 있도록 USB 케이블을 연결하십시오  
将USB端子連接至網路攝影機、觸控螢幕及USB集線器  
Sambungkan kabel USB untuk mengaktifkan Kamera web, fitur layar sentuh, dan hub USB




### 4 Connect the power cable

连接电源线  
连接电源线  
전원 케이블을 연결합니다.  
连接电源线  
Hubungkan kabel daya




### 5 Press the power button

按下电源按钮  
按下电源键  
電源ボタンを押してください  
전원 단추를 누르십시오  
按电源键  
Tekan tombol daya



### 6 Install the Touch Screen Tools to enable the touch function

安装 Touch Screen Tools，以啟用觸控式功能  
安装 Touch Screen Tools，启用触控功能  
タッチ機能を有効にするためには、Touch Screen Tools をインストールしてください  
터치 기능을 사용할 수 있도록 Touch Screen Tools를 설치하십시오  
将 Touch Screen Tools 安装至触控萤幕  
Instal Touch Screen Tools untuk mengaktifkan fungsi sentuh.



1. Power button
2. Function controls
3. Webcam
4. Microphones
5. Cable management slot

1. 電源按鈕
2. 功能控制
3. 網路攝影機
4. 麥克風
5. 連接線整理槽

1. 电源按钮
2. 功能控制
3. 网络摄像头
4. 麦克风
5. 线缆管理插槽

1. 電源ボタン
2. 機能コントロール
3. ウェブカメラ
4. マイク
5. ケーブル管理スロット

1. 전원 버튼
2. 기능 조절
3. 웹캠
4. 마이크로폰
5. 케이블 관리 슬롯

1. ปุ่มเปิด/ปิด
2. ตัวควบคุมการทำงาน
3. เร็บแคม
4. ไมโครโฟน
5. ช่องจัดเก็บสายเคเบิล

1. Tombol daya
2. Fungsi kontrol
3. Kamera web
4. Mikrofon
5. Slot manajemen kabel



### Finding Information

#### 尋找資訊

#### 查找信息

#### 検索情報

#### 정보 찾기

#### ค้นหาข้อมูล

#### Mendapatkan Informasi

For more information, see the *User's Guide* in the *Drivers and Documentation* media that shipped with your monitor.

如需詳細資訊，請參閱顯示器隨附的「驅動程式和文件」光碟片中的使用指南。

详细信息请参见显示器所配之“驱动程序和文档”介质上的用户指南。

詳しくは、モニタ付随のドライバとドキュメンテーション メディアに保管されたユーザー ガイドをお読みください。

자세한 내용은 모니터와 함께 제공된 드라이버 및 설명서 미디어에 있는 사용 설명서를 참조하십시오.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Panduan Pengguna pada media *Driver dan Dokumentasi* yang disertakan dengan monitor Anda.

Printed in China



(Dell P/N: M445P Rev.A00)

P/N: 4J0UK01.011

Information in this document is subject to change without notice.  
© 2009 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Inc. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

August 2009

此文件中的資訊如有變更，恕不另行通知。

© 2009 Dell Inc. 保留所有權利。

嚴格禁止在未獲得Dell Inc.書面同意的情況下以任何方式複製這些資料的任何部分。

Dell和DELL標誌為Dell Inc.的商標。其他標誌和名稱的所有權並不為Dell所有。

2009年8月

本文档中的信息会随时变更，恕不另行通知。

© 2009 Dell Inc. 保留所有权利。

未经 Dell Inc. 书面许可，严禁以任何形式复制这些内容。

Dell 和 DELL 标志是 Dell Inc. 的商标。Dell 对其它公司的标志和名称不拥有任何专有权。

2009年8月

この文書の情報は、将来予告なしに変更することがあります。© 2009すべての著作権はDell Inc. にあります。

Dell社の画面による許可なく、いかなる方法にせよこれらの資料の複製は、厳禁します。

DellとDELLのロゴはDell Inc.の商標です。Dellは、その他のマークや名称に対する所有権を主張することはございません。

2009年8月

이 안내서에 수록된 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.  
© 2009 Dell Inc. 모든 권리가 당사가 보유합니다.

Dell Inc.의 서면 허락없이 이러한 재료를 그 어떤 식으로나도 복제하는 행위는 엄격히 금지됩니다.

Dell과 DELL 로고는 Dell Inc.의 상표입니다.  
모든 타사의 상표나 상호에 대한 어떠한 소유권도 부인합니다.

2009년8월

有关本在线文档的更改将根据需要进行。  
© 2009 Dell Inc. 保留所有权利。

未经 Dell Inc. 书面许可，严禁以任何形式复制这些内容。

Dell 和 DELL 标志是 Dell Inc. 的商标。Dell 对其它公司的标志和名称不拥有任何专有权。

2009年8月

Informasi dalam dokumen ini bisa berubah tanpa pemberitahuan.  
Hak cipta © 2009 Dell Inc. Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang keras mereproduksi semua materi ini dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari Dell Inc.

Dell dan logo DELL adalah merek dagang dari Dell Inc. Dell memanfaatkan kepentikan total atau sebagai merek dan nama dari produk lain.

Agustus 2009

