

Setting Up Your Monitor



安装您的顯示器 | 设置显示器 | モニターを設定する | 모니터 설치하기 | การติดตั้งจอแสดงผลของคุณ

CAUTION:

Before you set up and operate your Dell™ monitor, see the safety instructions that ship with your monitor.

小心:

在您安装及操作您的 Dell™ 显示器之前，
请先参阅显示器随附的安全指示。

警告:

在设置和操作 Dell™ 显示器之前，
请参阅随附的安全说明。

注意 :

Dell™ モニタをセットアップして使用する
前に、モニタに付属の安全に関する説明書
をお読みください。

경고:

Dell™ 모니터를 설치하여 조작하기 전에
모니터와 함께 제공되는 안전 지침을
참조하십시오.

ข้อควรระวัง:

ก่อนติดตั้งและใช้งานภาพ Dell™ ของคุณ
กรุณาอ่านข้อความที่อยู่ในคู่มือผลิตภัณฑ์
ที่แนบมาพร้อมเครื่อง


Dell™ SX2210 Flat Panel Monitor

1 Verify the contents of the box



检查盒装内容物
核对盒中物品
梱包内容を確認してください
상자 내용물을 확인하십시오.
ตรวจสอบรายการสิ่งของที่มีในกล่อง

2 Connect the monitor using ONLY ONE of the following cables: the white DVI cable, the blue VGA cable, or the HDMI cable (optional)



NOTE: It is recommended that you connect the monitor using
the white DVI cable for better performance.

注意：建議您使用白色的DVI纜線連接螢幕，以獲得較佳的效能。


注：为保证更优性能，建议使用白色DVI线连接显示器。

注意：性能を高めるために、白いDVIケーブルを使ってモニタを接続されるようお薦めします。


참고: 보다 나은 성능을 위해 흰색 DVI 케이블을 사용하여 모니터를 연결하는 것이 좋습니다

หมายเหตุ: ขอแนะนำให้คุณต่อจอมอนิเตอร์โดยใช้สาย DVI
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

3 Connect the USB cable



4 Connect the power cable



连接 USB 連接線。
连接 USB 线。
USBケーブルを接続します
USB ケーブルを 연결합니다.
เชื่อมต่อสาย USB


连接電源線
连接电源线
電源ケーブルを接続します
전원 케이블을 연결합니다.
เชื่อมต่อสายไฟฟ้า哦

5 Press the power button




按下电源按钮
按下电源键
電源ボタンを押してください
전원 단추를 누르십시오
กดปุ่มเปิด

6 Install the Dell Webcam Software



安装 Dell 网路摄影机軟體。
安装 Dell Webcam Software。
Dell ウェブカメラソフトウェアをインストールします。
Dell 웹캠 소프트웨어를 설치합니다.
ติดตั้งซอฟต์แวร์รับเควมของ DELL



1. Power button
2. Function controls
3. Webcam
4. Microphones
5. Cable management slot

1. 電源按鈕
2. 功能控制
3. 網路攝影機
4. 麥克風
5. 連接線整理槽

1. 电源按钮
2. 功能控制
3. 网络摄像头
4. 麦克风
5. 线缆管理插槽

1. 電源ボタン
2. 機能コントロール
3. ウェブカメラ
4. マイク
5. ケーブル管理スロット

1. 전원 버튼
2. 기능 조절
3. 웹캠
4. 마이크로폰
5. 케이블 관리 슬롯

1. ปุ่มเปิด/ปิด
2. ตัวควบคุมการทำงาน
3. รีบบแคม
4. ไมโครโฟน
5. ช่องจัดเก็บสายเคเบิล



Finding Information

See the monitor's *User's Guide* on the *Drivers and Documentation* media, for more information.

尋找資訊

關於詳細資訊，請參見驅動程式與說明文件媒體上的使用者指南。

查找信息

有关详情，请参阅驱动程序和文档光盘上的用户指南。

検索情報

詳細については、ドライバとドキュメントメディアに関するユーザーズガイドを参照してください。

정보 찾기

자세한 내용은 드라이버에 대한 사용자 안내서와 문서 매체를 참조하십시오.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากไดรเวอร์และสื่อเอกสารข้อมูลในคู่มือการใช้งาน

Printed in China



(Dell P/N: K151M Rev.A00)

P/N: 4JJORT01011

Information in this document is subject to change without notice.
© 2009 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Inc. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

January 2009

此文件中的資訊如有變更，恕不另行通知。

© 2009 Dell Inc. 保留所有權利。

嚴禁禁止在未獲得Dell Inc.書面同意的情況下以任何方式重製這些資料的任何部分。

Dell與DELL標誌為Dell Inc.的商標。其他標誌和名稱的所有權皆不為Dell所有。

2009年1月

本文档中的信息会随时变更，恕不另行通知。

© 2009 Dell Inc. 保有所有權利。

未经 Dell Inc. 书面许可，严禁以任何形式复制这些内容。

Dell和DELL标志是Dell Inc.的商标。Dell对其它公司的标志和名称不拥有任何专有权益

2009年1月

この文書の情報は、予告なしに変更することがあります。

© 2009すべての著作権はDell Inc.にあります。

Dell社の書面による許可なく、いかなる方法にせよこれらの資料の複製は、厳禁します。

DellとのDELLゴシックDell Inc.の商標です。Dellは、その他のマークや名稱に対する所有権を主張することはありません。

2009年1月

이 안내서에 수록된 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

© 2009 Dell Inc. 모든 권리는 Dell Inc.에 보유합니다.

Dell Inc.의 서면 허락없이 이러한 자료를 그 어떤 식으로라도 복제하는 행위는 엄격히 금지됩니다.

Dell과 DELL 로고는 Dell Inc.의 상표입니다. 다른 회사의 상표나 상호에 대한 어떠한 소유권도 부인합니다.

2009년1월

ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบ заранее

© 2009 DELL INC. สงวนสิทธิ์

ท่านอาจต้องชำระเงินเพิ่มเพื่อขอใบอนุญาตเป็นฉบับลักษณะล็อกของ DELL Inc. โดยเดียว

DELL และโลโก้ของ DELL เป็นเครื่องหมายการค้าของ DELL INC. DELL ในประเทศไทยในเครือของมาสเตอร์ซีอัฟฟิเชียลส์

มกราคม 2009

