

# Setting Up Your Monitor



安裝您的顯示器 | 设置显示器 | モニターを設定する | 모니터 설치하기 การติดตั้งจอแสดงผลของคุณ | Menyetel Monitor Anda

## CAUTION:

Before setting up your Dell monitor, see the safety instructions that shipped with your monitor.

## 小心:

在您安裝及操作您的 Dell™ 顯示器之前，請先參見顯示器隨附的安全指示。

## 警告:

在設置和操作 Dell™ 顯示器之前，請參閱隨附的安全說明。

## 注意:

Dell™ モニターをセットアップして使用する前に、モニタに付属の安全に関する説明書をお読みください。

## 경고:

Dell™ 모니터를 설치하여 조작하기 전에 모니터와 함께 제공되는 안전 지침을 참조하십시오.


## ข้อควรระวัง:

ก่อนติดตั้งและใช้จอภาพ Dell™ ของคุณ ขอให้ดูขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยของจอในมาพร้อมเครื่อง

## Perhatian:


Sebelum Anda menyetel dan mengoperasikan monitor Dell™ Anda, lihat petunjuk keselamatan yang disertakan bersama monitor Anda.

## Dell™ U2711 Flat Panel Monitor



### 1 | Verify the contents of the box

檢查盒裝內容物  
核對盒中物品  
梱包内容を確認してください  
상자 내용물을 확인하십시오  
ตรวจสอบรายการสิ่งที่อยู่ในกล่อง  
Periksa kelengkapan isi kotak



### 2 | Connect the monitor using ONLY ONE of the following cables: the white DVI cable or the blue VGA cable

請務必「只使用」下列其中「一種」纜線連接螢幕：白色的 DVI 連接線或藍色的 VGA 連接線  
请只使用下列其中一种线缆连接显示器：白色 DVI 线或蓝色 VGA 线  
モニタを接続する場合は、次のケーブル以外はご使用にならないでください。白い DVI ケーブル、または青い VGA ケーブル  
모니터를 연결할 때 다음 케이블 중 하나만 사용하십시오 흰색 DVI 케이블 또는 파랑 VGA 케이블  
ต่อจอคอมพิวเตอร์โดยใช้สายเคเบิลประเภทหนึ่งประเภทใดดังต่อไปนี้: สายเคเบิล DVI สีขาว, หรือสายเคเบิล VGA สีน้ำเงิน  
Hubungkan monitor HANYA dengan SALAH SATU kabel berikut: Kabel DVI Putih atau kabel VGA Biru

NOTE: It is recommended that you connect the monitor using the white DVI cable for better performance.

注意：建議您使用白色的 DVI 纜線連接螢幕，以獲得較佳的效能。


注：为保证更优性能，建议使用白色 DVI 线连接显示器。

注意：性能を高めるために、白い DVI ケーブルを使ってモニタを接続されるようお薦めします。

참고: 보다 나은 성능을 위해 흰색 DVI 케이블을 사용하여 모니터를 연결하는 것이 좋습니다


หมายเหตุ: ขอแนะนำให้คุณต่อจอคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย DVI เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

CATATAN: Untuk memperoleh kinerja yang lebih baik, Anda dianjurkan untuk menghubungkan monitor dengan kabel DVI putih.



### 3 | Connect the USB cable to enable the USB hub and the card reader

連接 USB 連接線，以啟用 USB 集線器和讀卡機  
连接 USB 线可启用 USB 集线器和读卡器  
USB ケーブルを接続して、USB ハブとカードリーダーを有効にしてください  
USB 허브와 카드 판독기를 사용할 수 있도록 USB 케이블을 연결  
ต่อสายเคเบิล USB เพื่อเปิดใช้งานฮับ USB และเครื่องอ่านการ์ด  
Hubungkan kabel USB untuk mengaktifkan hub USB dan pembaca kartu




### 4 | Connect the power cable

連接電源線  
连接电源线  
電源ケーブルを接続します  
전원 케이블을 연결합니다.  
เชื่อมต่อสายพาวเวอร์  
Hubungkan kabel daya



### 5 | Press the power button

按下電源按鈕  
按下电源键  
電源ボタンを押してください  
전원 버튼을 누르십시오  
กดปุ่มเปิด  
Tekan tombol daya




### 6 | If nothing appears on the screen, touch the Input Source Select button

如果螢幕上未出現任何內容，請觸碰「選擇輸入來源」按鈕  
如果屏幕无任何内容，请按“输入信号源选择”按钮  
画面に何も表示されない場合は、[入力ソース選択]ボタンに触れてください  
화면에 아무것도 표시되지 않으면 입력 소스 선택 버튼 누름  
หากไม่มีสิ่งใดปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ให้แตะที่ปุ่มตัวเลือกสัญญาณอินพุท  
Jika tidak muncul apa-apa pada layar, sentuh tombol Pilih Sumber Masukan



7 Adjust the monitor

調整顯示器  
调节显示器  
モニターの調整  
모니터 조정  
ปรับตั้งจอมอนิเตอร์  
Atur monitor



1. Card reader
2. USB downstream ports
3. Function controls
4. Power button
5. DC power connector for Dell Soundbar
6. Dell Soundbar mounting brackets
7. Cable management slot

1. 讀卡機
2. USB下行連接埠
3. 功能控制項
4. 電源按鈕
5. Dell Soundbar的DC電源接頭
6. Dell Soundbar安裝基座
7. 纜線管理插槽

1. 讀卡器
2. USB下行端口
3. 功能控制
4. 電源按鈕
5. Dell Soundbar专用的直流电源接口
6. Dell Soundbar安裝支架
7. 纜線管理插槽

1. カードリーダー
2. USB ダウンストリームポート
3. 機能コントロール
4. 電源ボタン
5. Dell Soundbar 用DC 電源コネクタ
6. Dell サウンドバー マウント用ブラケット
7. ケーブル管理スロット

1. 카드 판독기
2. USB 다운스트림 포트
3. 기능 제어
4. 전원 버튼
5. Dell 사운드바용 DC 전원 커넥터
6. Dell 사운드바 설치 브래킷
7. 케이블 관리 슬롯

1. เครื่องอ่านการ์ด
2. พอร์ตดาวน์โหลด USB
3. การควบคุมฟังก์ชัน
4. ปุ่มเพาเวอร์
5. หัวต่อสายไฟ DC สำหรับ Dell Soundbar
6. แท่นยึด Dell Soundbar
7. สลัลดจัดสายเคเบิล

1. Pembaca kartu
2. Port downstream USB
3. Fungsi kontrol
4. Tombol daya
5. Konektor daya DC untuk Dell Soundbar
6. Siku pemasangan Dell Soundbar
7. Slot manajemen kabel

Finding Information



For more information, see the *User's Guide* in the *Drivers and Documentation* media that shipped with your monitor.

尋找資訊

如需詳細資訊，請參閱顯示器隨附的「驅動程式和文件」光碟片中的使用指南。

查找信息

详细信息请参见显示器所配之“驱动程序和文档”介质上的用户指南。

検索情報

詳しくは、モニター付随の「ドライバーとドキュメンテーションメディア」に保管されたユーザーガイドをお読みください。

정보 찾기

자세한 내용은 모니터와 함께 제공된 드라이버 및 설명서 미디어에 있는 사용 설명서를 참조하십시오.

ค้นหาข้อมูล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผู้ใช้ในมีเดียไดรฟ์และเอกสารประกอบที่มาพร้อมจอของคุณ

Mendapatkan Informasi

Untuk informasi selengkapnya, lihat *Panduan Pengguna* pada media *Driver dan Dokumentasi* yang disertakan dengan monitor Anda.

Printed in China

Information in this document is subject to change without notice.  
© 2009 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Inc. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

November 2009

此文件中的資訊如有變更，恕不另行通知。  
© 2009 Dell Inc. 保留所有權利。

嚴格禁止在未獲得Dell Inc.書面同意的情况下以任何方式重製這些資料的任何部分。

Dell與DELL標誌為Dell Inc.的商標。其他標誌和名稱的所有權皆不為Dell所有。

2009年8月

本文档中的信息会随时变更，恕不另行通知。  
© 2009 Dell Inc. 保留所有权利。

未經 Dell Inc. 书面许可，严禁以任何形式复制这些内容。

Dell 和 DELL 标志是 Dell Inc. 的商標。Dell 对其它公司的标志和名称不拥有任何专有权益

2009年8月

この文書の内容は、予告なしに変更することがあります。© 2009 すべて著作権は Dell Inc. にあります。Dell社の書面による許可なく、いかなる方法によってもこれらの資料の複製は、厳禁します。

DellとDellロゴはDell Inc.の商標です。Dellは、その他のマークや名称に対する所有権を主張することはありません。

2009年8月

이 안내서에 수록된 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다. © 2009 Dell Inc. 모든 권리는 당사자가 보유합니다.

Dell Inc.의 서면 허락없이 이러한 자료를 그 어떤 식으로도 복제하는 행위는 엄격히 금지됩니다.

Dell과 DELL 로고는 Dell Inc.의 상표입니다. Dell은 타사의 상표나 상호에 대한 어떠한 소유권도 부여하지 않습니다.

2009년 8월

ข้อมูลในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีเหตุแจ้งในพินทุหมาย © 2009 DELL INC. สงวนลิขสิทธิ์  
ห้ามทำซ้ำส่วนหนึ่งส่วนใดหรือสิ่งใดของเอกสารนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Dell Inc. โดยเด็ดขาด

DELL และโลโก้ของ DELL เป็นเครื่องหมายการค้าของ DELL INC. DELL ไม่มีส่วนประโยชน์ในเครื่องหมายและชื่อของบริษัทอื่น สิงหาคม 2009

Informasi dalam dokumen ini bisa berubah tanpa pemberitahuan. Hak cipta © 2009 Dell Inc. Hak cipta diindungi undang-undang.

Dilarang keras mereproduksi semua materi ini dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari Dell Inc.

Dell dan logo DELL adalah merek dagang dari Dell Inc. Dell menafikan kepemilikan total atau sebagian merek dan nama dari produk lain.

Agustus 2009



(Dell P/N F687T Rev.A00)

P/N: 4J0WA01.012

