

DELL UltraSharp U2417HA

Dell Display Manager

מדריך למשתמש



דגם: U2417HA

דגם רגולטורי: U2417Ht




זכויות יוצרים © Dell Inc 2016. כל הזכויות שמורות. מוצר זה מוגן על ידי חוק זכויות היוצרים והקניון הרוחני בארה"ב ובעולם.

Dell™ והלוגו של Dell הם סימנים מסחריים של Dell Inc. בארה"ב ו/או בתחומי שיפוט נוספים. כל שאר הסימנים והשמות שמצורים כאן עשויים להיות סימנים מסחריים של בעלייהם בהתאם.

תוכן


4	סקירה
5	שימוש בתיבת הדו-שיך הגדרות מהירות
6	הגדרת פונקציות תצוגה בסיסיות
7	הקצתה מצלבים קבועים מראש לישומים
8	חחלת תכונות לחיסכון באנרגיה
9	ארגון חלונות בעדרת הכלי Easy Arrange

הציגו בקורס הרצאות על מנגנון Dell Display Manager. מנגנון זה מאפשר ניהול תצוגת מחשבים חיצוניים (monitor) באמצעות כונן ידני של התמונה המוצגת, החלטת הגדרות אוטומטי, ניהול צירכית אנרגיה, ארגון החלונות, סיבוב התמונה ותכונות נוספות. מנגנון זה ניתן למשתמשים לניהול צגיהם של צגיים. הרצאה זו תאריך את מנגנון Dell Display Manager, תסביר כיצד ניתן לשלב אותו עם מנגנון Dell Power Manager ותסביר כיצד ניתן לשלב אותו עם מנגנון Dell Battery Manager.



שימוש בתיבת הדו-שים הגדרות מהירות

לחיצה על הסמל של היישום Dell Display Manager שבאזור ההודעות תפתח את תיבת הדו-שים הגדרות מהירות. כשלממשק מחוברים יותר מוגן נתרם אחד של צג Dell, ניתן לבחור צג יעד ספציפי באמצעות התפריט המוצג. תיבת הדו-שים הגדרות מהירות מאפשרת ליצור את רמות הבחרות וההגדרות של הצג, לבחור באופן ידני במצבים קבועים מראש, ניתן לבחור ידנית את מצב המתוכנת מראש או להפעיל בחירה אוטומטית של המצב המתוכנת מראש, בהתאם לישום הפעיל.




תיבת הדו-שים הגדרות מהירות מאפשרת גישה להגדרות המתקדמות של היישום Dell Display Manager להגדלת פונקציות בסיסיות, מצב אוטומטי ולגישה לתוכנות נוספות.

הגדרת פונקציות תצוגה בסיסיות

ניתן להחיל ידנית מצב קבוע מראש על הציג שקבע באמצעות התפריט שבCRTISI'ה בסיסי. לחילופין, ניתן לאפשר מצב אוטומטי. במצב אוטומטי המצב המוגדר מראש שבחרת יחול באופן אוטומטי יחד עם יישום מסוים. בכך תופיע הזרעה המציגה את המצב המתוכנת מראש שנבחרה.

תוכל לכוון את הבחרות והניגודיות של הציג הנבחר מתוך הCRTISI'ה בסיסי.




הקצאת מצבים קבועים מראש לשימושים

תוכל לשירות מצב מוגדר מראש לשימוש מסוים מתוך הcranberry'ה **מצב אוטומטי**. כאשר המצב האוטומטי פועל, היישום Dell Display Manager יחיל את המצב המוגדר מראש עם הפעלת היישום המשויך אליו. המצב המוגדר מראש ששוויר לשימוש מסוים יכול להיות זהה עבור כל אחד מהציגים המתחברים או מצב שונה בכל צג.

השימוש Dell Display Manager מוגדר מראש לעבודה עם "ישומים נפוצים". להוספה ישום חדש לרשימת הקצאות, גורר את היישום משולחן העבודה, התפריט התחל של מערכת ההפעלה Windows או מכל מקום אחר וחרר אותו לערך הרשימה הנוכחית.


 הערה: ניתן להקצות מצב מוגדר מראש לקובי צבעו והפעלה. לא ניתן לשירות אותו לקבצים שאינם קובצי הפעלה כגון קובצי ארכיו או קבצים ארזים, ושינון כזה לא יעבד.

בנוסף, ניתן להפעיל אפשרות המאפשרה את המתוונת מראש ' машחקים' כשיישום Direct3D מופעל במסך מלא. לעקיפת ההתנהגות הזאת עבור כותרת משחק מסוים, הוסף את הכותרים לרשימת הקצאות ושירות אותם למצב מוגדר מראש אחר. ישומים שנמצאים ברשימת הקצאות יקבלו קדימות על פני ההגדלה הכללית עבור Direct3D.



החלת תכונות לחיסכון באנרגיה


בדגמי Dell נבחרים, הכרטיסייה 'אפשרויות' תהיה זמינה ובה תוכל להגדיר את אפשרות החסוך באנרגיה השונות של PowerNap. תוכל להגדיר שירות הבהירות של הגז תרד לערך המזערி באופן אוטומטי או שהגז יכנס למצב שינה עם הפעלתו של שומר המסך כדי לחסוך באנרגיה.



ארגון חלונות בעזרת הכלי Easy Arrange


להלן מדגמי הצגיים של Dell מכילים את הכלי **Easy Arrange** המאפשר לארגן את שולחן העבודה של האזג הנווכחי בתצורות שונות המוגדרות מראש או מותאמות באופן אישי. כאשר הכלי **Easy Arrange** פועל, תוכל לשנות בקלות ובאופן אוטומטי את גודלם ומיקומם של חלונות כדי למלא שטחים מסוימים במסר.

כדי להתחליל להשתמש בכלי **Easy Arrange**, בחר את צג המטרה ובחר באחת מפריסות החלונות המוגדרות מראש. האזוריים עברו פריסת החלונות הزادה יוצגו בזמן קצר על האזג. בשלב הבא, גורר חלון פתוח לרוחב המסך. במהלך גירית החלון תוצג פריסת החלונות הנווכחית והאזור הפעיל יסומן כאשר החלון עבר מעליו. בכל עת, שחרר את החלון לטור איזור פעיל כדי להציבו שם.



ליצירת פרישה, גודל ומיקום מותאמים אישית של חלון, מוקם את החלון (עד 10) בשולחן העבודה ולאחר מכן לחץ על הקישור שמור ב-Easy Arrange. גודלים ומיקומים של החלונות נשמר כפריסת חלונות מותאמת אישית, והסמל 'פריסת חלון' מותאמת אישית נוצר.

 הערה: אפשרות זו אינה שומרת או זוכרת יישומים פתוחים. רק הגודל והמיקום של החלון נשמרים.



לשימוש בפריסה המותאמת אישית, בחר את הסמל פריסת חלונות מותאמת אישית. כדי למחוק את פריסת החלונות השמורה הנוכחיית, סגור את כל החלונות שעל שולחן העבודה ולאחר מכן לחץ על הקישור שמור שבכלי **Easy Arrange**.

