


دليل المستخدم لـ Dell™ Display Manager

- [نظرة عامة](#)
- [إستخدام حوار الإعدادات السريعة](#)
- [إعداد وظائف العرض Basic](#)
- [تعين Preset Modes على التطبيقات](#)
- [تنظيم سهل لتخطيط نافذة الشاشة](#)
- [تطبيق خصائص الخيارات](#)


نظرة عامة

Dell Display Manager عبارة عن تطبيق من تطبيقات Windows يُستخدم لإدارة شاشة أو مجموعة من الشاشات. وهو يتيح الضبط اليدوي للصورة المعروضة، تعيين إعدادات تلقائية، إدارة الطاقة، تدوير الصورة وميزات أخرى عند تحديد موديلات Dell. بمجرد تثبيته، سيتم تشغيل برنامج Dell Display Manager في كل مرة يتم فيها بدء النظام وسوف يضع أيقونته في علبة التبليغ. تتوفر دائماً معلومات حول الشاشات المتصلة بالنظام عند التأشير فوق أيقونة علبة التبليغ.



استخدام حوار الإعدادات السريعة

يؤدي النقر فوق أيقونة علبة التبليغ Dell Display Manager إلى فتح مربع حوار الإعدادات السريعة. عندما يكون هناك أكثر من موديل Dell مدعم واحد متصل بالنظام، يمكن تحديد شاشة مستهدفة محددة باستخدام القائمة المتوفرة. يتيح حوار الإعدادات السريعة إجراء ضبط مناسب لمستويات Brightness و Contrast للشاشة، ويمكن تحديد Preset Modes بطريقة يدوية أو الضبط على Auto Mode، ويمكن تغيير دقة الشاشة.




يوفر حوار الإعدادات السريعة إمكانية الوصول إلى واجهة المستخدم المتقدمة لبرنامج Dell Display Manager والتي يتم استخدامها لضبط وظائف Basic، تهيئة Auto Mode والوصول إلى ميزات أخرى.

إعداد وظائف العرض Basic

يمكن تطبيق Preset Mode للشاشة المحددة بطريقة يدوية باستخدام القائمة على علامة التبويب Basic. بشكل بديل، يمكن تمكين Auto Mode. يؤدي Auto Mode إلى تطبيق Preset Mode المفضل لديك تلقائياً عندما تكون التطبيقات الخاصة نشطة. تعرض الرسالة التي تظهر على الشاشة من لحظة لآخرى Preset Mode الحالي عند تغيير الوضع.

يمكن أيضاً ضبط Brightness و Contrast للشاشة المحددة مباشرة من علامة التبويب Basic.




تعين Preset Modes على التطبيقات

تتيح علامة التبويب Auto Mode ربط Preset Mode محدد مع تطبيق محدد، ويتم تطبيقه تلقائياً. عند تمكين Auto Mode، سوف تنتقل Dell Display Manager تلقائياً إلى Preset Mode المتوافق متى تم تنشيط التطبيق المرتبط. قد يكون Preset Mode المعين لتطبيق ما هو نفسه على كل شاشة متصلة، أو قد يختلف من شاشة إلى الشاشة التالية.

تم تهيئة Dell Display Manager مسبقاً للعديد من التطبيقات الشائعة. لإضافة تطبيق جديد إلى قائمة التعيينات، اسحب ببساطة التطبيق من سطح المكتب، قائمة Start من Windows أو في مكان آخر، وأدرجه إلى القائمة الحالية.


ملاحظة: تستهدف تعيينات Preset Mode ملفات المجموعات، النصوص، والمحملات، بالإضافة إلى الملفات غير القابلة للتنفيذ مثل أرشيفات zip أو الملفات المعبأة، غير مدعومة وسوف تكون غير فعالة.

بالإضافة إلى هذا، يمكن تمكين خيار ما يمكن أن يسبب استخدام Preset Mode "Game" في أي وقت يتم فيه تشغيل تطبيق Direct3D بملء الشاشة على الشاشة الممتلئة. لتجاوز هذا السلوك مع اللعبة الفردية، تقوم العناوين بإضافتها إلى قائمة التعيينات مع Preset Mode. التطبيقات الموجودة في قائمة التعيينات تكون لديها الأولوية عن ضبط Direct3D العام.



تنظيم سهل لتخطيط نافذة الشاشة

تتوفر علامة التبويب **Easy Arrange (التنظيم السهل)** في طرازات شاشات Dell المدعومة لسهولة تنظيم خيارات تخطيط النوافذ في هذه الشاشة. سيتم ضبط موضع النوافذ المفتوحة التي تم سحبها إلى كل منطقة وتغيير حجمها تلقائياً. عندما تقوم بإنشاء نافذة مخصصة؛ قم بتنظيم النوافذ، ثم انقر فوق **Save (حفظ)**.



تطبيق خصائص الخيارات

تسمح علامة التبويب Options (الخيارات) الموجودة في طرازات شاشات Dell المدعومة للمستخدمين باختيار خيارات PowerNap و Smart Video Enhance (تحسين الفيديو الذكي).

ستتوفر خيارات PowerNap لتقديم خيارات ترشيد استهلاك الطاقة، فيمجرد تفعيل شاشة التوقف، يمكن ضبط سطوع الشاشة تلقائياً إلى المستوى الأدنى أو يمكن ضبط الشاشة في وضع الخمول لتوفير طاقة إضافية. يعمل Smart Video Enhance (تحسين الفيديو الذكي) على تحسين تشغيل الفيديو من خلال إدخال تحسينات على أكبر نافذة فيديو مفتوحة على الشاشة. يمكنك تحديد إعداد "Movie (أفلام)" أو "Advance (متقدم)".

