


# Používateľská príručka k aplikácii Dell™ Display Manager

- [Prehľad](#)
  - [Používanie dialógového okna Quick Settings \(Rýchle nastavenia\)](#)
  - [Nastavenie základných funkcií displeja](#)
  - [Priradenie predvolených režimov k aplikáciám](#)
  - [Využívanie funkcií na úsporu energie](#)
  - [Usporiadanie okna pomocou aplikácie Easy Arrange](#)
  - [Otáčanie obsahu na obrazovke](#)
- 


## Prehľad

Dell Display Manager je aplikácia Windows, ktorá sa používa na správu monitora alebo skupiny monitorov. Vo vybraných modeloch Dell umožňuje ručné nastavenie zobrazeného obrazu, priradenie automatických nastavení, hospodárenie s energiou, usporiadanie okna, otáčanie obrazu a ďalšie funkcie. Aplikácia Dell Display Manager sa po nainštalovaní spustí pri každom spustení systému a svoju ikonu umiestní na oznamovacej lište. Pri posúvaní sa po oznamovacej lište s ikonami sa vždy zobrazia dostupné informácie o monitoroch, ktoré sú do systému pripojené.



## Používanie dialógového okna Quick Settings (Rýchle nastavenia)

Ak kliknete na ikonu aplikácie Dell Display Manager na notifikačnej lište, otvorí sa dialógové okno Quick Settings (Rýchle nastavenia). Keď je k systému pripojený viac ako jeden podporovaný model Dell, v príslušnej ponuke je možné zvolať špecifický cieľový monitor. Dialógové okno Quick Settings (Rýchle nastavenia) umožňuje pohodlne nastavovať úrovne jasu a kontrastu monitora, manuálne voliť režimy predvolieb alebo nastaviť automatický režim. Okrem toho je možné meniť rozlíšenie obrazovky.




Dialógové okno Quick Settings (Rýchle nastavenia) taktiež poskytuje prístup k rozšírenému používateľskému rozhraniu aplikácie Dell Display Manager, ktoré slúži na nastavovanie základných funkcií, konfiguráciu automatického režimu a prístup k ostatným funkciám.

## Nastavenie základných funkcií displeja

Režim predvolieb pre zvolený monitor sa dá manuálne aplikovať v ponuke na karte Basic (Základné). Prípadne je možné povoliť automatický režim. Automatický režim spôsobí, že váš predvolený režim nastavení sa použije automaticky, keď sú aktívne špecifické aplikácie. Pre každej zmene sa na obrazovke na okamih zobrazí aktuálny režim predvolieb.

Na karte Basic (Základné) sa dá nastaviť aj jas a kontrast zvoleného monitora.




## Priradenie predvolených režimov k aplikáciám

Karta Auto Mode (Automatický režim) vám umožňuje naviazať špecifický režim predvolieb so špecifickou aplikáciou a automaticky ho použiť. Keď sa povolí automatický režim, aplikácia Dell Display Manager automaticky prepne na príslušný režim predvolieb pri každom aktivácii asociovanej aplikácie. Režim predvolieb priradený ku konkrétnej aplikácii môže byť rovnaký na každom pripojenom monitore, prípadne môže byť na každom monitore odlišný.

Aplikácia Dell Display Manager obsahuje vopred nakonfigurované mnohé populárne aplikácie. Ak chcete pridať k zoznamu poverení novú aplikáciu, jednoducho myšou presuňte aplikáciu z pracovnej plochy, ponuky Štart systému Windows alebo z inej lokality do aktuálneho zoznamu.


 **POZNÁMKA:** Poverenia režimu predvolieb zacielené na hromadné súbory, skripty a loadery, ako aj nespustiteľné typy súborov (napr. archívy vo formáte zip alebo skomprimované súbory), sa nepodporujú a nebudú fungovať.

Okrem toho je možné povoliť voľbu, ktorá spôsobí, že režim predvolieb „Game“ (Hra) sa použije vždy, keď sa spustí aplikácia v rozhraní Direct3D a celoobrazovkovom režime. Ak chcete pri povolení tejto funkcie zabrániť tomuto správaniu u jednotlivých herných titulov, pridajte ich do zoznamu poverení s iným režimom predvolieb. Aplikácie prítomné v zozname poverení majú prednosť pred všeobecným nastavením pre Direct3D.



## Využívanie funkcií na úsporu energie

V podporovaných modeloch Dell je k dispozícii karta Možnosti, ktorá poskytuje možnosti úspory energie PowerNap. Keď sa aktivuje šetrič obrazovky, jas monitora sa automaticky nastaví na minimálnu úroveň alebo monitor sa môže prepnúť do režimu spánku, aby sa šetrila ďalšia energia.



## Usporiadanie okna pomocou aplikácie Easy Arrange

Niektoré modely Dell sú vybavené funkciou Easy Arrange, ktorá umožňuje usporiadať pracovnú plochu vybraného monitora do rôznych predvolených alebo vlastných rozložení okna. Keď je funkcia Easy Arrange aktivovaná, okno je možné ľahko automaticky premiestniť a zmeniť jeho veľkosť, aby sa vyplnili špecifické oblasti v rámci rozloženia okna.

Ak chcete spustiť funkciu Easy Arrange, vyberte cieľový monitor a potom vyberte jedno z predvolených rozložení. Na monitore sa na chvíľu zobrazia oblasti pre toto rozloženie. Potom otvorené okno pretiahnite cez obrazovku monitora. Počas tiahania okna sa zobrazí aktuálne rozloženie a zvýrazní sa aktívna oblasť, keď okno cez ňu prechádza. Vždy, keď okno položíte do tejto aktívnej oblasti, automaticky sa zmení jeho veľkosť a premiestni sa tak, aby vyplnilo túto oblasť.

## Dell Display Manager

Dell U2713HM

Basic


Auto Mode

Easy Arrange

Options



Select a predefined or custom window layout for this monitor. Open windows dragged into each zone will position and resize automatically:



To create a custom layout, arrange your windows and then click [Save](#)

Ak chcete vytvoriť vlastné rozloženie okna, najsť zmeňte veľkosť a polohu až 10 okien na pracovnej ploche a potom kliknite na odkaz **Uložit'** vo funkcií Easy Arrange. Veľkosť a poloha okien sa uloží ako vlastné rozloženie a vytvorí sa ikona vlastného rozloženia.

**POZNÁMKA:** Vo vlastnom rozložení nie je uložená aplikácia s každým oknom. Uložená je iba veľkosť a poloha okien.

## Dell Display Manager

Dell U2713HM

Basic



Auto Mode

Easy Arrange

Options



Select a predefined or custom window layout for this monitor. Open windows dragged into each zone will position and resize automatically:



To create a custom layout, arrange your windows and then click [Save](#)



Ak chcete použiť práve uložené vlastné rozloženie, vyberte ikonu Vlastné rozloženie. Ak chcete uložiť nové vlastné rozloženie, najsíkôr zmeňte polohu a veľkosť až 10 okien na pracovnej ploche a potom kliknite na odkaz **Uložiť** vo funkcií Easy Arrange. Ak chcete zrušiť práve uložené vlastné rozloženie, zatvorite všetky okná na pracovnej ploche a potom kliknite na odkaz **Uložiť** vo funkcií Easy Arrange.

## Dell Display Manager

Dell U2713HM

Basic


Auto Mode

Easy Arrange

Options



Select a predefined or custom window layout for this monitor. Open windows dragged into each zone will position and resize automatically:



To create a custom layout, arrange your windows and then click [Save](#)

## Otváranie obsahu na obrazovke

Niekteré modely Dell ponúkajú funkcie otáčania. Na týchto monitoroch voľba ponuky Rotation (Otáčanie) pod položkou Other Settings (Ďalšie nastavenia) v OSD ponuke automaticky aktivuje príslušnú zmenu orientácie obrazovky v systéme Windows.

## Dell P2012H

Energy Use 

Brightness / Contrast



Auto Adjust



Input Source



Color Settings



Display Settings



Other Settings



Personalize

 Resolution: 1600x900 @ 60Hz

Language

▶ English

Menu Transparency

▶

20

Menu Timer

▶

20s

Menu Lock

▶

Unlock

Menu Rotation

Energy Smart

▶

Off

Power Save Audio

DDC/CI

▶

Enable

LCD Conditioning

▶

Disable

Factory Reset

Reset All Settings



Vo vybraných modeloch môže byť na karte Možnosti tiež k dispozícii tlačidlo **Otočiť obraz**, ktoré umožňuje ručne prepínať medzi orientáciou obrazovky na šírku alebo na výšku.

Display: Dell U2713HM

Resolution: 2560x1440

[Change](#)

Auto Mode

[Configure](#)


Manual Mode

Standard 

Brightness:  75%

Contrast:  75%

[Rotate image](#)



[Open Dell Display Manager](#)