

# Руководство пользователя Dell UltraSharp Color Calibration Solution

- [Dell UltraSharp Color Calibration Solution](#)
- [Установка Dell UltraSharp Color Calibration Solution](#)
- [Использование Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution](#)



## Dell UltraSharp Color Calibration Solution

Данное приложение поможет добиться наилучшей наиболее точной цветопередачи из возможных для дисплея Dell UltraSharp UP2516D/UP2716D с использованием колориметра X- Rite i1Display Pro.

Приложение **Dell UltraSharp Color Calibration Solution** реализует три главных функции:

1. На основании измерений, полученных с помощью колориметра i1Display Pro, и с использованием специальных регулировок монитора основные характеристики отображения с высокой точностью эмулируют любые из пяти стандартных цветовых пространств:

- a. sRGB
- b. AdobeRGB
- c. Rec. 709
- d. DCI- P3
- e. Á Á Á

2. На основании измерений стандартных тестовых накладок выполняется калибровка отображения стандартной цветовой гаммы, точек белого и баланс серого для эмуляции выбранного вами цветового пространства.

3. На основании измерений набора “характеристик” тестовых цветов определяется и записывается ICC-профиль для отображения, а сам профиль активируется в операционной системе Windows.

Основные преимущества регулярного использования приложения **Dell UltraSharp Color Calibration Solution** вместе с колориметром i1Display Pro включают:

- Цвета на фотографиях, дизайнерских работах, в фильмах и веб-страницах отображаются в соответствии с авторским замыслом
- Неизменный предсказуемый цвет – цвета отображаются одинаково сейчас и в дальнейшем
- Постоянная и точная передача цветов на всех мониторах Dell UltraSharp
- Точные профили для использования с приложениями, “управляемыми цветом”, и драйверами принтеров обеспечивают печать цветов так, как вы их видите, и обеспечиваются “программным подтверждением”

## Установка Dell UltraSharp Color Calibration Solution

1. Подключите кабель USB к главному компьютеру. (См. “Краткое руководство” или “Руководство пользователя”, поставляемое в комплекте с дисплеем UP2516D/UP2716D). Монитор UltraSharp UP2516D/UP2716D обеспечивает высокое качество отображения без USB-подключения, но при использовании такого подключения приложение **Dell UltraSharp Color Calibration Solution** обеспечивает точную эмуляцию цветового пространства и калибровку отображения.

2. Установите компакт-диск “**Driver and Documentation**” (**Драйверы и документация**) из комплекта поставки с монитором UP2516D/UP2716D привод CD или DVD-дисков компьютера.

3. В зависимости от того, включена или нет на вашем компьютере функция **Autorun** (**Автозапуск**), выполните следующие действия:

- Если функция **Autorun** (Автозапуск) включена, выберите предпочтительный язык, затем выберите в меню “Install Dell UltraSharp Color Calibration Solution” (Установить Dell UltraSharp Color Calibration Solution).  
После запуска программы установки следуйте экранным указаниям для выполнения установки.
- Если функция **Autorun** (Автозапуск) отключена, перейди на привод CD / DVD, найдите файл **CDBrowse.exe** и запустите его на выполнение.  
Дважды щелкните файл программы установки следуйте пошаговым указаниям на экране для выполнения установки.

## Использование Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution

Вам потребуется колориметр X- Rite i1Display Pro для использования программного обеспечения Dell UltraSharp Color Calibration Solution. Колориметр X- Rite i1Display Pro от компании Dell можно приобрести в определенных странах. По вопросам его приобретения в вашей стране обращайтесь к представителю компании Dell . Колориметр X- Rite i1Display Pro можно также приобрести в интернет-магазинах X- Rite's North American и Pantone, а также в мировой торговой сети компании X- Rite.

Для использования приложения **Dell UltraSharp Color Calibration Solution** следуйте указаниям ниже:

1. Подключите колориметр **X- Rite i1Display Pro** к свободному разъему USB вашего компьютера или дисплея (см. **Краткое руководство** или **Руководство пользователя** в комплекте поставки дисплея UP2516D/UP2716D).
2. Запустите приложение **Dell UltraSharp Color Calibration Solution** двойным щелчком значка программы на рабочем столе компьютера или через меню **Start** (**Пуск**) -> **All Programs (Все программы)** -> **Dell Displays (Дисплеи компании Dell )**. Затем следуйте пошаговым экранным указаниям.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если вы начали процесс создания профиля, не изменяйте цветовые параметры с передней панели с использованием экранного меню. Изменение этих параметров во время калибровки может привести к недостоверности измерений и неточной калибровке и создания недостоверного профиля. Если вы измените данные параметры после выполнения программы **Dell UltraSharp Color Calibration Solution**, результаты могут оказаться неточными и, возможно, вам потребуется повторно выполнить программу **Dell UltraSharp Color Calibration Solution**.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Перед запуском калибровки цвета монитора Dell Ultrasharp рекомендуется закрыть другие выполняющиеся программы.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Перед началом калибровки может потребоваться предварительно настроенный режим монитора при помощи меню на CAL1 или CAL2. (Настройки цвета -> Предварительно настроенные режимы -> Цветовое пространство)

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** При выполнении калибровки подключите к компьютеру именно тот UP2516D/UP2716D, который необходимо откалибровать.  
UP2516D/UP2716D, Á Á Á Á Á Á Á È

Á Á Á