

Dell UltraSharp UP3017

Dell Display Manager Bedienungsanleitung





HINWEIS: Ein Hinweis zeigt wichtige Informationen an, die Ihnen helfen können, ein besseres Verständnis von Ihrem Computer zu erlangen.

Copyright © 2016 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Produkt ist durch US-amerikanische und internationale Urheberrechtsgesetze sowie Gesetze zum Schutz des geistigen Eigentums geschützt.

Dell™ und das Dell-Logo sind Marken der Dell Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Hoheitsbereichen. Alle anderen hier aufgeführten Kennzeichnungen und Namen könnten Marken ihrer entsprechenden Firmen sein.

Contents

Überblick	4
Verwendung des Kurzeinstellungen-Dialogfeldes	5
Einstellung der grundlegenden Anzeigefunktionen.....	6
Zuweisung von Voreingestellte Modi zu Applikationen	7
Anwendung von Energiesparfunktionen.....	8
Fenster mit Easy Arrange organisieren.....	9
Mehrere Videoeingänge verwalten.....	11


Überblick

Der Dell Display Manager ist eine Windows-Anwendung zum Management eines Monitors oder einer Gruppe von Monitoren. Er ermöglicht eine manuelle Anpassung des dargestellten Bildes, die Zuweisung automatischer Einstellungen, Energieverwaltung, Fensterorganisation, Bildrotation und weitere Funktionen ausgewählter Dell-Modelle. Nach der Installation wird der Dell-Displaymanager bei jedem Computerstart ausgeführt und das zugehörige Symbol erscheint im Benachrichtigungsfeld. Informationen zu mit dem Computer verbundenen Monitoren werden angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger über das Symbol im Benachrichtigungsfeld bewegen.



Verwendung des Kurzeinstellungen-Dialogfeldes

Wenn Sie auf das Symbol von Dell Display Manager im Benachrichtigungsbereich klicken, wird das Kurzeinstellungen-Dialogfeld angezeigt. Wenn mehr als ein unterstütztes Dell-Modell mit dem System verbunden ist, können Sie über das bereitstehende Menü einen Zielmonitor auswählen. Im Kurzeinstellungen-Dialogfeld können Sie die Helligkeit und den Kontrast des Monitors anpassen, Sie können manuell einen Voreinstellungsmodus wählen oder die automatische Auswahl eines Voreinstellungsmodus je nach aktiver Applikation aktivieren.




Über das Kurzeinstellungen-Dialogfeld gelangen Sie auch zur erweiterten Anwenderoberfläche von Dell Display Manager, auf der Sie grundlegende Funktionen anpassen, den Automodus konfigurieren und andere Funktionen nutzen können.

Einstellung der grundlegenden Anzeigefunktionen

Über das Menü auf der Registerkarte Standard können Sie einen Voreingestellte Modi manuell für den ausgewählten Monitor übernehmen. Sie können stattdessen auch den Automodus aktivieren. Im Automodus wird Ihr bevorzugter voreingestellter Modus automatisch übernommen, wenn bestimmte Applikationen aktiviert werden. Eine Mitteilung erscheint temporär zur Anzeige des ausgewählten Voreinstellungsmodus.

Auf der Registerkarte Standard können auch die Helligkeit und der Kontrast des ausgewählten Monitors angepasst werden.




Zuweisung von Voreingestellte Modi zu Applikationen

Über die Registerkarte Automodus können Sie einen bestimmten voreingestellten Modus einer bestimmten Applikation zuweisen und automatisch für sie übernehmen. Wenn der Automodus aktiviert ist, wechselt Dell Display Manager automatisch zum entsprechenden voreingestellten Modus, sobald eine damit verbundene Applikation aktiviert wird. Der mit einer bestimmten Applikation verknüpfte voreingestellte Modus kann auf jedem angeschlossenen Monitor identisch sein oder sich für jeden Monitor unterscheiden.

Dell Display Manager ist für eine Vielzahl gängiger Applikationen vorkonfiguriert. Wenn Sie der Zuweisungsliste eine neue Applikation hinzufügen möchten, ziehen Sie diese Applikation einfach vom Desktop, vom Windows-Startmenü oder von einem anderen Ort auf die aktuelle Liste.

 **HINWEIS:** Der voreingestellte Modus kann sich nicht auf Batch-Dateien, Scripts und Loaders und auch nicht auf nicht ausführbare Dateien wie z. B. ZIP-Archive oder verpackte Dateien beziehen.

Zudem kann eine Option eingeschaltet werden, die den Spiel-Voreinstellungsmodus aktiviert, sobald eine Direct3D-Applikation im Vollbildmodus ausgeführt wird. Wenn Sie dies für bestimmte Spiele unterbinden möchten, sofern dies aktiviert ist, fügen Sie diese Spiele bitte mit einem anderen voreingestellten Modus der Zuweisungsliste hinzu. Für Applikationen in der Zuweisungsliste wird die allgemeine Direct3D-Einstellung nicht verwendet.




The screenshot shows the Dell Display Manager interface. At the top, there is a header with the Dell logo and the text 'Display Manager' on the left, and 'Dell UP3017' on the right. Below the header is a navigation bar with tabs: 'Basic', 'Auto Mode', 'Easy Arrange', 'Input Manager', and 'Options'. The 'Auto Mode' tab is selected. Below the navigation bar, there is a text instruction: 'Assign a preset mode to a specific application. To add an application, drag it to the list:'. Below this instruction is a table with two columns: 'Application' and 'Preset Mode'. The table contains the following entries:

Application	Preset Mode
Microsoft Office Excel	Standard
Microsoft Office PowerPoint	Multimedia
Microsoft Office Word	Standard
Paint	Multimedia
Windows Media Player	Movie
Windows Wordpad Application	Standard

Below the table, there is a checkbox labeled 'Use Game mode for fullscreen exclusive-mode Direct3D applications' which is checked. A red 'Remove' button is visible next to the 'Windows Media Player' entry.

Anwendung von Energiesparfunktionen


Bei unterstützten Dell-Modellen besteht auch ein Optionen-Register mit PowerNap-Energiesparoptionen zur Verfügung. Die Bildhelligkeit kann beim Einsetzen des Bildschirmschoners automatisch auf ein Minimum reduziert werden; alternativ kann der Monitor auch in den Ruhezustand versetzt werden, um noch mehr Energie zu sparen.



Fenster mit Easy Arrange organisieren

Bestimmte Dell-Modelle bieten Easy Arrange; damit lassen sich verschiedene vordefinierte oder benutzerdefinierte Fensterlayouts auf das ausgewählte Monitor-Desktop anwenden. Wenn Easy Arrange aktiv ist, können Fenster einfach automatisch neu positioniert und in der Größe geändert werden, um bestimmte Bereiche innerhalb eines Fensterlayouts auszufüllen.


Zum Start mit Easy Arrange wählen Sie einen Zielmonitor und eines der vordefinierten Layouts. Die Bereiche dieses Layouts werden vorübergehend auf dem Monitor angezeigt. Anschließend ziehen Sie ein offenes Fenster über den Monitor. Während das Fenster gezogen wird, erscheint das aktuelle Fensterlayout, ein aktiver Bereich wird hervorgehoben, wenn das Fenster darüber gleitet. Platzieren Sie das Fenster jederzeit im aktiven Bereich, wenn das Fenster dort abgelegt werden soll.




Passen Sie zur Erstellung eines nutzerdefinierten Fensterlayout Größe und Position der Fenster (maximal 10) am Desktop an, klicken Sie dann auf die Speichern-Verknüpfung bei Easy Arrange. Größe und Position der Fenster werden als benutzerdefiniertes Layout gespeichert, zusätzlich wird ein Symbol dazu angelegt.



HINWEIS: Diese Option speichert keine geöffneten Applikationen. Lediglich Größe und Position der Fenster werden gespeichert.



Zur Nutzung des gespeicherten benutzerdefinierten Layouts wählen Sie dessen Symbol. Zum Löschen des gespeicherten benutzerdefinierten Layouts schließen Sie sämtliche Fenster auf dem Desktop und klicken anschließend in Easy Arrange auf **Speichern**.




Mehrere Videoeingänge verwalten


Das Register **Input Manager (Eingangsmanager)** bietet komfortable Möglichkeiten zur Verwaltung mehrerer Videoeingänge, die mit Ihrem Dell-Monitor verbunden sind. Dadurch können Sie während der Arbeit mit mehreren Computern mühelos zwischen Eingängen umschalten.

Alle an Ihrem Monitor verfügbaren Videoeingänge werden aufgelistet. Sie können jedem Eingang einen gewünschten Namen geben. Bitte speichern Sie Ihre Änderungen nach der Bearbeitung.

Sie können eine Schnelltaste zum schnellen Umschalten auf Ihren bevorzugten Eingang und eine andere Schnelltaste zum schnellen Umschalten zwischen zwei Eingängen, mit denen Sie häufig arbeiten, festlegen.



Über die Auswahlliste können Sie zu einer beliebigen Eingangsquelle umschalten.



HINWEIS: DDM kommuniziert mit Ihrem Monitor, selbst wenn der Monitor Videobilder von einem anderen Computer anzeigt. Sie können DDM auf dem Computer, den Sie häufig verwenden, installieren und den Eingangswechsel darüber steuern. Zudem können Sie DDM auf anderen mit dem Monitor verbundenen PCs installieren.

Klicken Sie zur Auswahl einer BiB-/BuB-Konfiguration auf die **PIP/PBP mode (BiB-/BuB-Modus)**-Auswahlschaltfläche.



Input port:	Input name:	USB upstream port:		
DP (Active)	My_Win10	<input checked="" type="radio"/> USB 1	<input type="radio"/> USB 2	<input type="radio"/> None
mDP	My_MacBook	<input type="radio"/> USB 1	<input type="radio"/> USB 2	<input checked="" type="radio"/> None
HDMI1	My_Linux	<input type="radio"/> USB 1	<input checked="" type="radio"/> USB 2	<input type="radio"/> None
HDMI2	My_Xbox	<input type="radio"/> USB 1	<input type="radio"/> USB 2	<input checked="" type="radio"/> None

PIP/PBP mode... Save


Favorite input shortcut key:
Ctrl + Alt + 1 >> DP - My_Win10 Change active input...

Input switch shortcut key:
Ctrl + Alt + 2 >> DP - My_Win10 <<<> HDMI1 - My_Linux

Sie können Videoeingänge für Haupt- und Subfenster wählen. Bitte speichern Sie Ihre Änderung nach der Auswahl.

Sie können eine Schnelltaste zum schnellen Tauschen der Videoeingänge zwischen Haupt- und Subfenster festlegen.

Klicken Sie zum Tauschen der Videoeingänge zwischen Haupt- und Subfenster auf die **Video swap (Video tauschen)**-Schaltfläche oder nutzen Sie die festgelegte **Video swap shortcut key (Video-tauschen-Schnelltaste)**.



Sie können Ihrem Videoeingang einen USB-Upstream-Port zuweisen. Der zugewiesene USB-Upstream-Port wird mit dem Computer verbunden, wenn sein Video am Monitor angezeigt wird.

Dies ist besonders praktisch, wenn Sie eine mit dem Monitor verbundene Maus oder Tastatur zwischen zwei Computern freigeben. Sie können eine Schnelltaste zum schnellen Umschalten des Gerätes zwischen den beiden Computern festlegen.

Input port:	Input name:	USB upstream port:
DP	My_Win10	<input checked="" type="radio"/> USB 1 <input type="radio"/> USB 2 <input type="radio"/> None
mDP	My_MacBook	<input type="radio"/> USB 1 <input type="radio"/> USB 2 <input checked="" type="radio"/> None
HDMI1	My_Linux	<input type="radio"/> USB 1 <input checked="" type="radio"/> USB 2 <input type="radio"/> None
HDMI2	My_Xbox	<input type="radio"/> USB 1 <input type="radio"/> USB 2 <input checked="" type="radio"/> None

PIP/PBP mode... Save


Main window #1: Sub window #2: USB switch shortcut key:

Sub window #3: Sub window #4: Video swap shortcut key:

Save USB switch Video swap

 **HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass Sie jedem der beiden Computer einen USB-Upstream-Port zugewiesen haben.

Wenn BiB/BuB eingeschaltet ist und Sie ein Gerät (z. B. eine Maus) zwischen zwei Computern freigeben, können Sie zum schnellen Umschalten des Gerätes zwischen den beiden Computern die **USB switch (USB wechseln)**-Schaltfläche anklicken oder die festgelegte **USB switch shortcut key (USB-wechseln-Schnelltaste)** verwenden.



HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass Sie jedem der beiden Computer einen USB-Upstream-Port zugewiesen haben.

HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass das USB-Gerät richtig gestoppt wurde, bevor Sie es mit einem anderen Computer verwenden. Bei Nichtbeachtung können Probleme, wie Datens Schäden, auf dem Laufwerk auftreten.