

Guide utilisateur de la Solution de calibrage des couleurs Dell™ UltraSharp

- [Solution de calibrage des couleurs Dell™ UltraSharp](#)
 - [Installation de la Solution de calibrage des couleurs Dell™ UltraSharp](#)
 - [Utilisation de la Solution de calibrage des couleurs Dell™ UltraSharp](#)
-

Solution de calibrage des couleurs Dell™ UltraSharp

Cette solution vous permet d'obtenir les couleurs les plus belles et les plus fidèles possibles sur votre moniteur Dell UltraSharp UP3214Q lorsqu'il est utilisé avec un colorimètre X-Rite i1Display Pro.

La Solution de calibrage des couleurs **Dell™ UltraSharp** fournit trois fonctions majeures :

1. Sur la base des mesures effectuées avec le colorimètre i1Display Pro, et en utilisant des réglages spéciaux en fonction du moniteur, elle définit les couleurs primaires de l'écran afin d'émuler précisément n'importe lequel des espaces de couleur standard de l'affichage :

- a. sRGB
- b. AdobeRGB
- c. Rec. 709
- d. DCI-P3
- e. UltraSharp natif

2. Sur la base des mesures de zones de test standard, elle calibre l'affichage à des valeurs gamma standard, les points blancs et la balance des gris pour l'émulation de l'espace de couleur que vous sélectionnez.

3. Sur la base d'un ensemble de « caractérisation » de couleurs de test, elle calcule et écrit un profil ICC pour l'affichage et active le profil dans le système d'exploitation Windows.

Parmi les avantages majeurs liés à l'utilisation régulière de la **Solution de calibrage des couleurs Dell™ UltraSharp** avec le colorimètre i1Display Pro figurent :

- Les couleurs sur les photos, travaux de conception, films et pages Web apparaissent comme l'a prévu le créateur du contenu
 - Des couleurs stables et prévisibles – les couleurs sont identiques aujourd'hui comme demain
 - Des couleurs cohérentes et fidèles sont assurées sur les moniteurs Dell UltraSharp
 - Des profils précis pour une utilisation avec les applications « gérées par les couleurs » et les pilotes d'imprimante afin que la couleur qui est imprimée soit la couleur que vous voyez et pour obtenir un « éprouvage à l'écran » précis
-

Installation de la Solution de calibrage des couleurs Dell™ UltraSharp

1. Connectez le câble USB à votre ordinateur hôte. (Référez-vous au Guide de démarrage rapide ou au Guide de l'utilisateur qui est fourni avec votre moniteur UP3214Q). Votre moniteur UltraSharp UP3214Q fonctionnera comme un affichage de haute qualité sans la connexion USB, mais sa connexion donnera à la **Solution de calibrage des couleurs Dell™ UltraSharp** le contrôle nécessaire pour précisément définir les émulations de l'espace de couleurs et calibrer l'affichage.

2. Insérez le CD « **Driver and Documentation** »(**Pilote et documentation**) fourni avec votre écran UP3214Q dans le lecteur de CD ou DVD de votre ordinateur.

3. Selon que la fonction **Autorun (Lancement automatique)** est activée ou désactivée sur votre ordinateur, suivez les étapes indiquées ci-dessous :


- Si **Autorun** est activé sur ordinateur, sélectionnez la langue de votre choix puis sélectionnez « Install **Dell™ Ultrasharp Color Calibration Solution**»(**Installer la Solution de calibrage des couleurs Dell™ Ultrasharp**) dans le menu.
Une fois le programme d'installation lancé, suivez pas-à-pas les instructions à l'écran pour finaliser l'installation.
 - Si **Autorun** est désactivé sur votre ordinateur, parcourez le CD/DVD pour trouver le programme **CDBrowse.exe** et lancez-le.
Double-cliquez sur le programme d'installation puis suivez pas-à-pas les instructions à l'écran pour finaliser l'installation.
-

Utilisation de la Solution de calibrage des couleurs Dell™ UltraSharp

Vous aurez besoin d'un colorimètre X-Rite i1Display Pro pour utiliser le logiciel de la **Solution de calibrage des couleurs Dell™ UltraSharp**. Le colorimètre X-Rite i1Display Pro peut être acheté auprès de Dell dans certains pays. Veuillez contacter un représentant de Dell pour savoir s'il est disponible dans votre pays. Le colorimètre X-Rite i1Display Pro est également disponible sur les boutiques en ligne Pantone et nord-américaines X-Rite, ainsi qu'auprès du réseau mondial de revendeurs de X-Rite.

Pour utiliser la Solution de calibrage des couleurs **Dell™ UltraSharp**, suivez les étapes ci-dessous :

1. Branchez le **colorimètre X-Rite i1Display Pro** dans n'importe quel port USB disponible sur votre ordinateur ou sur votre écran (Référez-vous au **Guide de démarrage rapide** ou au **Guide de l'utilisateur** qui est fourni avec votre moniteur UP3214Q).
2. Lancez l'application de la **Solution de calibrage des couleurs Dell™ UltraSharp** en double-cliquant sur l'icône du programme qui se trouve sur le bureau ou cliquez sur **Démarrer -> Tous les programmes -> Écrans Dell**. Puis suivez pas-à-pas les instructions affichées à l'écran.

 **REMARQUE:** Une fois que vous avez démarré le processus de profilage, assurez-vous de ne modifier aucun réglage de couleur sur le panneau avant en utilisant le menu OSD (affichage à l'écran). Une modification de ces réglages durant le calibrage pourrait aboutir à ce que les mesures soient incohérentes et par conséquent à des calibrages et profils imprécis. Si vous modifiez l'un de ces réglages après avoir lancé la **Solution de calibrage des couleurs Dell UltraSharp**, les résultats pourraient être imprécis et vous pourriez avoir besoin de lancer à nouveau la Solution de calibrage des couleurs Dell UltraSharp.

 **REMARQUE:** Il est conseillé de fermer tous les autres programmes en cours avant de lancer le calibrage de couleurs Dell Ultrasharp.

 **REMARQUE:** Vous pourriez avoir à modifier le mode prédéfini du moniteur en utilisant l'OSD sur CAL1 ou CAL2 avant le début du calibrage. (Paramètres couleurs -> Modes prédéfinis -> Espace de couleurs)
