

# Dell Bluetooth Keyboard Folio WK415

## Quick Start Guide


Οδηγός γρήγορης έναρξης

دليل البدء السريع



### 1 Pull out the insulation strip and turn on the keyboard


Τραβήξτε έξω τη μονωτική ταινία και ενεργοποιήστε το πληκτρολόγιο  
قم بسحب الشريط العازل وتشغيل لوحة المفاتيح



### 2 Press the Bluetooth button for 3 seconds to enable pairing mode

Πιέστε το κουμπί Bluetooth επί 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αντιστοιχίσης

اضغط على زر Bluetooth لمدة 3 ثوانٍ من أجل تمكين وضع الإقران



### 3 Pair the keyboard

Αντιστοιχίστε το πληκτρολόγιο  
إقران لوحة المفاتيح





1. On your tablet, tap **All Apps** → **Settings** → **WIRELESS & NETWORKS** → **Bluetooth**.
2. Enable Bluetooth by moving the slider to **ON** position.
3. Tap **Bluetooth**.
4. Tap **Dell WK415 Keyboard**.
5. Follow the instructions on the screen.

1. Στην ταμπλέτα σας πατήστε τις επιλογές **Όλες οι εφαρμογές** → **Ρυθμίσεις** → **ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΔΙΚΤΥΑ** → **Bluetooth**.
2. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth φέρνοντας το ρυθμιστικό στη θέση **Ενεργοποίηση**.
3. Πατήστε την επιλογή **Bluetooth**.
4. Πατήστε την επιλογή **Πληκτρολόγιο Dell WK415**.
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρουσιάζονται στην οθόνη.

1. في الجهاز اللوحي الخاص بك، انقر فوق كل التطبيقات ← الإعدادات ← الشبكة اللاسلكية والشبكات ← **Bluetooth**.
2. قم بتمكين Bluetooth من خلال تحريك الشريط المنزلق إلى الموضع تشغيل.
3. انقر فوق **Bluetooth**.
4. انقر فوق لوحة مفاتيح **Dell WK415**.
5. اتبع الإرشادات الموضحة على الشاشة.

### Replacing the batteries

Επανατοποθέτηση των μπαταριών  
استبدال البطاريات



**NOTE:** The batteries are installed when you receive the keyboard.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Όταν παραλαμβάνετε το πληκτρολόγιο, οι μπαταρίες είναι εγκατεστημένες.

**ملاحظة:** يتم تركيب البطاريات عند استلام لوحة المفاتيح.

## Product support and manuals

Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων

دعم المنتج والدلائل

## Contact Dell

Επικοινωνία με την Dell

اتصل بـ Dell

## Regulatory and safety

Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια

ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

## Regulatory model and type

Μοντέλο και τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς

الموديل التنظيمي والنوع

[dell.com/support](http://dell.com/support)

[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)



[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

**K07M**

**K07M001**

## Features

Δυνατότητες | الميزات



1. Home key
2. Shortcut keys
3. Battery tray
4. Power-status light
5. Bluetooth-status light
6. Bluetooth button
7. Power switch
8. Tablet case
9. Stylus holder
10. Tablet stand/Flip cover

1. مفتاح الصفحة الرئيسية
2. مفاتيح الاختصار
3. درج البطارية
4. مصباح حالة الطاقة
5. مصباح حالة Bluetooth
6. زر Bluetooth
7. زر التشغيل
8. حقيبة الجهاز اللوحي
9. حامل Stylus
10. حامل الجهاز اللوحي/الغطاء القلاب

## Shortcut Keys

Πλήκτρα συντόμευσης

مفاتيح الاختصار

1. Πλήκτρο αρχικής οθόνης
  2. Πλήκτρα συντόμευσης
  3. Συρτάρι μπαταρίας
  4. Λυχνία κατάστασης τροφοδοσίας
  5. Λυχνία κατάστασης Bluetooth
  6. Κουμπί Bluetooth
  7. Διακόπτης τροφοδοσίας
  8. Θήκη ταμπλέτας
  9. Λουρί συγκράτησης γραφίδας
  10. Βάση/Πτυσσόμενο κάλυμμα ταμπλέτας
- Back  
Πίσω όψη  
الخلفية
  - Mute audio  
Σίγαση ήχου  
كتم الصوت
  - Decrease volume  
Μείωση ακουστικής έντασης  
خفض مستوى الصوت
  - Increase volume  
Αύξηση ακουστικής έντασης  
رفع مستوى الصوت
  - Play previous track/chapter  
Αναπαραγωγή προηγούμενου κομματιού/κεφαλαίου  
تشغيل المسار/الفصل السابق
  - Play/Pause  
Αναπαραγωγή/Παύση  
تشغيل/إيقاف مؤقت
  - Play next track/chapter  
Αναπαραγωγή επόμενου κομματιού/κεφαλαίου  
تشغيل المسار/الفصل التالي
  - All apps  
Όλες οι εφαρμογές  
كل التطبيقات
  - Action menu  
Μενού ενεργειών  
قائمة (الإجراءات) Action

- Search  
Αναζήτηση  
بحث
- Decrease brightness  
Μείωση φωτεινότητας  
تخفيض مستوى السطوع
- Increase brightness  
Αύξηση φωτεινότητας  
رفع مستوى السطوع

